

Kamera ma fabryczny adres IP ustawiany automatycznie (pobierany z serwera DHCP).

Należy podłączyć ją do routera lub nadać adres IP stały przy pomocy tego programu:

[ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EC-101_102HDS/easy_cam-find%20seria%20T%20\(PnP\).exe](ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EC-101_102HDS/easy_cam-find%20seria%20T%20(PnP).exe)