



Instrukcja obsługi

Mini dyktafon cyfrowy X09

Budowa urządzenia



- 1** Suwak ON/OFF
- 2** Otwór na smycz
- 3** Dioda LED
- 4** Wtyczka USB

Nagrywanie

1. Przesuń suwak na ON.
2. Dyktafon włączy się. Czerwona dioda zamiga i zgaśnie, po czym nagrywanie rozpocznie się automatycznie.
3. Aby zatrzymać nagrywanie, przesuń suwak na OFF. Nagranie zostanie zakończone i zapisane.

Odtwarzanie

Po podłączeniu dyktafonu do komputera, zostanie on wykryty jako dysk przenośny.

1. Podłącz dyktafon do komputera.
2. Nagrania znajdują się w katalogu urządzenia. Otwórz plik, by odtworzyć nagranie.

Ładowanie

Gdy dioda LED nie sygnalizuje pracy dyktafonu lub podczas nagrywania miga czerwona dioda, najprawdopodobniej rozładowaniu uległa bateria.

Urządzenie można ładować podłączając je do portu USB np. komputera lub ładowarki.

Podczas ładowania, czerwona dioda LED będzie migać. Po naładowaniu baterii świecić będzie niebieska dioda.

Uwaga: nie podłączaj dyktafonu do zasilania podczas pracy, gdyż nagrywany materiał może zostać utracony.

Dane techniczne

Bateria	Wysokiej jakości bateria litowa
Format nagrań	WAV
Bitrate	192 kbps
Częstotliwość próbkowania	48 KHz
Wbudowana pamięć	8 GB
Czas ładowania	2h
Maksymalna długość nagrań	96 godzin

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma **Shenzhen Huashendi Technology Co., Ltd.**

niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

[www.luxury-goods.pl/do pobrania](http://www.luxury-goods.pl/do_pobrania)

Importer:

Luxury-Goods.pl s. c.

Ul. Warszewicza 20

30-698 Kraków

Gwarancja

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały zużywalne, takie jak np. akumulator.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:

sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenie posiada wbudowaną baterię litowo-jonową, w przypadku utylizacji, urządzenie należy przekazać dystrybutorowi/sprzedawcy lub przekazać w miejsce utylizacji sprzętu AGD/RTV.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

