

Na spodzie kamery jest mała „dziurka” opisana jako **RESET**.

Używając np. spinacza lub też małego śrubokręta trzeba przy włączonej kamerze przycisnąć znajdujący się tam przycisk na około 30 sekund.

Po chwili kamera powinna się zrestartować, wykonać autotest.

Uwaga: po przywróceniu ustawień fabrycznych kamera będzie miała adres IP pobierany z serwera DHCP.