Zintegrowany tester instalacji Instrukcja obsługi (V1.0)



- Dziękujemy za zakup zintegrowanego testera instalacji. Przed rozpoczęciem korzystania z niego prosimy przeczytać niniejszą instrukcję.
- Aby używanie testera było bezpieczne, należy najpierw uważnie przeczytać Informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w tej instrukcji.
- Instrukcję należy mieć zawsze pod ręką.

- W okresie gwarancyjnym należy zachować etykietę z numerem seryjnym, ponieważ będzie ona potrzebna w przypadku konieczności skorzystania z serwisu. Za naprawę urządzeń dostarczonych bez tej etykiety pobierana jest opłata.
- W przypadku pytań lub wystąpienia problemów bądź awarii zintegrowanego testera instalacji należy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Spis treści

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa	1
2. Wprowadzenie do zintegrowanego testera instalacji	3
2.1 Informacje podstawowe	3
2.2 Cechy	3
2.3 Funkcje	6
2.4 Zawartość opakowania	14
2.5 Interfejs użytkownika	15
3. Obsługa	
3.1 Montaż akumulatora	
3.2 Podłączanie urządzenia	19
3.2.1 Łączenie z kamerą IP	19
3.2.2 Łączenie z kamerą analogową	21
3.2.3 Łączenie z kamerą HD po koncentryku	21
3.2.4 Wejście HDMI	22
3.3 Menu ekranowe	23
3.3.1 Tryb uproszczony i standardowy	23
3.3.2 Menu rozwijane	
3.3.3 Menu podręczne	27
3.3.4 Zrzut ekranu	
3.3.5 Aplikacja TesterPlay	
3.3.5 Aplikacja TesterPlay 3.3.6 Szybki odbiór obrazu	
3.3.5 Aplikacja TesterPlay3.3.6 Szybki odbiór obrazu3.3.7 Wykrywanie adresów IP	
 3.3.5 Aplikacja TesterPlay 3.3.6 Szybki odbiór obrazu 3.3.7 Wykrywanie adresów IP 3.3.8 Szybki test ONVIF 	
 3.3.5 Aplikacja TesterPlay 3.3.6 Szybki odbiór obrazu 3.3.7 Wykrywanie adresów IP 3.3.8 Szybki test ONVIF 3.3.9 Test kamer IP	
 3.3.5 Aplikacja TesterPlay 3.3.6 Szybki odbiór obrazu 3.3.7 Wykrywanie adresów IP 3.3.8 Szybki test ONVIF 3.3.9 Test kamer IP 3.3.10 Wejście HDMI	
 3.3.5 Aplikacja TesterPlay 3.3.6 Szybki odbiór obrazu	
 3.3.5 Aplikacja TesterPlay 3.3.6 Szybki odbiór obrazu 3.3.7 Wykrywanie adresów IP 3.3.8 Szybki test ONVIF 3.3.9 Test kamer IP 3.3.10 Wejście HDMI 3.3.11 Test monitora wideo 3.3.12 Generator sygnału kontrolnego (wyjście TV) 	

3.3.14 Test kamer CVI	64
3.3.15 Test kamer TVI	70
3.3.16 Test kamer AHD	72
3.3.17 Narzędzia sieciowe	74
(1) Skanowanie adresów IP	74
(2) PING	75
(3) Test sieci (test przepustowości)	75
(4) Miganie diodami portów	79
(5) Serwer DHCP	80
(6) Śledzenie tras (Trace route)	80
(7) Monitor łączy	81
3.3.18 Szybkie wykrywanie adresów IP	82
3.3.19 Zasilanie przez PoE / wyjście 12 V DC 2 A i USB 5 V DC 2 A	83
3.3.20 Test kabli	
3.3.21 Test TDR kabla RJ45	85
3.3.22 Odnajdywanie kabla	
3.3.23 Test kabli TDR	
3.3.24 Test napięcia PoE	92
3.3.25 Test napięcia wejściowego 12 V	93
3.3.26 Multimetr cyfrowy	93
3.3.27 Miernik mocy optycznej	
3.3.28 Wizualny lokalizator usterek	
3.3.29 Nagrywanie dźwięku	
3.3.30 Monitor danych	
3.3.31 Odtwarzacz audio	
3.3.32 Odtwarzacz mutimediów	
3.3.33 Odtwarzacz RTSP	
3.3.34 Aplikacja testująca Hik	
3.3.35 Aplikacja testująca Dahua	
3.3.36 Aktualizacje	115

	3.3.37 Office	116
	3.3.38 Lampka LED	116
	3.3.39 Przeglądarka	117
	3.3.40 Notatnik	117
	3.3.41 Ustawienia systemowe	118
	3.3.42 Eksplorator plików	122
	3.3.43 Motyw	123
	3. 4 Test audio	126
	3. 5 Wyjście HDMI	126
	3.6 Wyjście zasilania PoE	127
	3.7 Wyjście zasilania 12 V DC 2 A	127
	3.8 Wyjście zasilania USB 5 V 2 A	128
4	. Dane techniczne	129
	4.1 Specyfikacja ogólna	129
	4.2 Specyfikacja multimetru	132
	4.3 Specyfikacja miernika mocy optycznej	135
	4.4 Specyfikacja wizualnego lokalizatora usterek	135

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Tester należy wykorzystywać w zgodzie z miejscowymi przepisami dotyczącymi elektryczności. Nie wolno korzystać z niego w miejscach, w których jest to zabronione, takich jak szpitale, stacje benzynowe itp.
- W celu uniknięcia uszkodzenia bądź pogorszenia działania urządzenia nie należy wystawiać go na działanie wody ani wilgoci.
- Odsłonięte części testera nie powinny mieć kontaktu z kurzem ani płynami.
- Nie wolno używać testera przy dużej wilgotności. W przypadku zamoczenia testera należy go natychmiast wyłączyć i odłączyć podłączone do niego kable.
- W trakcie ładowania testera nie wolno pozostawiać go bez nadzoru. Jeżeli akumulator będzie mocno gorący, należy natychmiast odłączyć tester od prądu. Nie należy ładować testera przez dłużej niż 8 godzin.
- Nie wolno używać testera przy dużej wilgotności. W przypadku zamoczenia testera należy go natychmiast wyłączyć i odłączyć podłączone do niego kable.
- ◆ Testera nie wolno wykorzystywać w miejscach, w których występują łatwopalne gazy.
- Nie należy rozbierać urządzenia, ponieważ wewnątrz nie ma żadnych podzespołów możliwych do naprawienia przez użytkownika. Jeśli faktycznie zachodzi potrzeba rozebrania urządzenia, należy skontaktować się z technikiem naszej firmy.
- Urządzenia nie należy wykorzystywać w otoczeniu, w którym występują silne zakłócenia elektromagnetyczne.
- Nie należy dotykać testera mokrymi rękami ani przedmiotami.
- Nie wolno czyścić urządzenia żadnym detergentem. Zalecamy użycie suchej szmatki. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy użyć miękkiej wilgotnej szmatki lub delikatnego detergentu. Taka szmatka musi być uprzednio dobrze wyciśnięta.

Informacje o multimetrze cyfrowym

- Przed rozpoczęciem korzystania z multimetru należy wybrać odpowiednie wejście, funkcję pomiarową i zakres.
- Nigdy nie należy przekraczać wartości bezpiecznych wskazanych w danych technicznych dla określonego zakresu pomiarowego.
- Gdy tester jest podłączony do mierzonego obwodu, nie należy dotykać niewykorzystywanych wejść/wyjść.
- ◆ Nie wolno mierzyć napięcia w sytuacji, gdy przekracza ono 600 V względem ziemi.
- W przypadku ręcznego ustawiania zakresu, gdy wielkość mierzonej wartości nie jest znana, należy zacząć od wybrania najwyższego zakresu.
- ◆ Pracując z napięciami powyżej 60 V DC lub 40 V AC, należy zawsze zachować ostrożność i trzymać

Strona 1

w trakcie pomiaru palce za osłonami sond.

- Nie wolno nigdy podłączać miernika do żadnego źródła napięcia w sytuacji, gdy wybrana funkcja pomiarowa to pomiar natężenia, rezystancji, pojemności, diod bądź badanie ciągłości, ponieważ spowodowałoby to uszkodzenie miernika.
- ♦ Nie wolno mierzyć pojemności, jeśli mierzony kondensator nie został wcześniej w pełni rozładowany
- Nie wolno nigdy dokonywać pomiarów rezystancji, pojemności ani diod ani badać ciągłości obwodu w obwodach pod napięciem.

Źródła widzialnego promieniowania laserowego

Po włączeniu źródła widzialnego promieniowania laserowego nie wolno się w nie wpatrywać, ponieważ doszłoby do uszkodzenia oczu.

Gdy nie jest ono używane, należy je wyłączyć i zakryć osłoną ochronną.

2. Wprowadzenie do zintegrowanego testera instalacji

2.1 Informacje podstawowe

Zintegrowany tester instalacji, wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy, przeznaczony jest do wspomagania prac konserwacyjnych i instalatorskich dotyczących kamer IP, kamer analogowych, kamer TVI, CVI AHD oraz SDI, a także testowania strumienia głównego kamer 4K H.264.

Rozdzielczość 1920x1200 pozwala wyświetlać obraz z sieciowych i analogowych kamer HD w wysokiej rozdzielczości. Urządzenie obsługuje wiele funkcji PTZ kamer analogowych i cyfrowych zgodnych z protokołem ONVIF. Połączenie ekranu dotykowego i przycisków sprawia, że tester jest bardzo przyjazny dla użytkownika.

Nadaje się on też świetnie do badania sieci Ethernet. Pozwala zmierzyć napięcie zasilania przez PoE, pingować wybrane adresy, a także przeprowadzić wyszukiwanie adresów IP. Ponadto wyposażony jest w niebieski lokalizator kabli, dzięki któremu można odszukać określony kabel pośród innych. Tester pozwala też sprawdzać, czy kable sieciowe mają prawidłowo zarobione końcówki. Inne cechy i funkcje urządzenia to dostarczanie do kamer zasilania PoE do 24 W, wejście i wyjście HDMI, test pętli CVBS, jednoczesne badanie kamer IP i analogowych, lampka LED, wyjście zasilania 12 V DC 2 A i o wiele więcej. Jego przenośność, łatwość obsługi i bogactwo funkcji czynią z niego niezbędne narzędzie dla instalatorów i techników.

2.2 Cechy

- Nowy tester systemów CCTV z 7-calowym ekranem dotykowym Retina o rozdzielczości 1920*1200.
- ♦ Odtwarzanie strumienia głównego H.264, 4K.

Przy korzystaniu z wejścia HDMI tester pozwala przeprowadzać test zarówno analogowy, jak i cyfrowy dzięki podwójnemu oknu testowemu: kamera IP i wejście HDMI lub sygnał analogowy i wejście HDMI.

- Test TDR kabla RJ45 oraz test jakości kabla pozwalają zbadać stan poszczególnych par, a także długość, tłumienność i impedancję kabla oraz zbadać występujące w nim odbicia, opóźnienia i inne parametry.
- ♦ Naciskając długo przycisk "enter", można w dowolnej chwili zrobić i zapisać zrzut ekranu.
- ♦ Test napięcia wejściowego 12 V.
- Aplikacja "TesterPlay" pozwalająca wyświetlać obraz jednocześnie na testerze, pececie i telefonie komórkowym. Zarówno aplikacja komórkowa "TesterPlay" na Androida, jak i odtwarzacz VLC player na peceta, pozwalają oglądać na żywo to, co widać na testerze.

Strona 3

♦ Zarządzanie ekranem, zmiana kolejności ikon funkcji, tworzenie nowych katalogów.

Motywy: Możliwość wyboru trybu uproszczonego i standardowego, zmiany ikon i tła pulpitu, zmiany efektu przesuwania itp.

- Wbudowana obsługa Wi-Fi, wyświetlanie obrazu z kamer bezprzewodowych, możliwość utworzenia hotspotu Wi-Fi.
- Szybki odbiór obrazu. Automatyczne wyszukiwanie adresu IP kamery za naciśnięciem jednego przycisku w celu błyskawicznego wyświetlenia obrazu.
- ♦ Blokada ekranu: opcjonalne blokowanie ekranu hasłem lub wzorem.
- Office, aplikacja do obsługi plików w formacie programów Excel, Word, PowerPoint. Z możliwością edycji.
- Szybkie skanowanie adresów IP szybkie skanowanie całej sieci, wyszukiwanie adresu IP określonego urządzenia.
- Test pętli CVBS tester jest w stanie generować i odbierać obraz kontrolny w celu sprawdzenia kabla BNC.
- Monitorowanie ruchu na porcie LAN testera, wyświetlanie informacji o połączeniu przewodowym lub Wi-Fi w czasie rzeczywistym (prędkość wysyłania i odbierania danych i inne parametry sieci).
- Przycisk skrótu, menu rozwijane, przełącznik zasilania PoE, konfiguracja IP, przełącznik WLAN, wejście HDMI IN, blokada ekranu hasłem lub wzorem.
- Wykrywanie adresów IP bez znajomości pierwszych dwóch liczb adresu IP kamery możliwość automatycznego przeskanowania całego segmentu sieci oraz automatycznej zmiany adresu IP testera.
- Szybka obsługa ONVIF szybkie wyszukiwanie kamery, jej automatyczna aktywacja, logowanie się do niej i wyświetlanie obrazu.
- Aplikacja testująca Hik, zaprojektowana z myślą o aktywacji i usuwaniu problemów z kamerami Hikvision, potrafi automatycznie wykryć nieaktywną kamerę Hikvision, a także wyświetlać pochodzący z niej obrazy.
- Aplikacja testująca DH, zaprojektowana do testowania kamer Dahua, pozwala zmienić adres IP kamery, nazwę użytkownika i hasło itp.
- ♦ Test kamer ONVIF obsługuje rozdzielczość 2592x1520.

Wykorzystuje on unikatową technologię dekodowania sprzętowego i pozwala wyświetlać obraz ze strumienia głównego kamery 4 MP.

W przypadku testowania kamer o wyższej rozdzielczości (np. 5 MP) można wybrać strumień pomocniczy.

- ♦ Testowanie obrazu z kamer IP ONVIF.
- Zgodność z kamerami IP obsługującymi H.264/MPEG4/MJPEG, między innymi firm Dahua, HIKVISION, ACTI.

Możliwość dostosowania do potrzeb klienta.

- Wbudowana obsługa Wi-Fi. Możliwość odbierania obrazu z kamery bezprzewodowej, z kamer ONVIF i z nietypowych kamer IP.
- Wyświetlanie obrazu z kamer HD CVI, powiększanie 4X, nagrywanie i odtwarzanie obrazu, sterowanie funkcjami PTZ po kablu koncentrycznym i możliwość wywoływania menu ekranowego kamery.
- Wyświetlanie obrazu z kamer HD TVI, powiększanie 4X, nagrywanie i odtwarzanie obrazu, sterowanie funkcjami PTZ po kablu koncentrycznym i możliwość wywoływania menu ekranowego kamery.
- Wyświetlanie obrazu z kamer AHD, powiększanie 4X, nagrywanie i odtwarzanie obrazu, sterowanie funkcjami PTZ po kablu koncentrycznym i możliwość wywoływania menu ekranowego kamery.
- ♦ Wyjście sygnału HDMI, obsługa rozdzielczości do 1080P.
- Wyświetlanie obrazu z kamer analogowych, automatyczne dopasowywanie się do standardu obrazu (NTSC/PAL) i wyświetlanie go.
- ♦ Obsługa ponad 30 protokołów, w tym PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG itd.
- ♦ Cyfrowy zoom obrazu wideo.
- Funkcja zrzutu ekranu pozwalająca zapisać wyświetlany aktualnie obraz w postaci pliku JPG na testerze.
- Wbudowane rozszerzona funkcja generowania obrazu kontrolnego, a także wysyłania obrazu w pełni czarnego lub niebieskiego. Badanie kanału transmisyjnego monitora i rozwiązywanie problemów z urządzeniem do wyświetlania. Badanie obecności białych lub czarnych pikseli na monitorze.
- ♦ Lampka LED.
- ♦ Możliwość regulacji jasności, kontrastu i nasycenia barw wyświetlacza LCD.
- ♦ Wizualny lokalizator usterek pozwalający wykrywać zagięcia i pęknięcia światłowodów.
- Miernik mocy optycznej pozwalający badać siłę sygnału i straty sygnału w światłowodach.
 Multimetr cyfrowy. Pomiar napięcia DC i AC, rezystancji, pojemności, diod oraz testowanie ciągłości obwodów.
- Badanie maksymalnej mocy sygnału wideo, siły sygnału SYNC, sygnału chrominancji oraz tłumienia sygnału wideo.
- Lokalizator kabli, wysyłając sygnał audio, pozwala odnaleźć za pomocą niebieskiego lokalizatora podłączony kabel posród wielu innych.
- Ping to klasyczne polecenie do rozwiązywania problemów z siecią. Służy do sprawdzania, czy podłączona kamera IP lub inne urządzenie sieciowe z portem Ethernet działa prawidłowo i czy jego adres IP został wprowadzony prawidłowo.
- W cyfrowych systemach monitoringu IP bez znajomości adresu IP kamery nie można z niej korzystać. Funkcja skanowania adresów IP pozwala szybko odnaleźć adres podłączonej kamery IP lub innego urządzenia sieciowego.

Strona 5

- ♦ Test napięcia PoE może badać napięcie dostarczane do kamery IP po włączeniu funkcji PoE.
- ♦ Test kabli TDR pozwala wykrywać zarówno zwarcia, jak i przerwy w okablowaniu.
- Test kabli. Możliwość testowania kabli sieciowych, telefonicznych, UTP itp. Wyświetlanie typu kabla i sekwencji przewodów.
- ♦ Obsługa protokołu RS485, regulowana prędkość od 600 do 115 200 bps.
- Analiza protokołu PTZ, badanie poprawności poleceń sterujących pozwalające określić, czy transmisja RS485 przebiega prawidłowo. Łatwe odnajdywanie wadliwie działającego urządzenia.
- Sterowanie PTZ. Panoramowanie i przechylanie kamery, powiększanie i oddalanie obrazu, sterowanie ostrością, przysłoną i wstępnie zdefiniowaną pozycją.
- Wyjście USB 5 V DC 2 A do ładowania urządzeń USB (podawane jest samo napięcie, bez możliwości wymiany danych).
- ♦ Wyjście zasilania PoE, dostarczające tymczasowego zasilania kamerze PoE.
- ♦ Wyjście zasilania 5 V DC 2 A, dzięki któremu urządzenie może pełnić rolę power banku.
- ♦ Wejście i wyjście audio, pozwalające testować sygnał audio oraz emitować go.
- Akumulator 7,4 V 37 Wh. Wskaźnik energii pozostałej w akumulatorze. Akumulator polimerowy litowo-jonowy starcza na 10 godzin normalnego użytkowania po ładowaniu przez 5-6 godzin.

2.3 Funkcje

2.3.1 Test strumienia głównego 4K

Nowy sprzętowy dekoder obrazu pozwala wyświetlać obraz z kamer 4K.

2.3.2 Wyświetlacz dotykowy Retina

7-calowy dotykowy wyświetlacz Retina do testowania kamer CCTV, rozdzielczość 1920* 1200.

2.3.3 Inteligentny interfejs

Możliwość wyboru trybu uproszczonego lub standardowego. W trybie standardowym można dopasowywać pulpit urządzenia do swoich potrzeb. Za pomocą przycisków funkcyjnych można zarządzać ekranem. Użytkownik ma możliwość swobodnego przenoszenia ikon między stronami. Każda ze stron może zawierać dowolną liczbę ikon. Dzięki temu można stworzyć sobie prosty i zindywidualizowany interfejs.

2.3.4 Cyfrowe wejście sygnałowe HDMI

Cyfrowe wejście HDMI, obsługa rozdzielczości 720x480p / 720x576p / 1280x720p / 1920x1080p / 1024x768p / 1280x1024p / 1280x900p / 1440x900p. Dzięki wejściu HDMI tester może wyświetlać obraz z DVR-a i innych urządzeń.

2.3.5 Test TDR kabla RJ45

Test TDR kabla RJ45 oraz test jakości kabla pozwalają zbadać stan poszczególnych par, a także długość, tłumienność, i impedancję kabla oraz zbadać występujące w nim odbicia, opóźnienia i inne parametry.

2.3.6 Zrzuty ekranu

Naciskając długo przycisk "enter", można w dowolnej chwili zrobić i zapisać zrzut ekranu.

2.3.7 Test napięcia wejściowego 12 V

Pokazuje aktualne napięcie wejściowe z zasilacza i moc.

2.3.8 Aplikacja TesterPlay

Aplikacja "TesterPlay" pozwalająca wyświetlać obraz jednocześnie na testerze, pececie i telefonie komórkowym. Zarówno aplikacja komórkowa "TesterPlay" na Androida, jak i odtwarzacz VLC player na peceta, pozwalają oglądać na żywo to, co widać na testerze.

2.3.9 Aplikacja pozwala przeprowadzać test zarówno analogowy, jak i cyfrowy dzięki podwójnemu oknu testowemu: kamera IP i CVBS.

2.3.10 Podwójne okno testowe. Kamera IP i wejście HDMI lub sygnał analogowy i wejście HDMI.

2.3.11 Aplikacja pozwala przeprowadzać test zarówno analogowy, jak i cyfrowy dzięki podwójnemu oknu testowemu: kamera IP i CVBS.

2.3.12 Motyw

Możliwość ustawienia tła dla poszczególnych funkcji (do 4 różnych kolorów jednocześnie). Przy wybieraniu tła pulpitu i tła interfejsu poszczególnych aplikacji można wybrać albo jednolite kolory, albo własne zdjęcia. Wybierając kolor, można wskazać jego składowe RGB. Przy konfigurowaniu efektu przesuwania można wybrać opcję 3D, składanie, z lewej do prawej, obrót oraz ombre.

2.3.13 Szybki odbiór obrazu

Automatyczne skanowanie wszystkich adresów IP w sieci za naciśnięciem jednego przycisku, pozwalające wykryć wszystkie kamery IP i wyświetlić pochodzący z nich obraz.

2.3.14 Wi-Fi

Wbudowana obsługa Wi-Fi. Możliwość odbierania obrazu z bezprzewodowych kamer IP (zgodnych z ONVIF lub niestandardowych) i danych z sieci. Możliwość utworzenia hotspotu Wi-Fi.

2.3.15 Blokada ekranu

Można wybrać blokadę ekranu na hasło, na wzór lub brak blokady.

2.3.16 Oprogramowanie Office

Wbudowana aplikacja Quick office pozwala edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje itd

2.3.17 Szybkie badanie adresów IP

Wyszukuje adresy IP podłączonych kamer IP lub innych urządzeń sieciowych w całym segmencie sieci.

2.3.18 Monitorowanie ruchu

Monitorowanie ruchu na porcie LAN testera, wyświetlanie informacji o połączeniu przewodowym lub Wi-Fi w czasie rzeczywistym (prędkość wysyłania i odbierania danych i inne parametry sieci).

2.3.19 Menu rozwijane

Naciśnij i przesuń dwukrotnie prawy górny róg ekranu, aby otworzyć menu podręczne. Menu to daje dostęp do wyjścia POE, konfiguracji IP, Wi-Fi, wejścia HDMI, CVBS, wyjścia wideo, konfiguracji sieci, jasności i innych ustawień.

2.3.20 Test petli CVBS

Aplikacja "TV out" pozwala generować i odbierać kolorowy sygnał kontrolny z wykorzystaniem wyjść i wejść testera.

2.3.21 Wykrywanie adresów IP

Wykrywanie adresów IP bez znajomości pierwszych dwóch liczb adresu IP kamery — możliwość automatycznego przeskanowania całego segmentu sieci oraz automatycznej zmiany adresu IP testera.

2.3.22 Szybka obsługa ONVIF

Szybka obsługa ONVIF — szybkie wyszukiwanie kamery, logowanie się do niej i wyświetlanie obrazu. Automatyczna aktywacja kamery Hikvision

2.3.23 Aplikacja testująca Hik

Aplikacja testująca Hik, zaprojektowana z myślą o aktywacji i usuwaniu problemów z kamerami Hikvision, potrafi automatycznie wykryć nieaktywną kamerę Hikvision, a także wyświetlać pochodzący z niej obraz.

2.3.24 Aplikacja testująca DH

Aplikacja testująca DH, zaprojektowana do testowania kamer Dahua, pozwala zmienić adres IP kamery, nazwę użytkownika i hasło itp.

2.3.25 Test kamer IP

Urządzenie zaprojektowano z myślą o testowaniu kamer IP zgodnych z ONVIF. Może ono wyświetlać obraz pochodzący z kamery IP i pozwala na zmianę adresu IP.

7-calowy wyświetlacz 1024x600 jest wystarczająco duży, aby użytkownik mógł wygodnie oglądać obraz. Dzięki narzędziu ONVIF można wyświetlać obraz z kamery IP i sterować funkcjami PTZ.

2.3.26 Test kamer analogowych

Możliwość wyświetlania obrazu z kamer analogowych na 7-calowym wyświetlaczu Retina 1920x1200. Obsługa formatów PAL i NTSC. Możliwość ustawienia jasności podświetlenia wyświetlacza LCD, jasności obrazu wideo, kontrastu i nasycenia kolorów.

2.3.27 Miernik poziomu sygnału wideo

Pomiary amplitudy sygnału wideo NTSC i PAL — PEAK to PEAK, poziom SYNC i poziom sygnału chrominancji COLOR BURST.

Amplituda PEAK to PEAK sygnału wideo:

W przypadku formatu NTSC poziom sygnału wideo to 140±15 IRE.

W przypadku formatu PAL poziom sygnału wideo to 1000±200 mV.

Za niski poziom sygnału powoduje utratę jakości obrazu i ograniczenie odległości, na jaką można przesłać go po kablu. Z kolei za wysoki poziom sygnału powoduje blaknięcie obrazu.

Poziom SYNC: Badanie amplitudy impulsów synchronizacji obrazu pod kątem ich poprawności.

W przypadku formatu NTSC poziom sygnału SYNC to 40±5 IRE.

W przypadku formatu PAL poziom sygnału SYNC to 300±35 mV.

Za niski poziom sygnału powoduje nieprawidłowe wyświetlanie klatek obrazu. Z kolei za wysoki poziom sygnału powoduje pogorszenie jakości odbioru.

Poziom COLOR BURST: To badanie pozwala stwierdzić, czy poziom sygnału chrominancji jest wystarczający do pobudzenia obwodów odpowiedzialnych za reprodukcję kolorów. Sygnał ten będzie słabł wraz ze wzrostem długości kabla i w pewnym momencie może być na tyle słaby, że odbiornik nie będzie w stanie wyświetlać obrazu w kolorze.

W przypadku formatu NTSC standardowy poziom sygnału chrominancji to 40 IRE.

W przypadku formatu PAL standardowy poziom sygnału chrominancji to 280 mV.

Przy za słabym sygnale chrominancji kolory nie będą tak nasycone, a niektóre detale obrazu będą spłowiałe. Za silny sygnał chrominancji sprawia, że na obrazie pojawiają się kolorowe plamy. Im dłuższy kabel koncentryczny, tym słabszy sygnał chrominancji.

2.3.28 Sterowanie PTZ

Wyświetla elementy pozwalające sterować funkcjami PTZ (panoramowanie, przechył i powiększenie) kamer analogowych. Do testowania funkcji PTZ konieczne jest skonfigurowanie parametrów sterujących urządzenia w taki sposób, aby odpowiadały one ustawieniom kamery. Dotyczy to na przykład protokołu PTZ (PELCO-D itp.), portu komunikacyjnego (RS-485 itp.), prędkości transmisji, identyfikatora kamery PTZ oraz prędkości panoramowania/przechyłu.

2.3.29 Wyjściowy port zasilania 12 V DC 2 A i port USB 5 V DC 2 A

Urządzenie może zasilać kamerę dzięki swemu wyjściu 12 V DC 2 A. Tester ma też wbudowany port zasilający USB 5 V DC 2 A pozwalający ładować urządzenia USB. UWAGA: Ten port USB służy tylko do ładowania urządzeń i nie pozwala przesyłać danych.

2.3.30 Test audio

Testowanie dźwięku z urządzeń wejściowych. Tester należy połączyć z urządzeniem wejściowym, takim jak mikrofon, za pomocą kabla audio. Urządzenie obsługuje nagrywanie dźwięku, a także wysyłanie go do monitora.

2.3.31 Tester kabli

Pozwala testować kabel sieciowy lub telefoniczny.

Należy połączyć kabel sieciowy lub telefoniczny z urządzeniem oraz z testerem kabli. Urządzenie pokaże wówczas stan połączenia, typ kabla i sekwencję przewodów oraz numer seryjny testera kabli.

2.3.32 Analiza danych PTZ

Wyszukiwanie kodu protokołu sterującego dla klawiatury wielofunkcyjnej lub DVR-a podłączonego przez RS485. Badanie danych sterujących PTZ pod kątem anomalii i poprawności transmisji danych przez RS485.

Na wyświetlaczu pojawi się 16 kodów szesnastkowych, takich jak pokazano poniżej:

PELCO-P:A0 00 (Add) xx xxxxx AF xx

PELCO-D:FF 01 (Add) xxxxxxxxx

2.3.33 Cyfrowe powiększenie obrazu na monitorze

Możliwość przyjrzenia się detalom obrazu dzięki powiększeniu 4x. Obsługa kamer analogowych i wielu kamer IP.

2.3.34 Nagrywanie i odtwarzanie wideo oraz robienie zrzutów ekranu

Możliwość zrobienia zrzutu ekranu z aktualnie wyświetlanego materiału wideo i zapisania go w postaci pliku JPEG. Istnieje także możliwość zapisania aktualnie odtwarzanego materiału wideo na testerze. Pliki z nagraniami można odtwarzać za pomocą Odtwarzacza multimediów, lub korzystając z funkcji "Playback".

2.3.35 Ulepszony generator sygnału kontrolnego

Generator kolorowego sygnału kontrolnego w formacie PAL/NTSC obsługujący także wysyłanie w pełni niebieskiego lub czarnego obrazu. Badając odbierany obraz, można sprawdzić, czy kanał wideo przesyła go prawidłowo. Można też zweryfikować poprawność kolorów w przypadku występowania strat lub zakłóceń na kablach. Jest to dobre rozwiązanie do testowania w terenie kabli wideo, nadajników i odbiorników optycznych itp.

Nowy generator kolorowego sygnału kontrolnego pozwala wychwycić niedoskonałości obrazu.

Kolorowe pasy (czerwony, zielony, niebieski, biały, czarny) pozwalają sprawdzić, czy na ekranie nie ma wypalonych pikseli itp.

2.3.36 Dynamiczne przydzielanie adresów przez DHCP

Wbudowany serwer DHCP. Dynamiczne przydzielanie adresu IP kamerze IP lub innemu urządzeniu sieciowemu.

2.3.37 Dostęp do dynamicznego adresu IP

Tester jest w stanie automatycznie pobrać adres IP przypisany mu przez serwer DHCP i korzystać z niego. Nie ma potrzeby ręcznego przydzielania adresu.

2.3.38 Test kamer IP z różnych podsieci

Obsługa statycznych adresów IP z różnych segmentów sieci pozwalająca na jednoczesne testowanie różnych segmentów sieci z kamerami IP.

2.3.39 Skanowanie adresów IP

Funkcja skanowania adresów IP pozwala szybko odnaleźć adres podłączonej kamery IP lub innego urządzenia sieciowego.

2.3.40 PING

Ping to klasyczne polecenie do rozwiązywania problemów z siecią. Służy do sprawdzania, czy podłączona kamera IP lub inne urządzenie sieciowe działa prawidłowo i czy jego adres IP jest poprawny.

2.3.41 Odnajdywanie portów

Tester potrafi wysyłać sygnał, który sprawia, że dioda określonego portu PoE miga z ustaloną częstotliwością. Dzięki temu instalator może szybko i łatwo ustalić, do którego portu jest podłączony dany kabel sieciowy.

2.3.42 Test PoE

Bada napięcie PoE pochodzące ze switcha PoE. Urządzenie jednoznacznie pokazuje napięcia panujące na poszczególnych przewodach kabla sieciowego.

2.3.43 Multimetr cyfrowy

Tester ma wbudowany stabilny i niezawodny multimetr cyfrowy o dokładności 3 i 3/4 cyfry (6600 wskazań). Służy on do przeprowadzania pomiarów napięcia i natężenia DC i AC, rezystancji, pojemności, diod oraz do badania ciągłości obwodów. Pozwala na automatyczny lub ręczny wybór zakresu, pomiar wartości względnej oraz blokowanie odczytów. Jest prosty w obsłudze i charakteryzuje się dużą dokładnością.

2.3.44 Wizualny lokalizator usterek

Wizualny lokalizator usterek jest w stanie emitować wiązkę lasera czerwonego 650 nm do badania światłowodów jedno- i wielomodowych pod kątem zagięć i uszkodzeń. Emitowane światło może mieć charakter ciągły bądź być modulowane z częstotliwością 1 Hz lub 2 Hz. Jest to nieoceniona pomoc przy tworzeniu sieci światłowodowych, ich konserwacji, a także przy produkcji podzespołów optycznych i prowadzeniu badań w tym kierunku.

2.3.45 Miernik mocy optycznej

Zintegrowany tester instalacji ma wbudowane najbardziej zaawansowane układy scalone dla urządzeń przenośnych, charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii i ma 7-calowy wyświetlacz Retina o wysokiej rozdzielczości. Tester został skalibrowany w pięciu punktach odpowiadających różnej długości fali: 1625 nm, 1550 nm, 1490 nm, 1310 nm, 1300 nm i 850 nm. Urządzenie pozwala wyświetlać moc optyczną zarówno liniowo, jak i nieliniowo. Potrafi ją mierzyć i dokonywać pomiarów względnych

dotyczących strat sygnału w światłowodzie. Jest to niezbędne narzędzie dla wszystkich zajmujących się konserwacją systemów łączności światłowodowej, telewizji kablowej i bezpieczeństwa.

2.3.46 Lampka LED

Naciskając przycisk włączania/wyłączania lampki LED, można z niej korzystać.

2.3.47 Test kabli TDR

Test kabli TDR pozwala przeprowadzić precyzyjne pomiary kabli BNC i kabli sieciowych. Umożliwia on zlokalizowanie zwarć i przerw w okablowaniu, ogromnie zwiększając wydajność pracy.

2.3.48 Wi-Fi

Wbudowana obsługa Wi-Fi pozwala odbierać obraz z kamer bezprzewodowych (zgodnych z ONVIF lub niestandardowych) i łączyć się z siecią bezprzewodową.

2.3.49 Test kamer SDI/EX-SDI

Test kamer HD SDI/EX-SDI pozwala sprawdzić odbiór obrazu z kamer cyfrowych do 1080P 50/60 kl./s, a także sterować zoomem, nagrywać obraz, wykonywać zrzuty ekranu, przeglądać je i odtwarzać materiały wideo.

2.3.50 Test kamer CVI

Obsługa obrazu do 2560x1440P 25F/30F, powiększenie 4x, nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo, sterowanie PTZ po koncentryku i wywoływanie menu ekranowego kamery.

2.3.51 Test kamer TVI

Obsługa obrazu do 2560x1944P 12,5 kl./s, powiększenie 4x, nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo, sterowanie PTZ po koncentryku i wywoływanie menu ekranowego kamery.

2.3.52 Test kamer AHD

Obsługa obrazu do 2560x1440P 15F/25F/30F, powiększenie 4x, nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo, sterowanie PTZ po koncentryku i wywoływanie menu ekranowego kamery.

2.3.53 Zasilanie PoE

Obsługa zasilania PoE 802.3at przy napięciu 48 V i mocy do 24 W.

2.3.54 Wyjście sygnału HDMI

Port wyjściowy HDMI obsługuje rozdzielczość do 1080p 60 Hz.

2.3.55 Testowanie przepustowości sieci

Test przepustowości sieci dokonuje pomiaru prędkości przesyłu danych w dwóch kierunkach, pobierania i nadawania.

2.3.56 Lokalizator kabli (odnajdywanie kabli)

Identyfikacja kabli z wykorzystaniem sygnału audio. Funkcja ta, w połączeniu z niebieskim lokalizatorem kabli, pozwala odszukać podłączony kabel pośród wielu innych z wykorzystaniem sygnału audio.

2.3.57 Obrót wyświetlanego obrazu o 180 stopni

Użytkownik ma możliwość ręcznego obrócenia wyświetlanego obrazu o 180 stopni.

2.3.58 Serwer FTP

Najpierw należy połączyć tester z siecią Wi-Fi lub przewodową. Wówczas można uruchomić jego serwer FTP dający bezpośredni dostęp do plików zapisanych na testerze. W ten sposób można też zaktualizować firmware urządzenia.

2.4 Zawartość opakowania

- 1) Tester
- 2) Zasilacz 12 V DC 2 A
- 3) Tester kabli sieciowych
- 4) Polimerowy akumulator litowo-jonowy (7,4 V DC 5000 mAh)
- 5) Kabel BNC
- 6) Kabel RS485
- 7) Złącze SC, ST
- 8) Sondy pomiarowe multimetru, czerwona i czarna
- 9) Wyjściowy kabel zasilający
- 10) Kabel audio
- 11) Krokodylek TDR
- 12) Linka zabezpieczająca

13) Torba narzędziowa

14) Instrukcja

(UWAGA: Karty SD nie ma w zestawie. W razie potrzeby należy nabyć ją osobno)

2.5 Interfejs użytkownika



1	٧	Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza menu. Długie (powyżej 2 sekund) włącza lub wyłącza tester
2	MENU	Przycisk menu
3	•	Powiększenie obrazu 4x
4	FAR+	Ostrość do dali: Ustawienie ostrości na drugi plan
5	NEAR-	Ostrość do bliży: Ustawienie ostrości na pierwszy plan
6	TELE+	TELE: Zbliżenie obrazu
7	WIDE-	WIDE: Oddalenie obrazu
8	OPEN	Otwórz/ustaw. Służy do potwierdzania ustawień parametrów oraz otwierania lub powiększania przysłony
9	CLOSE	
10		Do góry. Wybór funkcji lub zwiększenie wartości parametru Przechylenie kamery PTZ do góry
11	Þ	W prawo. Wybór parametru, którego wartość ma zostać zmieniona Wprowadzenie wartości parametru. Przesunięcie kamery PTZ w prawo

12	W lewo. Wybór parametru, którego wartość ma zostać zmieniona
13	W dół. Wybór funkcji lub zmniejszenie wartości parametru Przechylenie kamery PTZ w dół

14	ENTER	Przycisk zatwierdzania
15	RETYRN	Wróć/zamknij: Powrót lub anulowanie operacji w trakcie ustawiania parametrów w menu lub zamknięcie
16		Interfejs multimetru
17		Wskaźnik ładowania: Świeci na czerwono w trakcie ładowania akumulatora. Po zakończeniu ładowania gaśnie automatycznie
18		Wskaźnik transmisji danych po RS485. W trakcie wysyłania danych świeci na czerwono
19		Wskaźnik odbioru danych po RS485. W trakcie odbierania danych świeci na czerwono
20		Wskaźnik zasilania: Świeci na zielono, gdy tester jest podłączony do zasilacza



24	Wejście HDMI
25	Wyjście sygnału wideo (interfejs BNC) / interfejs lokalizatora kabli
26	Wejście CVBS/interfejs koncentryczny AHD/TVI/CVI
27	Interfejs miernika mocy optycznej
28	Wyjście zasilania PoE lub port do testowania kamer IP (z obsługą PoE i bez)

29	Wejście zasilania PSE. Do testowania napięcia PoE
30	Wyjście zasilania 12 V DC 2 A
31	Lampka LED
32	Interfejs widocznego światła lasera czerwonego
33	Włącznik
34	Wejście do ładowania urządzenia 12 V DC 2 A
35	Wejście audio
36	Wyjście audio i gniazdo słuchawkowe
37	Wyjście zasilania USB 5 V 2 A (samo zasilanie bez transmisji danych)
38	Port UTP: Port testera kabli UTP / lokalizatora kabli
39	Gniazdo kart MicroSD
40	Wyjście HDMI

3. Obsługa

3.1 Montaż akumulatora

Tester ma wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy. Ze względów bezpieczeństwa na czas transportu kabel biegnący do akumulatora we wnęce na akumulator musi być odłączony! Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dobrze podłączyć ten kabel. Zazwyczaj nie ma potrzeby odłączania go w trakcie normalnej eksploatacji.

Aby włączyć lub wyłączyć tester, należy przytrzymać przycisk zasilania

Uwaga: należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza i kabla zasilającego.

F Gdy ikona akumulatora wskazuje pełne naładowanie, a dioda ładowania gaśnie, wiadomo, że ładowanie dobiegło końca.

▲ Uwaga: wskaźnik ładowania → gaśnie, gdy akumulator jest naładowany w ok. 90%. Można wówczas ładować jeszcze urządzenie przez mniej więcej godzinę. Ładowanie nieprzekraczające 13 godzin nie uszkodzi akumulatora.

Uwaga: Jeżeli urządzenie zacznie dziwnie się zachowywać, należy przywrócić wartości domyślne, przytrzymując przycisk zasilania (1) przez kilka sekund.

Multimetr: czerwona i czarna sonda multimetru muszą być podłączone do odpowiednich wejść.

Ostrzeżenie: na porcie komunikacyjnym urządzenia nie może wystąpić napięcie wyższe niż 6 V, bo dojdzie do uszkodzenia testera.

Ostrzeżenie: nie wolno mierzyć napięcia przy sondzie wetkniętej do gniazda do pomiaru natężenia.



3.2 Podłączanie urządzenia

3.2.1 Łączenie z kamerą IP

Podłącz kamerę IP do osobnego zasilacza, a następnie połącz ją z portem LAN testera. Jeśli dioda sygnalizująca połączenie portu LAN testera świeci na zielono, a dioda sygnalizująca przesyłanie danych miga, oznacza to, że kamera IP komunikuje się z testerem. Jeśli diody te nie świecą, należy upewnić się, że kamera IP jest podłączona do zasilania i że kabel sieciowy jest sprawny.



Uwaga:

 Jeśli kamera IP wymaga zasilania przez PoE, należy podłączyć ją do portu LAN testera. Tester zapewni wtedy kamerze odpowiednie zasilanie. Zasilanie przez PoE można włączać i wyłączać, klikając ikonę PoE.

2) W przypadku wyłączenia funkcji PoE w testerze, do portu PSE testera może zostać doprowadzone zasilanie PoE ze switcha lub zasilacza PoE. Będzie ono wówczas dostępne dla kamery IP za pośrednictwem portu LAN testera. W takiej sytuacji tester nie potrafi odbierać danych z kamery IP, ale może to zrobić komputer podłączony do switcha PoE.

Ostrzeżenie: Switch PoE lub zasilacz PoE mogą być podłączone jedynie do portu "PSE IN" testera. Inaczej nastąpi uszkodzenie testera.

3.2.2 Łączenie z kamerą analogową



(1) Połącz wyjście wideo kamery z wejściem VIDEO IN testera. Obraz pojawi się na wyświetlaczu testera po naciśnięciu ikony PTZ.

(2) Połącz wyjście "VIDEO OUT" testera z wejściem wideo monitora i transceiverem optycznym. Obraz pojawi się na wyświetlaczu testera i na monitorze.

(3) Podłącz kabel sterujący RS485 kamery do portu RS485 testera (plus do plusa, minus do minusa).

3.2.3 Łączenie z kamerą HD po koncentryku

Kamery SDI/EX-SDI, CVI, TVI, AHD klasyfikuje się jako kamery HD wykorzystujące kabel koncentryczny. W związku z tym podane tu instrukcje podłączania kamery SDI do testera mają też zastosowanie do kamer CVI, TVI i AHD.



(1) Połącz wyjście wideo kamery SDI kamery z wejściem "SDI IN". Spowoduje to wyświetlenie obrazu na testerze. Tester ma jedynie wejście SDI, nie ma natomiast wyjścia.

(2) Podłącz kabel sterujący RS485 kamery SDI lub kamery typu speed dome do portu RS485 testera (plus do plusa, minus do minusa).



3.2.4 Wejście HDMI

Połącz wyjście HDMI DVR-a lub innego urządzenia z portem HDMI IN testera, a pojawi się obraz.

Strona 22

3.3 Menu ekranowe

Przytrzymaj przycisk () przez 2 sekundy, aby włączyć. Przytrzymaj przycisk () ponownie, aby wyłączyć. Naciśnij krótko przycisk (), aby wejść w tryb uśpienia. Naciśnij go ponownie, aby przeprowadzić test.

Jeśli tester działa nieprawidłowo i nie da się go wyłączyć, przytrzymaj przycisk 0 przez kilka sekund, aby wyłączyć urządzenie, a następnie je zresetować.

3.3.1 Tryb uproszczony i standardowy

Tryb uproszczony: Pozwala łatwo znajdować potrzebne aplikacje.



 Przytrzymując w trybie uproszczonym ikonę przez kilka sekund, przechodzi się do kolejnych aplikacji.



Kliknij w trybie uproszczonym ikonę palca w prawym dolnym rogu, aby zdjąć blokadę ikon.
 Pozwoli Ci to przesuwać ikony i zmieniać kolejność funkcji.

Tryb standardowy

Dotknij ekranu i przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zmienić menu.



W trybie standardowym przytrzymanie ikony przez kilka sekund wywołuje funkcję zarządzania ekranem. Pozwala to zmieniać kolejność ikon i przesuwać je.



Masz ma możliwość swobodnego przenoszenia ikon między stronami. Każda ze stron może zawierać dowolną liczbę ikon. Pozwala to uprościć interfejs.

Multifunction Tester			🗂 🐼 🖻 2011	01-01 12:55:47
			.	
Rapid video	IP Discovery	ONVIF	IPC Test	HDMI IN
		0 0 0		
Page1		Page2	Page	3
HD-SDI	network tool Rap	nid IP Discovery	Cable, Tester	TDR
				a state
			Contraction of the	1
and the second second	File Explorer	Settings Them		20

Tworzenie nowego folderu: Przeciągnij ikonę do folderu w prawym górnym rogu i wpisz nazwę folderu, a ikona zostanie automatycznie umieszczona w nowym folderze o wskazanej nazwie.



Przytrzymaj ikonę folderu przez kilka sekund, aby zmienić jego nazwę. Możesz też wyciągnąć ikonę z

folderu. Jeśli folder nie będzie zawierał już żadnych ikon, zostanie automatycznie usunięty.

Wybierz ikonę danej funkcji, aby ją wywołać. Aby wyjść, kliknij 🔀



Kliknij kartę SD, jeśli chcesz podłączyć lub wyjąć kartę SD. (UWAGA: Karty SD nie ma w zestawie. (W razie potrzeby należy nabyć ją osobno).

Multifunction Tester	1		2016-09-14 03:30:24
P IP	П		
IP Camera Test	CVBS & HD Camera		
	Unmount SDCARD ?		
×	Cancel		2
	60		\sim
Tools			
			17 - 12 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14
	File Explorer Settin	gs. Theme	

3.3.2 Menu rozwijane

Naciśnij i przesuń dwukrotnie prawy górny róg ekranu, aby otworzyć menu podręczne. Menu to daje dostęp do wyjścia POE, konfiguracji IP, Wi-Fi, wejścia HDMI, CVBS, wyjścia wideo, konfiguracji sieci, jasności i innych ustawień.



HDMI: Kliknij HDMI IN, aby wejść do trybu, który pozwala przeprowadzać test zarówno analogowy, jak i cyfrowy dzięki podwójnemu oknu testowemu — kamera IP i wejście HDMI lub sygnał analogowy i wejście HDMI

CVBS: Kliknij ikonę "CVBS", aby wejść w tryb pozwalający testować jednocześnie kamerę IP i analogową.

Video OUT: Kliknij Video OUT, aby otworzyć pływające okno. Podłącz kabel BNC do testera, a pojawi się interfejs monitorowania analogowego sygnału wideo. Pozwala on przetestować obwód i kabel BNC.

LAN: wyświetlanie informacji o połączeniu przewodowym lub Wi-Fi w czasie rzeczywistym, podawanie informacji o prędkości pobierania i wysyłania danych i innych parametrów sieci
Brightness: Ustawianie jasności
Settings: Przejście do interfejsu ustawień.

IP: Przejście do interfejsu ustawień IP.

POE power output: Włączenie lub wyłączenie na testerze aplikacji "PoE power".

WLAN: Włączenie obsługi Wi-Fi i wyświetlenie informacji o jej aktualnym stanie.

3.3.3 Menu podręczne

Możesz przejść do menu podręcznego, naciskając przycisk "menu" testera. Zawartość tego menu możesz określić samodzielnie.



Naciskając przycisk (MENU), możesz otworzyć menu i przełączać się między jego funkcjami. Naciśnij (Regultary), aby wejść do aplikacji. Dotknij innego obszaru ekranu, aby wyjść z menu.



Konfigurowanie menu podręcznego. Możesz przytrzymać dłużej dowolną aplikację na liście, a zostanie ona wówczas automatycznie umieszczona w menu podręcznym. Jeśli chcesz usunąć jakąś aplikację z menu podręcznego, wystarczy, że ją wybierzesz i przytrzymasz przez kilka sekund.

3.3.4 Zrzut ekranu

Przytrzymując przycisk "enter", możesz w dowolnej chwili wykonać i zapisać zrzut ekranu.



3.3.5 Aplikacja TesterPlay

Wyświetlanie na ekranie telefonu (tylko w przypadku Androida).

Można sprawić, że tester utworzy hotspot Wi-Fi, a następnie połączyć do niego telefon. Można też połączyć tester i telefon z tą samą istniejącą już siecią Wi-Fi. Dotknij ikony (), a następnie wybierz aplikację "TesterPlay", aby ją otworzyć. Tester wygeneruje wówczas dwuwymiarowy kod. Należy zeskanować go telefonem komórkowym, a następnie pobrać i zainstalować oprogramowanie klienckie, które pozwoli oglądać zawartość ekranu testera w czasie rzeczywistym.



Wyświetlanie zawartości ekranu na pececie:

Zainstaluj na komputerze aplikację VLC player, włącz w niej opcję "Media - Open Network Streaming", wprowadź adres RTSP widoczny na urządzeniu nad dwuwymiarowym kodem i kliknij "play", aby oglądać zawartość ekranu w czasie rzeczywistym. Aplikację "VLC player" możesz zainstalować też na telefonie. Wówczas telefon i tester będą pokazywały to samo.

Network Protocol Please enter a network URL:	
rtsp://192.168.0.238:554/v0	-
<pre>ittp://www.scampie.com/stream.s rtp://wis.scampie.com/stream.s rtp://www.scampie.com/stream.s http://www.yourtube.com/watch?v</pre>	av. Past.sdp cagg54x
Show more options	



3.3.6 Szybki odbiór obrazu

Dotknij , aby wywołać funkcję, która za naciśnięciem jednej ikony wykrywa wszystkie kamery sieciowe i wyświetla pochodzący z nich obraz.



Automatyczne logowanie się do kamery i wyświetlanie obrazu. Szczegółowy opis działania tej funkcji znajdziesz w opisie funkcji ONVIF.



Po wyjściu z aplikacji ONVIF kliknij Refresh, aby wyszukać adres IP.



3.3.7 Wykrywanie adresów IP



, a tester automatycznie przeskanuje cały segment sieci IP

i zmieni adres IP testera na pasujący do segmentu sieci, w którym znajduje się badana kamera IP.


Local IP: Adres IP testera. Tester potrafi automatycznie zmienić swój adres IP na pasujący do segmentu sieci, w którym znajduje się badana kamera IP.

Discovery IP: Adres IP urządzenia podłączonego do testera. Jeśli kamera jest podłączona bezpośrednio do testera, tester wyświetli jej adres IP. Jeśli zaś tester jest połączony z siecią lokalną, zostanie wyświetlony aktualny adres IP.

Temp IP: Po zakończeniu przeszukiwania adresów IP zmieniony adres serwera nie zostanie zapisany, jeśli nie wybierzesz opcji "Temp IP". Sprawia ona, że po zakończeniu przeszukiwania zmieniony adres jest zapisywany automatycznie.

Start: Funkcja ping. Klikając "Start", można "zapingować" adres IP kamery.

Rapid ONVIF: Wywołanie funkcji szybkiej obsługi ONVIF.

IPC TEST: Szybkie wywołanie testu IPC.

Stosowanie: Korzystając z aplikacji do wykrywania adresów IP, nie musisz znać pierwszych dwóch liczb adresu IP kamery. Tester może przeskanować cały segment sieci oraz automatycznie zmienić swój adres IP, co bardzo przyspiesza pracę.

3.3.8 Szybki test ONVIF

Szybki test ONVIF pozwala wyświetlić obraz ze strumienia głównego kamery 4K H.264. Kamera Dahua aktywowana jest naciśnięciem jednego przycisku.

Dotknij , aby przejść do funkcji ONVIF. Tester automatycznie przeskanuje wszystkie kamery ONVIF w różnych segmentach sieci.



W lewej części ekranu zostaną wyświetlone nazwy kamer i ich adresy IP. Tester może automatycznie zalogować się do kamery i wyświetlić obraz. Tester próbuje zalogować się na koncie administracyjnym przy użyciu domyślnego hasła. Jeśli zostało ono zmienione, należy je wprowadzić.

Po wybraniu trybu szybkiego testu ONVIF tester automatycznie skanuje poszczególne segmenty sieci pod kątem występowania w nich kamer ONVIF. Nazwy znalezionych kamer i ich adresy IP zostaną wyświetlone na liście urządzeń. Tester może automatycznie zalogować się do kamery i wyświetlić obraz.



Kliknięcie przycisku "Refresh", spowoduje ponowne przeskanowanie kamer ONVIF. Kliknij nowo wyświetloną kamerę ONVIF na liście "Device List". Tester wyświetli ustawienia i informacje dotyczące tej kamery IP.

Kliknięcie ikony "ONVIF setting" w lewym górnym rogu powoduje wyświetlenie wyskakującego menu ustawień.



Across network segments scan: Po wybraniu tej funkcji wybierz kolejno "Setting - IP Settings - Advanced", aby dodać kolejne segmenty sieci. Funkcja szybkiego testu ONVIF może przeszukiwać różne segmenty sieci pod kątem adresów IP kamer.

Auto Login: Po wybraniu tej funkcji tester może automatycznie logować się na kamerze i wyświetlać obraz. (Do logowania się wykorzystywane jest ostatnie podane hasło. Przy pierwszym logowaniu stosowane jest hasło domyślne "admin").

Video transmission protocol: Protokół UTP lub TCP.

Open password cracker: Łamanie haseł do kamer.

View manual: Otwiera instrukcję.

Restore Defaults: Przywraca ustawienia domyślne funkcji szybkiego testu ONVIF

Confirm: Zapisuje zmodyfikowane parametry.

Kliknij ikonę "MENU", aby otworzyć ustawienia kamery.



Będąc w menu "Live video", kliknij opcję "Video Menu" w prawym górnym rogu obrazu, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi: Snapshot (zrzut ekranu), Record (nagrywanie), Photo (zdjęcie), Playback (odtwarzanie), PTZ i Settings (ustawienia).



Sterowanie PTZ kamerami zgodnymi z ONVIF: Dotknij obrazu w miejscu wskazującym kierunek, w którym ma się poruszyć kamera PTZ. Dotknij lewej części obrazu, aby poruszyć nią w lewo, prawej, aby poruszyć nią w prawo, górnej, aby poruszyć nią do góry lub dolnej, aby poruszyć nią w dół. Zgodne kamery IP PTZ poruszą się zgodnie z dyspozycją. Kierunek ruchu PTZ będzie wyświetlany w lewym górnym rogu obrazu.



Ustawienia obrazu wideo kamery IP: Kliknij opcję "Video Set", aby przejść do ustawień kodowania i rozdzielczości kamery IP.



Ustawienia obrazu: Kliknij opcję "Imaging Set", aby dopasować jasność, nasycenie, kontrast, ostrość i tryb kompensacji oświetlenia tylnego.

🐼 ONV	′IF		🖀 🐙 📋	8:14 AM 🔀
Logged : a	admin	Login Out		
Device List((1)	Identification	Brightmann	50
Dahua Serial 1		Time Set	Color saturation	50
192.168.1.108 Location country/china	try/china	Maintenance		50
		Network Set	Sharpness	50
		User Set		
		Web page		
		NVT		
		Live video	Description : This function displays the main stream of image	settings and
		Video Set	image settings can only be modified main stream.	
		Imaging Set		
		Profiles		
		Preview		
Add F	Refresh			
settin	ng			

Profile: Klikając opcję "profiles", możesz zobaczyć aktualne pliki konfiguracyjne strumieniowania wideo, a także przełączyć się między strumieniem głównym a pomocniczym.

🔇 ON	/IF				7 📑 🚅 1	4 AM 🔀					
Logged :	admin	Login Out									
Device List	(1)	Identification	Bate	Main Stream	1:	_					
Dahua Serial 1		Time Set		Name: MediaProfile_Channel1_MainStream							
192.168.1.108 Location country/china	Maintenance		Token: MediaProfile000								
		Network Set		Encoding: H264							
		User Set		Resolution: 2160x4096							
		Web page	Frame rate: NULL								
		NVT		Bitrate limit: NULL							
		Live video			ОК	Cancel					
		Video Set	Description : This feature can view the current configuration file stream, and can switch between the main stream and the								
		Imaging Set	seco	ndary stream .							
		Profiles									
		Preview									
Add	Refresh										
setti	ng										

Preview pictures: Szybki podgląd oraz powiększanie i pomniejszanie zdjęć. Odświeżanie ręczne i automatyczne.

🐼 ON	VIF			🗂 🟜 🗐 🔛 🔤
Logged	admin	Login Out		
Device Li	st(1)	Identification		
Dahua Serial 1		Time Set		
192.168.1.108 Location country/china		Maintenance		
		Network Set		
		User Set		
		Web page		
		NVT		
		Live video		
		Video Set		
		Imaging Set		
		Profiles		
		Preview		
Add	Refresh			
set	ting		Refresh	zoom)

Identyfikacja: Kliknij opcję "Identification", aby wyświetlić informacje na temat kamery.

🔀 ONVIF			🗂 🛋 8:14 AM 🔀				
Logged : admin	Login Out						
Device List(1)	Identification	Name	Dahua				
Dahua Serial 1	Time Set	Location	country/china				
192.168.1.108 Location country/china	Maintenance	Manufacturer	Dahua				
	Network Set	Model					
	User Set	Hardware	100				
	Web page	Firmware	2.460.Dahua 00.1.R, build: 2016-06-03 2F04802PAW00011				
	NVT	Device ID					
	Live video	IP address					
	Video Set	MAC address	192.168.1.108				
	Imaging Set	MAC address	3c:ef:8c:c5:97:0e				
	Profiles	UNVIF version	2.42				
	Preview	URI	http://192.168.1.108/onvif/device_service				
Add Refresh			OK Cancel				
setting							

Ustawianie czasu: Aby skonfigurować ustawienia czasu, kliknij opcję "Time set", a następnie "Manual set".

🔇 ONVIF			🖑 🚅 👘 8:14 AM							
Logged : admin	Login Out									
Device List(1)	Identification	Camera Time 13:14:34 2017/2/23	(Local)							
Dahua Serial 1	Time Set	Time zone:								
192.168.1.108	Maintenance	GMT+08:00								
	Network Set	Time Set:								
	User Set	Synchronize with computer time								
	Web page	System Time 08:14:40 2017	7/02/22 (Local)							
	NVT		OK Cancel							
	Live video	time zone and the system time just to car zone and the system time can not be cha	mera time changes provide a reference, time anged.							
	Video Set	 reference time zone: selected reference time zones, click the Apply button, you 								
	Imaging Set	can change the camera time.								
	Profiles	 time reference system: manual settin you can change the camera time 	igs, a quasi time, click the Apply button,							
<u> </u>	Preview	job our change the camera time.								
Add Refresh										
setting										

Maintenance: Pozwala zresetować oprogramowanie kamery lub przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

🔇 ONVIF			🗂 🚅 🛄 8:14 AM 🔀
Logged : admin	Login Out		
Device List(1) Dahua Serial 1 192.168.1.108 Location country/china	Identification Time Set Maintenance Network Set	Software reset Hardware reset Reboot	Soft reset Hard reset Reboot
Add Refresh setting	User Set Web page NVT Live video Video Set Imaaing Set Profiles Preview	Description: Software I when out settings Hardware empty cc Reboot when the	eset er causes cameras system anomaly, the use of this an reply system of the factory, but the user data and will be retained, not be deleted. reset amera data, restore to the initialization state of the factory. r need to restart the device, you can use this function.

User Set: Zmiana nazwy użytkownika kamery, hasła i tym podobnych parametrów.

🔇 ONVIF				🗂 🚅 📋 8:14 AM 🔀
Logged : admin	Login Out			
Device List(1)	Identification	Name: admin		
Dahua Serial 1	Time Set		1	
192.168.1.108 Location country/chin	Maintenance	Name:	admin	
	Network Set	Password:		
	User Set	Role:	Administrator	
	Web page			
	NVT			
	Live video			
	Video Set			
	Imaging Set			
	Profiles			
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Preview			
Add Refres				
setting				Delete Modify Create

Ustawienia sieci: Kliknij opcję "Network Set", aby zmienić adres IP. Niektóre kamery nie obsługują zmiany adresu IP, w związku z czym po zapisaniu zmiany może ona nie obowiązywać.

🔇 ONVIF				🚅 📋 8:14 AM 🔀		
Logged : admin	Login Out					
Device List(1) Dahua Serial 1 15168.108 Location country/china	Identification Time Set Maintenance Network Set User Set	DHCP: IP Address: Subnet mask: Default gateway:	192.16 255.25 192.1	ff 8.1.108 5.255.0 68.1.1		
	Web page NVT	Hostname: DNS: NTP servers: HTTP ports: HTTPS ports: RTSP ports: ONVIF discovery mode:	IPC-HDBW81230E-Z 8.8.8.8 10.1.1.1			
	Video Set		Enable Disable	80		
ç	Profiles Preview		Enable Disc	554 overy		
Add Refres				OK Cancel		

Powiększanie obrazu: naciśnij przycisk ((), aby przejść do trybu powiększania. Naciśnij go ponownie, aby opuścić ten tryb. Gdy obraz jest powiększony, dotknij jego lewej, prawej, dolnej lub górnej części, aby przesunąć zawartość ekranu.



Gdy obraz jest powiększony, nie trzeba poruszać się po nim za pomocą ekranu dotykowego. Można też wykorzystać klawiaturę, naciskając przycisk (TELE*), aby powiększyć obraz lub przycisk (WIDE-), aby go pomniejszyć. Naciskając przyciski "w górę" i "w dół", można przesuwać obraz.

Jeśli obraz pochodzi z wejścia wideo testera, to biorąc pod uwagę fakt, że tester obsługuje rozdzielczość do 1080p, obraz będzie bardzo wyraźny nawet po powiększeniu. Jest to bardzo pomocne dla instalatorów, którzy chcą upewnić się co do pokrycia obszaru przez kamerę IP, gdy zastanawiają się nad miejscem jej montażu.

Obraz można powiększać jedynie w trybie SD (ikona "ONVIF" wskazuje tryb SD).

Wybierz żądaną funkcję na dolnym pasku narzędzi, "Snapshot" (zrzut ekranu), "Record" (nagrywanie), "Photos" (zdjęcia), "Video playback" (odtwarzanie wideo), "Storage set" (pamięć masowa", "PTZ control" (sterowanie PTZ) itp.



Zrzut ekranu: Kliknij ikonę zrzutu ekranu widoczną na dolnym pasku narzędzi, aby wykonać zrzut i zapisać go w pamięci testera. Jeśli wybierzesz ręczne wskazanie nazwy pliku, pojawi się okno dialogowe "Input Name", w którym możesz wprowadzić wybraną przez siebie nazwę (używając znaków chińskich, łacińskich oraz cyfr). Jeśli wybierzesz "Auto-storage", urządzenie automatycznie wykona zrzut i od razu go zapisze.

Nagrywanie: Kliknięcie ikony nagrywania na dolnym pasku narzędzi powoduje rozpoczęcie nagrywania wideo. Na ekranie pojawi się wówczas czerwona ikona nagrywania i zacznie migać. Będzie też widoczny licznik odmierzający czas nagrania. Kliknięcie ikony "Stop" przerywa nagrywanie i zapisuje plik w pamięci testera.



Odtwarzanie: Kliknięcie ikony odtwarzania pozwala przeglądać zapisane nagrania. Wystarczy kliknąć dwukrotnie materiał, który chce się obejrzeć.



Aby zmienić nazwę nagrania lub je usunąć, należy je kliknąć i przytrzymać do chwili pojawienia się następującego ekranu:

🕞 Vic	leo player	🗂 🚅 🛱 6:46 AM 🔀
	d/wlt/ONVIFToolVideotape/video/2011-01-01-12-49-25.h265	
\odot		
	Rename	
	Delete	

Pliki wideo można odtwarzać z poziomu odtwarzacza wideo dostępnego w menu głównym PTZ. Ustawianie wstępnie zdefiniowanej pozycji: Ustaw kamerę w żądanym położeniu, a następnie określ numer wstępnie zdefiniowanej pozycji, klikając go w prawym dolnym rogu ekranu.

Przywoływanie wstępnie zdefiniowanej pozycji: Aby przywołać pozycję, wybierz jej numer po lewej i kliknij opcję "Call".



PTZ Speed setting: Wybór prędkości ruchów PTZ w poziomie i pionie.

Home	e		Main Stree	am 2048x1	36 H264	ţ		0	💷 🔒 6:41 AM 🔀
Left cruise	Right crui			the street					
Preset List		COTP AAGE	nesday ob	and the state of the					
Preset 1	Doni		Des I			1	a di la		
Preset 2	Pall .						1	0.0	1
Preset 3	Tilt: 🔊						+	0.0	
Preset 4							-		2
Preset 5	Pan Spe						+	0.1	and the second s
Preset 6							15		ALC: NO
Preset 7	Tilt Spee		-			l	+	0.1	ist.
Preset 8	Zoom			1		_	L.	1.0	
Preset 9	200111.					<u> </u>	a.	1.0	
Preset 10		OK				ancel			Set Home
Preset 11			- y						set preset
goto	Delete								
Close									pack up

RTSP: Pobierz adres RTSP bieżącej kamery.

Doc: Aby automatycznie utworzyć raport z testów kamery, kliknij opcję "Create document". Kliknięcie opcji Preview pozwala zobaczyć podgląd dokumentu.

								🚅 🗋 7:	01 AM 🔀
	Documents	List			C	reate docum	ents		
Device List(1)									
Dahua Senial 1 192 Toll: 109 Lecation country/china			No docur	nent dete	ection			817-02-30	
	Preview	Delete							
	menu	1	0	 *	¢0	۲	PTZ		doc

Wprowadź informacje dotyczące testu kamery i kliknij opcję "Create Document", aby ukończyć tworzenie raportu.

C ONVIF		Ma	in Strear	m 4096x2	160 h264	i t	0	🚅 🔒 7:	01 AM 🔀
Logged : admin									
Dahus Serul 1					4		1		
192.168.1.108 Location country/china			Enter si	mple me	sage				
	Maintenanc e Company:		,	8	Client:	-			
	Contact:	Contact: Client address:							
	Contact number:			Clien	t number:			V	
	**can skip								
					C	reate docu	uments	2	
				1		- 2			
	IRC								
		1		111 e			PTZ		doc

Klikając ponownie menu "Doc", można zobaczyć podgląd raportu.

W 2016 Saved	09-02-06-48-32 on device	Ë	<	n	A≣	+	1
	Test results					(1/1
	Maintenance Company : zz client : zz Contact : zz client address : zz contact number : ff client number : yy Test time : 1472798912242						
	Device Information Camera name : HIKVISION%20D5-2CD3T45-13 Camera Model : D5-2CD3T45-13 Camera time :						
	network statu (p. 1923/83.46 subnet mask. 125,255,255.0 gateway. 192.168.1.1 DHS ': 8.8.88 Mass: (c. 20.100,000,000,000,000,000,000,000,000,00						
	Image Information Encoding format: + H264 Resolution: 25560x1440 Frame:rate: 25 Bit Rate: 4096 photio path:						

Icons description: Opis ikon funkcji widocznych na dolnym pasku narzędzi.

3.3.9 Test kamer IP

Wyświetl obraz ze strumienia głównego kamery 4K.

Kliknij ikonę , aby przejść do testu kamery IP.

Waga: Obecnie aplikacja testowa obsługuje jedynie wybrane kamery IP określonych marek, między innymi ACTI, AXIS, Dahua, Hikvision, Samsung i wiele innych. Jeśli dana kamera nie jest w pełni obsługiwana, należy skorzystać z aplikacji do kamer zgodnych z ONVIF lub RTSP.

Interfejs testu kamery IP

IPC Test			遭 🚅 🖥 6:51 AM 🔀
Local IP :		Edit	
IP camera type:		Manual	
IPC Cameras IP :		search	
IPC User Name:			
IPC Password :		Hide	
IPC Port :			
Enter	Reset	Restore	Rate

Local IP: Adres IP testera. Kliknij przycisk "Edit", aby przejść do okna "IP setting", w którym możesz zmienić adres IP przypisany do testera.

IP camera type : Kliknij typ kamery IP, aby wybrać producenta i model.

Manual: Gdy klikniesz typ kamery IP, pojawi się lista obejmująca takie pozycje jak Honeywell, Kodak, Tiandy, Aipu-waton, ACTi, WoshiDA itp. Jeśli dla danej kamery dostępne są oficjalne protokoły, wybierz typ kamery, wprowadź jej adres IP, nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij opcję "official", aby przejść do interfejsu obrazu z kamery. Obecnie oficjalne protokoły są dostępne jedynie dla kamer DAHUA).



Typ strumienia: Testując kamerę za pośrednictwem RTSP, możesz wybrać, czy chcesz testować strumień główny, czy pomocniczy. Jeśli kamera nie obsługuje RTSP lub jest on wyłączony, pojawi się wskazówka informująca o błędzie i sugerująca ręczne wprowadzenie ustawień.



IP Camera's IP: Wprowadź ręcznie adres IP kamery lub kliknij przycisk "Search", aby wyszukać go automatycznie. Najlepiej jest podłączyć kamerę IP bezpośrednio do testera, ponieważ wówczas w wynikach wyszukiwania pojawi się tylko adres IP kamery. Jeśli tester zostanie podłączony do switcha PoE, odnajdzie on i wyświetli wiele adresów IP.

IPC User Name: Wpisz nazwę użytkownika kamery IP.

IPC Password: Wpisz hasło do logowania się do kamery IP.

IPC Port : Gdy wybierasz typ kamery IP, numer portu jest ustawiany automatycznie i nie trzeba go zmieniać.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij przycisk "Enter", aby przejść do oglądania obrazu na żywo.



Jeśli ustawienie adresu IP będzie błędne lub kamera IP będzie niepodłączona, tester wyświetli komunikat "Network Error".

Kliknij 🚺, aby opuścić interfejs wyświetlania obrazu i powrócić do interfejsu testera.

Gdy oglądasz obraz w aplikacji do testów, w prawym górnym rogu widać ikonę "Video Menu". Daje ona dostęp do funkcji zrzutu ekranu, nagrywania, robienia zdjęć, odtwarzania, obsługi PTZ i ustawień konfiguracyjnych. Więcej informacji na temat tych funkcji znajdziesz w części poświęconej ONVIF.

3.3.10 Wejście HDMI

Test sygnału HDMI HD: Dotknij ikony

, aby wejść do interfejsu.

Gdy tester odbiera obraz na wejściu HDMI, na górnym pasku narzędzi widoczna jest jego rozdzielczość. Możesz wybrać pozycję "resolution" w menu ustawień, aby zmienić rozdzielczość obrazu. Dwukrotne dotkniecie ekranu powoduje wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym.

Poniżej wymieniono obsługiwane rozdzielczości.

720×480p /720×576p /1280×720p /1920×1080p /1024×768p/1280×1024p /1280×900p /1440×900p



(1) Zrzut ekranu

Gdy odbierany jest obraz z wejścia wideo, kliknięcie ikony "Snapshot" powoduje zarejestrowanie bieżącej klatki obrazu i zapisanie jej na testerze w pliku JPEG.

Gdy urządzenie pracuje w trybie ręcznym, pojawi się wyskakujące okno "Input Name", w którym można wprowadzić nazwę zrzutu. Jeśli zaś urządzenie będzie skonfigurowane tak, aby automatycznie dobierało nazwy plików, takie okno się nie pojawi.



(2) Nagrywanie materiału wideo

Kliknięcie ikony "Record" powoduje rozpoczęcie nagrywania materiału wideo. Na ekranie pojawia się wówczas czerwona ikona nagrywania i zaczyna migać. Będzie też widoczny licznik odmierzający czas nagrania. Ponowne kliknięcie ikony "Record" kończy nagrywanie i zapisuje plik w pamięci testera.

Jeśli wybierzesz ręczne wskazanie nazwy pliku, zanim urządzenie zacznie nagrywać materiał pojawi się okno dialogowe "Input Name", w którym możesz wprowadzić wybraną przez siebie nazwę (używając znaków chińskich, łacińskich i cyfr), pod jaką tester ma zapisywać pliki po zakończeniu nagrywania.



(3) Zdjęcie

Kliknij ikonę "Photo", aby wejść do interfejsu zdjęć. Kliknij miniaturkę wybranego zdjęcia, aby wyświetlić je na ekranie.



Aby zmienić nazwę zdjęcia lub je usunąć, należy je kliknąć i przytrzymać do chwili pojawienia się następującego ekranu:



Kliknij X, aby zamknąć interfejs i powrócić do kontrolera PTZ.

(4) Odtwarzanie nagranego materiału wideo

Kliknięcie ikony odtwarzania pozwala przeglądać zapisane nagrania. Wystarczy dotknąć plik wideo, który chce się obejrzeć.

🕞 Vid	eo player	🖑 🐖 🖥 3:37 AM 🔀
\bigcirc	l_sd/video/2016-09-18-03-32-59.mp4	

Aby zmienić nazwę nagrania lub je usunąć, należy je kliknąć i przytrzymać do chwili pojawienia się następującego ekranu:

Video player	📒 述 🖬 3:37 AM 🔀
L_sd/video/2016-09-18-03-32-59.mp4	
Rename	
Delete	

Pliki wideo można odtwarzać z poziomu odtwarzacza wideo ("Video Player") dostępnego w menu głównym.

3.3.11 Test monitora wideo

Aby przejść do testu kamer analogowych i kontrolera PTZ, kliknij ikonę





Doprowadź sygnał wideo na wejście i kliknij na górnym pasku menu ikonę

aby przejść do miernika poziomu sygnału wideo (pomiar wartości PEAK, SYNC, COLOR BURST).

Wybierz żądaną funkcję na pasku narzędzi po prawej, "Photos" (zdjęcia), "Snapshot" (zrzut ekranu), "Record" (nagrywanie), "Playback" (odtwarzanie), "PTZ", "Set" (konfiguracja).

Kliknij 🚺 lub naciśnij (MENU , aby wyjść.

Szybkie dwukrotne kliknięcie ekranu powoduje pełne powiększenie obrazu.

(1) Ustawianie parametrów kontrolera PTZ

Wybierz i kliknij ikonę "PTZ", aby przejść do ustawień PTZ:

CVBS		Timperson T		PA	L 🎬 🕫 🕻	10:11 AM 🔀
111	106/	11	ile -			
Ten	Protocols:	⊲[Pelco D			
	Port:	⊲[RS485			
11	Baud Rate:		2400			
/	Address:				2	
	Tilt speed:				-	
	Tilt speed:	\triangleleft	40			
	Set Position:					
	Call Position:	\triangleleft	8			
	ОК		Canc	el		
						R.

A. Protocol

Używając przycisków ze strzałkami w górę i w dół, przesuń żółty kursor na pozycję "protocol", a następnie wybierz żądany protokół. Tester obsługuje ponad 30 protokołów PTZ, takich firm jak Pelco-D, Samsung, Yaan, LiLin, CSR600, Panasonic, Sony-EVI itd.

B. Port

Przesuń kursor i kliknij pozycję "port", aby wybrać port komunikacyjny RS485 do sterowania kamerą PTZ.

C. Baud

Przesuń żółty kursor na pozycję "Baud" i wybierz prędkość transmisji zgodnie z prędkością skonfigurowaną w kamerze PTZ (150/300/600/1200/2400/4800/9600/19200/57600/115200).

D. Address

Wprowadź identyfikator kamery PTZ (0~254). Musi on odpowiadać identyfikatorowi (adresowi) ustawionemu na kamerze.

E. Pan speed: Ustaw szybkość panoramowania kamery PTZ (0~63).

F. Tilt speed: Ustaw szybkość przechyłu kamery PTZ (0~63).

G. Ustawienie pozycji (Set PS)

Wybierz i kliknij opcję "Set PS", a następnie wybierz i zapisz wstępne ustawienie położenia kamery (1~128).

H. Przywołanie pozycji (Go ps)

Wybierz i kliknij opcję "Set PS", ustaw kamerę w żądanym położeniu i wybierz jego numer (1~128). Kliknij "sure", aby zapisać zmiany.

Ustawienia protokołu, adresu, interfejsu i prędkości transmisji muszą być zgodne z wprowadzonymi na kamerze. Dopiero wówczas tester będzie w stanie ją przetestować i sprawdzić działanie funkcji PTZ oraz obiektywu. Aby przeprowadzić test PTZ, korzystając z ekranu dotykowego:

Dotknij lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi ekranu, aby kontrolować kierunek ruchu PTZ. Zsuwając i rozsuwając dwa palce na ekranie, możesz sterować zoomem kamery PTZ.





Przytrzymaj przycisk Naciśnij przycisk Naciśnij przycik Naciśnij

(2) Ustawienia dotyczące obrazu i pamięci masowej

Kliknij ikonę "set", aby otworzyć okno umożliwiające ustawienie jasności, kontrastu i nasycenia kolorów obrazu, a także określenie sposobu przechowywania plików po zakończeniu nagrywania lub zrobieniu zrzutu ekranu. Do wyboru jest zapis automatyczny i ręczny.

W przypadku opcji ręcznej użytkownik może określić nazwy i miejsce przechowywania plików.

CVBS	us ^{dent} tou		PAL	🖀 😻 🗋 10:1	2 AM 🗙
		E			Photo
	AND .	11		- 68	Snapshot
Brightnes	•	+	5	1 300	
Contrast: -]	+	50		0 0
Saturation: -		+	6	100	\triangleright
Photo Storage:	Auto			i le of	Playback
Video Storage:	Auto			N. Cor	PTZ
ОК	Restor	Cance		6	Set .

(3) Powiększanie obrazu 4x

Gdy tester odbiera obraz, naciśnij przycisk (), aby wejść w tryb "zoom". Naciśnij go ponownie, aby wyjść.

Kontrolowanie ruchu kamery PTZ za pomocą ekranu dotykowego:

Dotknij lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi obrazu, aby przesunąć kamerę PTZ w żądanym kierunku.

Zsuwając i rozsuwając dwa palce na ekranie, możesz sterować zoomem kamery PTZ.



Jesli nie korzystasz z ekranu dotykowego, możesz nacisnąć przycisk (TELE+), aby powiększyć obraz lub przycisk (WIDE-), aby go pomniejszyć. Naciskając przycisk ze strzałką w górę lub w dół, możesz przesuwać obraz.

W przypadku analogowego sygnału wideo rozdzielczość wynosi 720*480, w związku z czym to zupełnie normalne, że powiększony obraz nie jest ostry. Jednak w przypadku obrazu cyfrowego z kamery IP, gdzie obsługiwana jest rozdzielczość do 1280*960, nawet po powiększeniu obraz jest bardzo wyraźny. Jest to pomocna funkcja przy instalacji kamery IP.

(4) Zrzut ekranu

Gdy odbierany jest obraz z wejścia wideo, kliknięcie ikony "Snapshot" powoduje zarejestrowanie bieżącej klatki obrazu i zapisanie jej na testerze w pliku JPEG.

Gdy urządzenie pracuje w trybie ręcznym, pojawi się wyskakujące okno "Input Name", w którym można wprowadzić nazwę zrzutu. Jeśli zaś urządzenie będzie skonfigurowane tak, aby automatycznie dobierało nazwy plików, takie okno się nie pojawi.



(5) Nagrywanie materiału wideo

Kliknięcie ikony "Record" powoduje rozpoczęcie nagrywania materiału wideo. Na ekranie pojawia się wówczas czerwona ikona nagrywania i zaczyna migać. Będzie też widoczny licznik odmierzający czas nagrania. Ponowne kliknięcie ikony "Record" kończy nagrywanie i zapisuje plik w pamięci testera.

Jeśli wybierzesz ręczne wskazanie nazwy pliku, zanim urządzenie zacznie nagrywać materiał pojawi się okno dialogowe "Input Name", w którym możesz wprowadzić wybraną przez siebie nazwę (używając znaków chińskich, łacińskich i cyfr), pod jaką tester ma zapisywać pliki po zakończeniu nagrywania. W przypadku wybrania opcji "Auto-storage" tester dokona zapisu plików w sposób automatyczny.



(6) Zdjęcie

Kliknij ikonę "Photo", aby wejść do interfejsu zdjęć. Kliknij miniaturkę wybranego zdjęcia, aby wyświetlić je na ekranie. Kliknij dwukrotnie zdjęcie, które chcesz wyświetlić na pełnym ekranie. Ponowne dwukrotne kliknięcie powoduje powrót do poprzedniego ekranu.



Aby zmienić nazwę zdjęcia lub je usunąć, należy je kliknąć i przytrzymać do chwili pojawienia się następującego ekranu:



Kliknij Kliknij , aby zamknąć interfejs i powrócić do kontrolera PTZ.

(7) Odtwarzanie nagranego materiału wideo

Kliknięcie ikony odtwarzania pozwala przeglądać zapisane nagrania. Wystarczy dotknąć plik wideo, który chce się obejrzeć.



Aby zmienić nazwę nagrania lub je usunąć, należy je kliknąć i przytrzymać do chwili pojawienia się następującego ekranu:

N ic	leo player		🖑 😻 🖥 8:33 AM 🔀
	k/video/2011-01-01-16-30-40.mp4		
\odot	k/video/2016-08-06-01-17-39.mp4		
\bigcirc	k/video/2016-08-06-02-01-00.mp4		
(\mathbf{b})	k/video/2016-08-06-08-29-06.mp4	Rename	
\odot	k/video/2016-08-06-08-33-00.mp4	Delete	

Pliki wideo można odtwarzać z poziomu odtwarzacza wideo ("Video Player") dostępnego w menu głównym.

(8) Miernik poziomu sygnału wideo

Kliknij ikonę _____, aby wejść do interfejsu miernika. W testerze zastosowano szybką, sprzętową

technologię próbkowania i przetwarzania sygnału.



Jest on w stanie mierzyć amplitudę zarówno sygnału NTSC, jak i PAL, zwracając informację o poziomach PEAK to PEAK, SYNC i COLOR BURST. Gdy do testera trafia sygnał analogowy, wyniki pomiarów wyświetlane są w lewym dolnym rogu ekranu.



W przypadku formatu PAL są one podawane w miliwoltach, a w przypadku NTSC w IRE.

	Poziom sygnału wideo	140±15 IRE
NTSC	Poziom chrominancji (COLOR BURST)	40±5 IRE
	Poziom sygnału SYNC	40±5 IRE
	Poziom sygnału wideo	1000±200 mV
PAL	Poziom chrominancji (COLOR BURST)	300±35 mV
	Poziom sygnału SYNC	300±35 mV

Amplituda PEAK to PEAK sygnału wideo:

W przypadku formatu NTSC poziom sygnału wideo to 140±15 IRE.

W przypadku formatu PAL poziom sygnału wideo to 1000±200 mV.

Za niski poziom sygnału powoduje utratę jakości obrazu i ograniczenie odległości, na jaką można przesłać

go za pomocą kabla audio. Z kolei za wysoki poziom sygnału powoduje przekłamania na obrazie.

SYNC level: Bada amplitudę impulsów synchronizacji obrazu pod kątem ich poprawności.

W przypadku formatu NTSC poziom sygnału SYNC to 40±5 IRE.

W przypadku formatu PAL poziom sygnału SYNC to 300±35 mV.

Za niski poziom sygnału powoduje nieprawidłowe wyświetlanie klatek obrazu. Z kolei za wysoki poziom sygnału powoduje pogorszenie jakości odbioru.

Poziom COLOR BURST: To badanie pozwala stwierdzić, czy poziom sygnału chrominancji jest wystarczający do pobudzenia obwodów odpowiedzialnych za reprodukcję kolorów. Sygnał ten będzie słabł wraz ze wzrostem długości kabla i w pewnym momencie może być na tyle słaby, że odbiornik nie będzie w stanie wyświetlać obrazu w kolorze.

W przypadku formatu NTSC standardowy poziom sygnału chrominancji to 40 IRE.

W przypadku formatu PAL standardowy poziom sygnału chrominancji to 280 mV.

Przy za słabym sygnale chrominancji kolory nie będą tak nasycone, a niektóre detale obrazu będą spłowiałe. Za silny sygnał chrominancji sprawia, że na obrazie pojawiają się przekłamania. Im dłuższy kabel koncentryczny, tym słabszy sygnał chrominancji.

Test pętli obrazu: Badanie optycznego nadajnika i odbiornika obrazu oraz kabla wideo. Jeden koniec kabla należy podłączyć do portu "VIDEO OUT" testera, a drugi do "VIDEO IN", na którym obraz będzie odbierany. Jeśli wynik testu będzie prawidłowy, na ekranie pojawi się seria zmieniających się zdjęć.

3.3.12 Generator sygnału kontrolnego (wyjście TV)

Kliknij Wie, aby wejść w tryb, w którym tester wysyła przez port "Video out" obraz kontrolny w postaci kolorowych pasków. Możesz wybrać format sygnału wyjściowego, klikając ikonę "PAL" i dokonując wyboru między opcjami "PAL", "NTSC".



Możesz kliknąć wybrany rodzaj obrazu kontrolnego w postaci kolorowych pasków, zdjęcia lub jednolitego koloru (czerwonego, zielonego, niebieskiego, białego lub czarnego). Kliknij dwukrotnie, aby

wyświetlić obraz kontrolny na pełnym ekranie i na wyjściu lub kliknij kływietlić, aby powrócić do menu głównego.

Zastosowanie:



Test pętli BNC: Tester potrafi pozwala generować i odbierać kolorowy sygnał kontrolny z wykorzystaniem wyjść i wejść wideo do badania kanałów transmisyjnych, takich jak światłowody, kable koncentryczne itp. Port optyczny "VIDEO OUT" testera należy połączyć z portem "VIDEO IN" terminala optycznego.

- A. Przy konserwacji kamer kopułowych tester wysyła kolorowy obraz kontrolny przez wyjście BNC do monitora w centrum monitoringu. Jeśli obraz kontrolny zostanie odebrany na monitorze, oznacza to, że kanał transmisyjny działa prawidłowo. Na podstawie jakości odebranego sygnału centrum monitoringu jest w stanie ocenić, czy w trakcie transmisji pojawiły się straty sygnału lub zakłócenia.
- B. Tester potrafi też wysłać jednolity kolor (na przykład biały lub czarny), który pozwala wychwycić uszkodzenia monitora.
- C. W ten sposób można zdiagnozować uszkodzone piksele.

3.3.13 Test kamer SDI/EX-SDI

Aby otworzyć interfejs testu kamer SDI, kamer kopułowych i sterowania PTZ, kliknij ikonę



Gdy tester odbierze obraz z kamery SDI, wyświetli go wraz z informacjami na jego temat. Dwukrotne dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym. Tester obsługuje następujące rozdzielczości:

1280x720 P 25 Hz 1280x720 P 30 Hz 1280x720 P 50 Hz 1280x720 P 60 Hz 1920x1080 P 25 Hz 1920x1080 P 30 Hz 1920x1080 I 50 Hz 1920x1080 I 60 Hz



Port wyjściowy HDMI testera może dokonywać konwersji sygnału SDI na HDMI i wysyłać obraz SDI HD do monitora HD.

Wybierz żądaną funkcję na pasku narzędzi po prawej, "Snapshot" (zrzut ekranu), "Record" (nagrywanie), "Photos" (zdjęcia), "Video playback" (odtwarzanie wideo), "PTZ control" (sterowanie PTZ), "Video Brightness and Storage set" (ustawienia jasności i zapisu plików). Funkcje te działają tam samo jak w przypadku funkcji podglądu wideo. Szczegóły zamieszczono w podrozdziale "3.3.11".

Kliknij 🚺 lub naciśnij (MENU), aby wyjść.

3.3.14 Test kamer CVI

Aby otworzyć interfejs testu kamer HD CVI, kamer kopułowych CVI i sterowania PTZ, należy kliknąć

ikonę 厦



Po odebraniu sygnału HD z kamery CVI tester wyświetli na górnym pasku informację o jego rozdzielczości. Dwukrotne dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym. Tester obsługuje następujące rozdzielczości:

1280x720 P 25 FPS / 1280x720 P 30 FPS / 1280x720 P 50 FPS / 1280x720 P 60 FPS 1920x1080 P 25 FPS / 1920x1080 P 30 FPS / 2560x1440 P 25 FPS / 30 FPS.



(1) Sterowanie PTZ

1.1 Sterowanie PTZ po koncentryku

Kliknij ikonę "PTZ" na pasku narzędzi po prawej, aby wprowadzić stosowne ustawienia.

"Port": wybierz port do sterowania po koncentryku.

CVI		🐻 💷 📋 8:41 AM 🔀
	UTC	00) Record
	N3483/N5232	

Ustaw adres.

CVI	1920	k1080P 2	25FPS		3:3	38 PM 🔀
	For Board					4
	Coaxitron:		PTZ			Photo
10	Address :					Snapshot
	Horizontal Speed :					<u></u>
	Vertical Speed :		40		No.	Record
	Set Position :				50000	
	Call Position :				1.0,1	Раубаск
-	ОК		Cano	cel	holola	छ PTZ
						R
						Set

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w podrozdziale 3.3.11 "PTZ (1) Test monitora wideo".

Adres PTZ ustawiony na testerze musi odpowiadać adresowi ustawionemu na kamerze lub dekoderze. Dopiero wówczas tester może sprawdzić działanie funkcji PTZ i obiektywu.



Aby przeprowadzić test PTZ, korzystając z ekranu dotykowego:

Dotknij lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi ekranu, aby kontrolować kierunek ruchu PTZ. Kamera poruszy się zgodnie z dyspozycją. Zsuwając i rozsuwając dwa palce na ekranie, możesz sterować zoomem kamery PTZ.

Funkcjami PTZ możesz też sterować za pomocą przycisków.

 Naciskając przyciski ze strzałkami kierunkiem obrotu PTZ.



możesz sterować

- Naciskając przyciski OPEN (CLOSE), możesz otworzyć lub zamknąć przysłonę.
- ◆ Naciskając przyciski (FAR+) (NEAR-), możesz ręcznie ustawić ostrość.
- ♦ Naciskając przyciski (TELE+) (WIDE-), możesz ręcznie ustawić zoom.

Ustawianie wstępnie zdefiniowanego położenia

Ustawianie wstępnie zdefiniowanego położenia: ustaw kamerę PTZ w żądanym położeniu, a następnie dotknij ekranu i wybierz numer położenia. Dotknij opcji "Set position", aby zapisać wprowadzone zmiany.

CVI	1920x	1080P 25F	PS		\Bigg 🛒 🗍 3:3	89 PM 🔀
11/5		1		-		
- Dill	Port :					Photo
	Coaxitron:		PTZ		601	۲Ô٦
17-17- A	Address :				8.8	Snapshot
	Horizontal Speed :				10	••J
	Vertical Speed :		40			Record
	Set Position :		8		59.693	\triangleright
	Call Position :				de la	Playback
				-64	1.34	÷
	ОК		Cance			PTZ
						5X
	Total State	1 Company	C.A.	11	12	Set

Przywoływanie wstępnie zdefiniowanego położenia

Określ wstępnie zdefiniowane położenie:

Wybierz dla niego numer i zapisz je. Od tej pory możesz je przywoływać, korzystając z opcji "call position".


1.2 Sterowanie przez RS485

CVI	1920	0x1080	📟 🐖 📮 3:4	10 PM 🔀		
651	AP/	1				
16	Port :		RS485/RS232			Photo
	Protocols :		Minking B01		2881	5napshot
	Address :					
	Baud Rate :		2400			Record
1	Horizontal Speed :					
	Vertical Speed :				S. Caper	Playback
	Set Position :				1,1010%	Â
	Call Position :				a. h. h. h. h	PTZ
	ок		Cance	9	1990	Set .

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w podrozdziale 3.3.11 "PTZ (1) Test monitora wideo".

(2) Ustawienia kamery sterowanej po koncentryku.

Dotknij ikony "UTC" i wybierz opcję "menu setting", aby przejść do menu.



Wpisz adres kamery kopułowej i wprowadź jej parametry, a następnie naciśnij przycisk ub kliknij ikonę , aby wywołać menu kamery kopułowej.



Użyj przycisków ze strzałkami:

aby ustawić kamerę.



(3) Do dyspozycji masz ikony pozwalające zrobić zrzut ekranu, nagrać obraz wideo, przejrzeć zdjęcia czy odtworzyć nagranie. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w podrozdziale 3.3.11 "PTZ (1) Test monitora wideo".

Dotknij opcji "close menu" lub naciśnij (ENTER), aby zamknąć menu kamery.



(4) Ustawienia dotyczące zapisywania

Kliknij ikonę "Set" na pasku narzędzi po prawej, aby otworzyć ustawienia zapisywania plików. Do wyboru jest zapis automatyczny i ręczny.

W przypadku opcji ręcznej użytkownik może określić nazwy i miejsce przechowywania plików.



3.3.15 Test kamer TVI

Aby otworzyć interfejs testu kamer HD TVI, kamer kopułowych TVI i sterowania PTZ, należy kliknąć





Po odebraniu sygnału HD z kamery TVI tester wyświetli na górnym pasku informację o jego rozdzielczości. Dwukrotne dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym. Tester obsługuje następujące rozdzielczości:

1280x720 P 25 FPS / 1280x720 P 30 FPS / 1280x720 P 50 FPS / 1280x720 P 60 FPS

1920x 1080P 2 5FPS / 1920x1080 P 30 FPS / 1920x1080 P 50 FPS / 1920x1080 P 60 FPS / 2048x1536 18 FPS.



Ustawienia kamery sterowanej po koncentryku

Dotknij ikony "UTC" i wybierz opcję "menu setting", aby przejść do menu kamery kopułowej.

C TVI	1920	x1080F	25FPS	.	🔒 3:42 PM 🔀
111					
17-6					Photo
100					fô1
					Snapshot
17-10	PTZ				O O) Record
	MENU				
					Playback
					PTZ
	6		-	10	Set Set

Wpisz adres kamery kopułowej i wprowadź jej parametry, a następnie naciśnij przycisk

lub kliknij ikonę

, aby wywołać menu kamery kopułowej.



Bardziej szczegółowe instrukcje obsługi (dotyczące sterowania PTZ, ustawień dostępnych w menu kamery, sposobu wykonywania zrzutów ekranu, nagrywania i odtwarzania itd.) znajdziesz w podrozdziale 3.3.14 "Test kamer CVI".

3.3.16 Test kamer AHD

Aby otworzyć interfejs testu kamer AHD, kamer kopułowych AHD i sterowania PTZ,





Po odebraniu sygnału AHD tester wyświetli na górnym pasku informację o jego rozdzielczości. Dwukrotne dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym.

Tester obsługuje następujące rozdzielczości:

1280x720 P 25 FPS/ 1280x720 P 30 FPS/ 1920x1080 P 25 FPS/ 1920x1080 P 3 0FPS/ 2560x1440 P 15 FPS, 25 FPS, 30 FPS.



(1) Sterowanie PTZ po koncentryku

Sterowanie UTC: wybierz opcję "PTZ control" lub "PTZ control-2" (kamery AHD mogą być sterowane na 2 sposoby. Jeśli opcja "PTZ" nie działa, wybierz "PTZ-2").

😂 AHD	1920x1080P 25	FPS	🐖 🗋 3:4	3 PM 🔀
1 SEND				
Port :				
Coaxitron:				Snapshot
РТΖ			6.6	00]
PTZ-2				Record
MENU				\triangleright
	100			
				LIG.

W przypadku sterowania po koncentryku kamerą AHD nie trzeba konfigurować żadnych parametrów.

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w podrozdziale 3.3.14 "Test kamer CVI".

3.3.17 Narzędzia sieciowe

(1) Skanowanie adresów IP

Podłącz kabel sieciowy do portu LAN i kliknij ikonę *vers*, aby wejść do interfejsu sieci. Ustaw zakres przeszukiwania adresów IP, zmieniając adres początkowy (Start IP) i końcowy (End IP). Kliknij przycisk "Start", aby przeskanować zakres adresów IP. Możesz też wpisać adres IP w polu Port Number Scan, aby przeskanować otwarte porty.



(2) PING

Ping to klasyczne polecenie do rozwiązywania problemów z siecią. Służy do sprawdzania, czy podłączona kamera IP lub inne urządzenie sieciowe działa prawidłowo i czy jego adres IP jest poprawny.

Podłącz kabel sieciowy do portu LAN i kliknij ikonę wybrać liczbę i rozmiar pakietów, czas ustawić lokalny (native) i zdalny (remote) adres IP (np. kamery), wybrać liczbę i rozmiar pakietów, czas ich nadawania i limit czasu na odbiór. Aby uruchomić test, dotknij przycisku "Start". Jeśli kamera IP lub inne urządzenie sieciowe będzie niepodłączone lub nieprawidłowo skonfigurowane, pojawi się komunikat "Destination host unreachable" lub wszystkie pakiety zostaną utracone. Jeśli tester nawiąże połączenie z urządzeniem, wszystkie wysłane pakiety zostaną odebrane, a więc współczynnik utraconych pakietów będzie równy 0%.

💷 network too	ol		🧮 🐖 📋 8:57 AM 🔀
Reaso	Native IP :	192.168.0.253	PING 192.168.0.201 (192.168.0.201) 56(84) bytes of data.
PING	Remote IP :	192.168.0.201	64 bytes from 192.168.0.201: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.01 ms
Ping	Packet count :	4	64 bytes from 192.168.0.201: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.37 ms
	Packet size :	64	64 bytes from 192.168.0.201: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.33 ms
Network test	Packet Time :	1.0	64 bytes from 192.168.0.201: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.35 ms
Port Elashing	Sta	rt	4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
DHCP			1.335/1.519/2.018/0.288 ms

Zastosowanie: Ping to klasyczne polecenie do rozwiązywania problemów z siecią. Służy do sprawdzania, czy podłączona kamera IP lub inne urządzenie sieciowe z portem Ethernet działa prawidłowo i czy jego adres IP został wprowadzony prawidłowo.

Utrata pierwszego pakietu po rozpoczęciu testu jest rzeczą normalną.

(3) Test sieci (test przepustowości)

Test sieci (test przepustowości)

Do przeprowadzenia testu sieci trzeba posłużyć się dwoma testerami. Jeden będzie pełnił rolę serwera, a drugi klienta. Aby urządzenia mogły się ze sobą komunikować, muszą znajdować się w tym samym

segmencie sieci. Kliknij ikonę 🤨, aby otworzyć aplikację do testowania sieci.

etwork to	ol			📒 ≢ 📋 9:05 AM 🔀
IP	Service IP: 192.168.0.238	Start Server	Start	192.168.0.238
SCAN				
PING Ping				
Network test				
Port Flashing				
DHCP				

Test przeprowadzany jest w taki sposób, że jeden tester lub komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do testowania sieci pełni rolę serwera, a drugi tester wysyła pakiety kontrolne. Oba urządzenia muszą znajdować się w tym samym segmencie sieci.

a) Uruchamianie serwera: Kliknij przycisk "Start Server", aby tester zaczął działać w charakterze serwera.

ellenetwork to	iol			🦉 🕬 🧵 9:06 AM 🔀
IP	Service IP: 192.168.0.238	Stop	Start	192.168.0.238
SCAN	Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 1.00 MByte (defa	- ult)		
PING	[6] local 192.168.0.238 port 5001 c 192.168.0.39 port 53449	- connected with		
Ping Network test Port Flashing DHCP	IDJ Interval Transfer Bandwid 6] 0.0.108 0.08 0.3 MBytes 86.3 [6] 1.0.20 sec 10.3 MBytes 86.9 [6] 2.0.30 sec 10.1 MBytes 84.9 [6] 3.0.40 sec 10.2 MBytes 85.7 [6] 4.0.50 sec 10.0 MBytes 84.7 [6] 7.0.80 sec 10.0 MBytes 84.7 [6] 8.0.90 sec 10.0 MBytes 84.7 [6] 0.0.10.0 sec 101 MBytes 84.6	th Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec		

 Bozpocznij wysyłanie pakietów testowych: Na drugim testerze wpisz adres IP serwera w prawym górnym rogu ekranu. Aplikacja wysyła pakiety i sprawdza szybkość działania sieci. Kliknij przycisk "Start", aby rozpocząć test.

III network to	ol		🧧 🕏 📋 9:10 AM 🔀
IP	Service IP: 192.168.0.238		192.168.0.39
SCAN		Client connecting TCP window size:	to 192.168.0.39, TCP port 5001 512 KByte (default)
Ping		[5] local 192.168 192.168.0.39 port	0.238 port 49649 connected with 5001
Network test		[5] 0.0-1.0 sec [5] 1.0-2.0 sec [5] 2.0-3.0 sec [5] 3.0-4.0 sec	11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
Port Flashing		[5] 4.0-5.0 sec [5] 5.0-6.0 sec [5] 6.0-7.0 sec [5] 7.0-8.0 sec	11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
DHCP			

Test przepustowości sieci można też przeprowadzić na komputerze z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem. Pozwala ono wybrać, czy komputer ma być klientem, czy serwerem, i przeprowadzić test w połączeniu z testerem. Na przykład jeśli komputer pełni rolę serwera i jego adres IP to 192.168.0.39,

○ 中文	English	h	
	🖲 (Server)		
	C (Client)		
		Start Test	

a tester pełni rolę klienta i jego adres IP to 192.168.0.238, wówczas serwer i klient znajdują się w tym samym segmencie sieci (choć mają różne adresy). Wpisz w testerze adres IP serwera, 192.168.0.39, i kliknij przycisk "Start", aby rozpocząć badanie sieci.

I network to	ol		📄 🕏 📋 9:10 AM 🔀
IP	Service IP: 192.168.0.238		192.168.0.39
SCAN		Client connecting t	o 192.168.0.39, TCP port 5001
PING		[5] local 192 168.0 192.168.0.39 port	0.238 port 49649 connected with 5001
Ping		[ID] Interval Tra [5] 0.0-1.0 sec 1 [5] 1.0-2.0 sec 1	Insfer Bandwidth 1.5 MBytes 96.5 Mbits/sec 1.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
Network test		[5] 2.0-3.0 sec 1 [5] 3.0-4.0 sec 1 [5] 4.0-5.0 sec 1	1.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 1.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 1.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
Port Elashina		[5] 5.0-6.0 sec 1 [5] 6.0-7.0 sec 1 [5] 7.0-8.0 sec 1	1.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 1.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 1.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
DHCP			

Można też wykorzystywać tester w roli serwera, a komputer w roli klienta (wówczas należy wprowadzić na komputerze adres IP testera).

~ 中文	• English			
	() (Server)			
	Client)	Server IP	192 . 168 . 0	. 238
		Start Test		
		Start Test		

W przypadku gdy to tester pełni rolę serwera, są na nim wyświetlane wyniki testu:

💷 network to	ol		📒 💷 📋 9:06 AM 🔀
IP	Service IP: 192.168.0.238	Stop	192.168.0.238
SCAN	Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 1.00 MByte (defa	- ult)	
	[6] local 192.168.0.238 port 5001 c 192.168.0.39 port 53449	onnected with	
Ping	[ID] Interval Transfer Bandwid	ith	
Network test	$\begin{array}{c} \hline 6 & 0.0 - 10 \; \text{sec} \; 10.3 \; \text{MBytes} \; 86.1 \\ \hline 6 & 1.0 - 20 \; \text{sec} \; 10.3 \; \text{MBytes} \; 84.1 \\ \hline 6 & 2.0 - 30 \; \text{sec} \; 10.1 \; \text{MBytes} \; 84.7 \\ \hline 6 & 3.0 - 40 \; \text{sec} \; 10.2 \; \text{MBytes} \; 85.7 \\ \hline 6 & 4.0 - 50 \; \text{sec} \; 10.0 \; \text{MBytes} \; 85.7 \\ \hline 6 & 4.0 - 50 \; \text{sec} \; 10.0 \; \text{MBytes} \; 83.7 \\ \hline 6 & 5.0 - 70 \; \text{sec} \; 938 \; \text{MBytes} \; 83.7 \\ \hline 6 & 5.0 - 90 \; \text{sec} \; 100 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 2.0 - 90 \; \text{sec} \; 100 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 2.0 - 90 \; \text{sec} \; 100 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 2.0 - 100 \; \text{sec} \; 999 \; \text{MBytes} \; 83.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 84.2 \\ \hline 6 & 0.0 - 100 \; \text{sec} \; 101 \; \text{MBytes} \; 100 \; $	Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Mbits/sec Bbits/sec Bbits/sec	
DHCP			

(4) Miganie diodami portów

Podłącz kabel sieciowy do portu LAN serwera i kliknij ikonę , aby otworzyć aplikację do migania diodami portów. Kliknij przycisk "Start". Tester wyśle do sieci unikatowy sygnał, który sprawi, że dioda portu LAN switcha, do którego jest podłączony tester zacznie migać.



Jeśli połączenie testera ze switchem PoE jest prawidłowe, dioda portu LAN switcha zacznie migać z charakterystyczną częstotliwością. W przeciwnym razie tak się nie stanie.



Zastosowanie:

Tester potrafi wysyłać sygnał, który sprawia, że dioda określonego portu PoE miga z ustaloną częstotliwością. Dzięki temu instalator może szybko i łatwo ustalić, do którego portu jest podłączony kabel

sieciowy. Funkcja ta zapobiega przypadkowemu podłączeniu lub odłączeniu niewłaściwego kabla i przerwaniu połączenia z siecią.

(5) Serwer DHCP

Kliknij ikonę DHCP, aby otworzyć aplikację serwera DHCP. Zaznacz pole wyboru "Start" na górze ekranu i wprowadź żądane zmiany w ustawieniach sieciowych. Kliknij przycisk "Save", aby rozpocząć dynamiczne przydzielanie adresów IP.

network to	ol		<u> </u>	💷 📋 8:58 AM 🔀
Ping	The router built-in DHCP serv	er to automatically configur TCP / TP protocol.	e each calcu	llated area network
出	DHCP server :	Stop Start		
Network test	Local address :	192.168.0.253		Edit
	Adress pool Initial IP :	192.168.0.20		
	Adress pool End IP :	192.168.0.254		
Port Flashing	Address lease :	60 Adress lease	min(1~2880	min,factory default 60
	Gateways:	192.168.0.1	min)	
DHCP	DNS server :	129.219.13.81		
		Save		
Trace Route	Client list :			Valid Time
-		Refresh		

(6) Śledzenie tras (Trace route)

Aplikacja ta służy do ustalenia, jaką trasą pakiety IP docierają do miejsca przeznaczenia.

Uwaga: Dane zwracane przez tę aplikację mają jedynie charakter poglądowy. W celu precyzyjnego określenia tras pakietów należy skorzystać z profesjonalnego testera sieci.

Kliknij ikonę , aby wywołać aplikację Trace route. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny w polu Remote Host IP.

Określ maksymalną liczbę skoków. Wartość domyślna to 30.

network to	ol 1			🗂 🚅 👰 7:14 AM 🔀
Ping	Native IP:	192.168.0.28	Remote IP: w	ww.google.com
Network test		Hop TTL(ms) Address:	30	Start
			- Car	
Port Flashing				
DHCP				
Trace Boute				
Link Monitor	esta E			

Kliknij przycisk "start", aby prześledzić trasę pakietów do miejsca docelowego.

network too	Í.			👼 🛹 📋 2:12 AM 🔀
Ping	Native IP:	192.168.0.85	Remote IP:	www.google.com
Network test		Hop TTL(ms) Address:	30	Stop
	Tracerout to 1 192.168 2 100.64	93.46.8.89 (93.46.8.89), 8.0.1 0.957 ms 1.58 0.1 3.744 ms 5.051	30 hops max, 30 l 30 ms 1.606 ms ms 3 925 ms	byte packets
Port Flashing	3 59.42.1 4 58.61.2	79.29 7.389 ms 5.7 16.121 5.600 ms 7	70 ms 7.516 ms .660 ms 7.422 m	s IS
DHCP				
Trace Route				
Link Mapitor				

(7) Monitor łączy

Kliknij ikonę , aby otworzyć aplikację Link Monitor. Służy ona do sprawdzenia, czy dany adres IP został już przypisany do jakiegoś urządzenia sieciowego. Pozwala to uniknąć konfliktu adresów. Kliknij przycisk "Add", aby wprowadzić żądany adres IP. Aby przetestować inne segmenty sieci kliknij ikonę "Settings" w menu głównym, przejdź do ustawień IP i wprowadź żądane zmiany. Po dodaniu interesujących Cię adresów IP do listy monitora łączy, kliknij przycisk "Start". Jeśli w polu Status przy danym adresi IP pojawi się "ptaszek", będzie to oznaczało, że dany adres IP jest zajęty. Z kolei X oznacza, że dany adres IP jest wolny. Kliknij przycisk "Stop", aby zakończyć badanie.

💷 network tool			🗐 🐖 📋 8:59 AM 🔀
Ping			
	Number	IP Address	Status
	1	192.168.0.1	8
Network test	2	192.168.0.2	Ó
	3	192.168.0.3	X
	4	192.168.0.4	×
Port Flashing			
П			
_			
Trace Route			
Link Monitor	Stop	Add	Dele

Zastosowanie:

Przy dodawaniu nowej kamery IP lub innego urządzenia do sieci ważne jest, aby nie przypisać mu takiego samego adresu IP jak adres już wykorzystywany w sieci, ponieważ doszłoby wówczas do konfliktu adresów i sprzęt przestałby działać prawidłowo. Aplikacja Link monitor pozwala sprawdzić, czy adres IP, który chcemy przypisać, nie jest już wykorzystywany.

3.3.18 Szybkie wykrywanie adresów IP

Podłącz kabel sieciowy do portu LAN testera. Dotknij ikony (), aby uruchomić aplikację Rapid IP Discovery.

Kliknij przycisk "Start", aby wyszukać adresy IP podłączonych kamer IP i innych urządzeń sieciowych w całym segmencie sieci.

Aby zakończyć wyszukiwanie, kliknij przycisk "Stop".



3.3.19 Zasilanie przez PoE / wyjście 12 V DC 2 A i USB 5 V DC 2 A

Wraz z włączeniem testera następuje automatyczne włączenie wyjść napięciowych 12 V DC i 5 V DC. Nawet po wyłączeniu testera wyjścia USB 5 V DC można nadal używać do zasilania zewnętrznych urządzeń USB.

Zasilanie przez PoE można włączać i wyłączać, klikając ikonę 🔛 i zmieniając ustawienie przełącznika z "ON" na "OFF".

Przed włączeniem zasilania przez PoE należy upewnić się, że kamera IP jest podłączona do portu LAN. Jeśli kamera jest zgodna z zasilaniem przez PoE, jest ono dostarczane na przewodach 1, 2, 3 i 6 kabla podłączonego do portu LAN. Gdy zasilanie przez PoE jest aktywne, tester wyświetla napis "48 V ON" w górnej części ekranu.



1. Nie wolno doprowadzać zewnętrznego napięcia do portu "DC12/2A OUTPUT".

Strona 83

- Nie wolno doprowadzać napięcia 12 V DC / 2 A z wyjścia zasilania do portu wejściowego DC12V/IN testera, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- 3. Maksymalny prąd wyjściowy testera wynosi w przybliżeniu 2 A. W sytuacji, gdy kamera IP próbuje pobrać większy prąd, automatycznie włącza się zabezpieczenie testera. Należy wówczas odłączyć wszystkie kable od testera, a następnie uruchomić go ponownie, zasilając go z zasilacza.
- 4. Zanim włączy się zasilanie przez PoE, należy upewnić się, że kamera IP jest zgodna z takim rozwiązaniem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kamery.
- 5. Przed włączeniem zasilania przez PoE trzeba upewnić się, że do portu LAN jest podłączona kamera.
- 6. Należy upewnić się, że tester jest naładowany w ponad 80%, ponieważ w przeciwnym razie na ekranie pojawi się komunikat "low power" lub "not able to supply power".

3.3.20 Test kabli

Kliknij ikonę , aby otworzyć stosowny interfejs.

Aplikacja pozwala testować kabel sieciowy lub telefoniczny.

Należy połączyć kabel sieciowy lub telefoniczny z urządzeniem oraz z testerem kabli. Urządzenie pokaże wówczas stan połączenia, typ kabla i sekwencję przewodów oraz numer seryjny testera kabli. Za dodatkową opłatą dostępne są testery innych rodzajów kabli.

Test kabli

Dotknij opcji "cable test sketch map", a pojawi się schemat kabla prostego lub krosowanego, który pomaga zorientować się w układzie par.

Cable Tester		🦱 🐖 😨 9:26 AM 🔀
Remote kit :	255 Cable Type :	straight-through cable
1 2 4 5 6 7 8	1 3 4 5 2 7 3 8 4 5 6 7 8 8 8	

3.3.21 Test TDR kabla RJ45

test.



Podłącz kabel sieciowy do portu LAN testera. Kliknij ikonę 📖 aby otworzyć aplikację RJ45 cable TDR

Test once				
Repeat test		ototuo	longth(m)	attenuation (dB/100m)
Advanced Test	inie pair	status	iengui(iii)	attenuation (db/ room)
1	1 2		27.4	
200	 3 6			
- Singer	4 5		26.6	
<u> </u>			28.2	
Connection diagram				

Single test: test stanu kabla, jego długości i tłumienia.

Repeat test: ciągły test stanu kabla, jego długości i tłumienia.

Status: gdy kabel jest podłączony, na ekranie pojawia się informacja "online", a gdy nie jest lub gdy występuje w nim przerwa, pojawia się informacja "open circuit". Z kolei w przypadku zwarcia wyświetlany jest komunikat "short circuit".

Długość: maksymalna długość testowanego kabla to 180 metrów. Długość kabla można zmierzyć, gdy jest on rozwarty lub zwarty. Jeśli na ekranie widnieje informacja "online", wyniki pomiaru będą niedokładne.

Test jakości kabla: kolor zielony oznacza kabel dobrej jakości, żółty kiepskiej, a czerwony kabel zawilgocony. Tłumienność jest podawana dla kabli o długości przekraczającej 10 metrów.



Test zaawansowany: bada stan par przewodów, długość, tłumienność, odbicia, impedancję, opóźnienie sygnału i inne parametry.

Tłumienność (attenuation), odbicia (reflectivity): jeśli po podłączeniu kabla wartość odbić wynosi 0, oznacza to najlepszą możliwą jakość połączenia.

Impedancja (impedance): jeśli po podłączeniu kabla wartość impedancji wynosi 100 omów, oznacza to najlepszą możliwą jakość połączenia. Wartość ta mieści się zazwyczaj w zakresie od 85 do 135 omów.

Opóźnienie (skew): przy połączeniu 1000 Mbps wartość 0 ns oznacza najlepszą możliwą jakość połączenia. Jeśli przekracza ona 50 ns, w transmisji będą pojawiały się przekłamania.



Schemat połączenia (connection diagram):

RJ45 cable TDF	i test	<u> </u>	🖉 😰 2:50 AM 🔀
Test once			
Repeat to			
Advanced	gram of the cable sequence :		ce skew(ns)
1			invalidation
4 5 6		4 5 6	invalidation
	8	8 8	invalidation
	Crossover wired cables	Straight-through wired cables	
Connection descent			invalidation
Diagram of the cable			

Schemat sekwencji przewodów (cable sequence diagram):

Schemat kabla prostego lub krosowanego. Pomocne pokazanie kolejności przewodów.



Kliknij opcję "Help", aby zobaczyć opis wszystkich parametrów.

3.3.22 Odnajdywanie kabla

Podłącz badany kabel sieciowy lub kabel BNC to portu UTP lub CABLE SCAN (VIDEO OUT) na dole

testera. Kliknij ikonę , aby otworzyć stosowny interfejs. Kliknij liczbę na ekranie, aby wybrać rodzaj dźwięku.



Użyj niebieskiego lokalizatora kabli i miedzianej sondy testera kabli sieciowych, dotykając po kolei wszystkich kabli w wiązce.

Wyszukiwanie należy prowadzić na końcach kabli. Kabel, w przypadku którego dźwięk będzie najgłośniejszy, to kabel podłączony do testera. Naciskając przyciski + i - na niebieskim lokalizatorze przewodów, możesz sterować głośnością.

Uwaga: W niebieskim lokalizatorze kabli należy umieścić dwie baterie AAA.

Uwaga: Gdy lokalizator kabli odbiera sygnał audio z testera, może on indukować sygnał w pobliskich kablach, jednak można łatwo zlokalizować kabel podłączony do testera, bo to ten, w przypadku którego dźwięk będzie najgłośniejszy.

Zastosowanie

Przy lokalizowaniu kabla BNC należy podłączyć jeden krokodylek do miedzianego rdzenia lub miedzianego oplotu kabla BNC, a drugi do uziemienia.

Wwaga: Przy montażu baterii w lokalizatorze przewodów należy zwrócić uwagę na właściwą biegunowość, bo inaczej dojdzie do uszkodzenia testera.

Wuwaga: Gdy lokalizator kabli odbiera sygnał audio z testera, może on być zaklócany przez inne sygnały i przez to nieco zniekształcony.

3.3.23 Test kabli TDR

Uwaga: Testowany kabel nie może być podłączony do żadnego urządzenia. Inaczej

spowoduje to uszkodzenie testera!

Podłącz kabelek z krokodylkiem do portu TDR. Przed rozpoczęciem testu należy zadbać o dobre połączenie,

bo inaczej wpłynie to na dokładność. Kliknij ikonę 🖆, aby otworzyć stosowny interfejs i kliknij przycisk "Start", aby rozpocząć test.



Tester potrafi zbadać kabel BNC, kabel sieciowy, kabel sterujący RVV, kabel telefoniczny, kabel TVVB itd. Ponadto urządzenie obsługuje 11 grup kabli definiowanych przez użytkownika.

Korzystając z opcji "Cable" i "Type" określ kabel i rozpocznij testowanie, dotykając przycisku "Start". Jeśli przeprowadzasz test kabla jednego ze zdefiniowanych typów, klikając przyciski "+" i "-", możesz ustawić prędkość sygnału.

Number	nath ·	
1	SVV 75-5	207
C	SYV 75-3	207
- 3	SYV 75-2	200
4	RVVP	160
V 5	RVV	178
6	UTP CAT 5E	207
7	UTP CAT 6E	204
8	Cable	204

Kalibracja dokonywana przez użytkownika: Wybierz długość kabla 100-200m (powyżej 50), kliknij opcje "Cable" i "Type", aby wybrać typ "user-defined 1" do przeprowadzenia kalibracji. Użytkownik może zdefiniować do 11 grup kabli.

TDR		🖀 💌 🗹 9:27 AM 🔀
L	eng	th : 0 m
Cable		User- defined1
Туре		SYV 75-2
Wave		_ 200 +
Start		Calibration

1. Wybierz opcję "user-defined" i kliknij przycisk "Calibration", aby przejść dalej. Klikając pozycję "userdefined 1", możesz wprowadzić nazwę kabla, na przykład AiPu BNC-5.

 Korzystając z opcji "Cable" i "Type", określ kabel i jego typ. Na przykład jeśli chcesz przetestować kabel BNC, wybierz opcję "BNC", a jeśli chcesz sprawdzić kabel telekomunikacyjny 75-2, wybierz SYV 75-2.

Length ·	0 m	
Select type of Cable		
BNC	0	
SYV 75-2	۲	
Cable	0	
Ethernet cable	0	
TVVB-3	0	
Other	0	

3. Klikając przyciski "+" i "-", możesz zmieniać prędkość sygnału. Na ekranie wyświetlana jest faktyczna długość. Kliknij przycisk "Save", aby zapisać dane kalibracji. Będzie można użyć ich przy ponownym testowaniu tego samego kabla.



Zastosowanie: Test TDR bada kable w oparciu o odbijanie się sygnału. Gdy kabel jest przerwany, niepodłączony lub zwarty, wysyłane impulsy odbijają się i wracają do testera. Tester je analizuje, dokonuje pomiarów i wyświetla ich wyniki na ekranie. Test TDR kabli zwartych, przerwanych lub

niepodłączonych pozwala inżynierom szybko lokalizować miejsca występowania problemów z okablowaniem. Jest to szybka i wygodna pomoc w naprawianiu kalbi.

W Uwaga: Na odbijany sygnał w teście TDR ma wpływ jakość kabla, to, na ile porządnie jest on podłączony itp. czynniki. Dlatego wyniki tego testu należy traktować jedynie poglądowo.



3.3.24 Test napięcia PoE

Podłącz kabel sieciowy z jednej strony do switcha PoE, a z drugiej do wejścia PSE IN testera. Podłącz kamerę IP lub inne urządzenie sieciowe do portu LAN testera. Ekran pokaże napięcie PoE oraz stan poszczególnych przewodów we wtyku kabla.

Uwaga: Ten test służy do pomiaru napięcia pobieranego przez węzeł PoE. Tester musi znajdować się między switchem PoE a węzłem PoE, aby można było przeprowadzić test.

Uwaga: Switch PoE musi być podłączony do wejścia zasilania PSE. Zasilane urządzenie, takie jak kamera IP lub inny węzeł PoE, musi być podłączone do portu LAN.

W Uwaga: Nie podłączaj źródeł zasilania PoE (takich jak switch PoE) do portów UTP/SCAN testera. Spowodowałoby to uszkodzenie testera.

Transmisja PSE

Podczas testowania napięcia PoE / PSE podłącz kabel PoE / PSE do wejścia zasilania PSE testera, zaś kamerę podłącz do portu LAN testera. Tester nie tylko dostarcza napięcia zasilającego kamerę, ale jednocześnie przesyła dane. Oprócz możliwości podłączenia komputera do portu PoE / PSE, możliwe jest zalogowanie się na kamerze podłączonej do testera.

3.3.25 Test napięcia wejściowego 12 V

Podłącz zasilacz 12 V do wejścia zasilania testera i kliknij ikonę "PoE", aby uruchomić aplikację do pomiaru napięcia. Ekran pokaże aktualne napięcie wejściowe z zasilacza i pobieraną moc. Uwaga: mierzona moc pobierana z wejścia 12 V to sumaryczna moc ładowania akumulatora oraz moc potrzebna do pracy urządzenia. Pomiar będzie różny w zależności od stanu naładowania akumulatora i stopnia jasności podświetlenia.



Ostrzeżenie: Nie podlączaj urządzeń o napięciu wyjściowym wyższym niż 17 V do portu "12V IN" testera. Inaczej uszkodzisz urządzenie.

3.3.26 Multimetr cyfrowy

Kliknij ikonę

🚽, aby otworzyć stosowny interfejs.

DMM						1 2 1 1	4:46:36 🔀
DC Voltage Auto-Range Range : 0~6.600 V			0.0	00 \	V		
U	Ũ	Α	Ã	Ω	1)	*	ŧ
Rar	ige	Hold	data	Diffe	rence		Range

1) SYMBOLE:

U: Pomiar napięcia stałego	A: Pomiar prądu stałego
Ω: Pomiar rezystancji	本 : Test diod
Ũ: Pomiar napięcia zmiennego	Ã: Pomiar prądu zmiennego
୬): Test ciągłości	∔ : Pomiar pojemności

AC/DC	Wyświetla napięcie i natężenie.
Auto- range	Multimetr automatycznie dostosowuje zakres pomiarowy do sygnału wejściowego lub testowanych podzespołów.
Data hold	Zamraża odczyt.
Relative measurement	Wyświetla wartość pomiaru względnego. Naciśnij przycisk, aby zmienić stan wyświetlania.
10A socket	W trybie pomiaru prądu do 10 A wskazuje stosowanie gniazda 10 A.
Over range	Wskazuje przekroczenie zakresu pomiarowego. Jeśli urządzenie pracuje w trybie "Auto range" (zakres automatyczny), zakres zmieniany jest automatycznie.

2) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

A. Pomiar napięcia stałego

OSTRZEŻENIE!

Nie podłączaj napięcia stałego wyższego niż 660 V. Urządzenie może być w stanie zmierzyć wyższą wartość napięcia, jednak może uszkodzić to jego obwody.

Podczas przeprowadzania pomiarów wysokiego napięcia zachowuj ostrożność, aby uniknąć porażenia pradem.

a. Podłącz czarną sondę pomiarową do wejścia "COM", a czerwoną do wejścia "V/Ω".

b. Wybierz opcję U, aby otworzyć interfejs pomiaru napięcia stałego.

c. Domyślne ustawienie testera to "Auto range" (zakres

automatyczny). Kliknij "DC auto range" (zakres automatyczny

napięcia stałego). Za pomocą przycisków możesz ustawić zakres

ręcznie lub przywróć zakres automatyczny.



Zakres ręczny: $0,000 \text{ V} \rightarrow 6,600 \text{ V}$ $00,00 \text{ V} \rightarrow 66,00 \text{ V}$ $000,0 \text{ V} \rightarrow 660,0 \text{ V}$ $000,0 \text{ mV} \rightarrow 660,0 \text{ mV}$

B. Pomiar napięcia zmiennego

OSTRZEŻENIE!

Nie podłączaj napięcia zmiennego wyższego niż 660 V. Urządzenie może być w stanie pokazać wyższą wartość napięcia, jednakmoże uszkodzić to jego obwody.

Podczas przeprowadzania pomiarów wysokiego napięcia zachowuj ostrożność, aby uniknąć porażenia pradem.

- a. Podłącz czarną sondę pomiarową do wejścia "COM", a czerwoną do wejścia "V/Ω".
- b. Wybierz opcję Ũ, aby otworzyć interfejs pomiaru napięcia zmiennego.

c. Domyślne ustawienie testera to "Auto range" (zakres automatyczny). Kliknij "AC auto range" (zakres automatyczny napięcia zmiennego).

d. Możesz wybrać zakres ręcznie. Naciśnij "NEAR", aby wrócić do zakresu automatycznego.

e. Zakres ręczny: $0,000 V \rightarrow 6,600 V$ $00,00 V \rightarrow 66,00 V$ $000,0 V \rightarrow 660,0 V$ $000,0 W \rightarrow 660,0 V$ $000,0 mV \rightarrow 660,0 mV$

C. Pomiar prądu stałego (tylko zakres ręczny)

OSTRZEŻENIE!

Odłącz zasilanie testowanego obwodu, a następnie podłącz tester do obwodu i rozpocznij pomiar.

a. Podłącz czarną sondę pomiarową do wejścia "COM", a czerwoną do wejścia "mA", aby móc zmierzyć nateżenie do 660 mA. Chcac mierzyć nateżenie do 10 A, podłacz czerwony przewód do wejścia 10 A.

b. Wybierz opcję A, aby otworzyć interfejs pomiaru prądu stałego. Ekran wyświetla wartość "DC current"

(prąd stały). Ustal zakres ręczny;

c. Zakres ręczny:

0,000 mA → 6,6 mA 00,00 mA → 66,00 mA 000,0 mA → 660,0 mA 00,00 A → 10,00A (użyj wejścia 10 A)



d. Wybierz zakres, aby otworzyć interfejs pomiaru prądu.



- ◆ Jeśli widoczny jest tylko symbol "OL", oznacza to przekroczenie zakresu. Należy wybrać większy zakres.
- W przypadku ręcznego ustawiania zakresu, gdy wielkość mierzonej wartości nie jest znana, należy ustawić znacznik zakresu na najwyższej pozycji.
- Maksymalne natężenie prądu dla wejścia mA to 660 mA. Wyższe natężenie spali bezpiecznik i uszkodzi tester.

- Maksymalne natężenie prądu dla wejścia 10 A to 10 A. Wyższe natężenie zniszczy tester i będzie niebezpieczne dla użytkownika.
- D. Pomiar prądu zmiennego (tylko zakres ręczny

OSTRZEŻENIE!

Odłącz zasilanie testowanego obwodu, a następnie podłącz tester do obwodu i rozpocznij pomiar.

- a. Podłącz czarną sondę pomiarową do wejścia "COM", a czerwoną do wejścia "mA", aby móc zmierzyć natężenie do 660 mA. Chcąc mierzyć natężenie do 10 A, podłącz czerwony przewód do wejścia 10 A.
- b. Wybierz opcję Ã, aby otworzyć interfejs pomiaru prądu zmiennego.

 $0.000 \text{ mA} \rightarrow 6.600 \text{ mA}$

00,00 mA → 66,00 mA



000,0 mA → 660,0 mA 00,00 A → 10,00 A (użyj wejścia 10 A)

c. Zakres reczny:

- Jeśli widoczny jest tylko symbol "OL", oznacza to przekroczenie zakresu. Należy wybrać większy zakres.
- W przypadku ręcznego ustawiania zakresu, gdy wielkość mierzonej wartości nie jest znana, należy ustawić znacznik zakresu na najwyższej pozycji.
- Maksymalne natężenie prądu dla wejścia mA to 660 mA. Wyższe natężenie spali bezpiecznik i uszkodzi tester.
- Maksymalne natężenie prądu dla wejścia 10 A to 10 A. Wyższe natężenie zniszczy tester i będzie niebezpieczne dla użytkownika.
- ♦ W trybie "AC" można podłączać wyłącznie prąd zmienny. Prąd stały uszkodzi tester.

E. Pomiar rezystancji

OSTRZEŻENIE!

Podczas mierzenia rezystancji obwodu upewnij się, że testowany obwód jest odłączony od

zasilania, a wszystkie kondensatory zostały w pełni rozładowane.

 a. Podłącz czarną sondę pomiarową do wejścia "COM", a czerwoną podłącz do wejścia "V/Ω".

b. Wybierz Ω, by otworzyć interfejs pomiaru rezystancji. Domyślne ustawienie testera to "Auto range" (zakres automatyczny). Naciśnij przycisk, aby ręcznie wybrać zakres. Naciśnij "NEAR", aby wrócić do zakresu automatycznego."



c. Zakres ręczny: (podłącz czerwoną i czarną sondę pomiarową. Tester wyświetli zakres pomiarowy)

000,0 Ω	\rightarrow	660Ω
0,000 kΩ	\rightarrow	6,600 k Ω
00,00 kΩ	\rightarrow	66,00 k Ω
000,0 kΩ	\rightarrow	660,0 k Ω
0,000 MΩ	\rightarrow	6,600 MΩ
00,00 MΩ	\rightarrow	66,00 MΩ

F. Test ciągłości

OSTRZEŻENIE!

Podczas badania ciągłości obwodu upewnij się, że testowany obwód jest odłączony od zasilania,

a wszystkie kondensatory zostały w pełni rozładowane.

 a. Podłącz czarną sondę pomiarową do wejścia "COM", a czerwoną do wejścia "V/Ω".

b. Wybierz)), by otworzyć otworzyć interfejs badania ciągłości. Podłącz

sondy do dwóch punktów w testowanym obwodzie.

c. Jeśli stwierdzono ciągłość (tzn. rezystancja jest mniejsza niż 50 Ω), uruchomi się wbudowany brzęczyk.



G. Test diod

OSTRZEŻENIE!

Pojemność kondensatora powinna być testowana po wyjęciu go z obwodu.

- a. Podłącz czarną sondę pomiarową do wejścia "COM", a czerwoną do wejścia "V/Ω" (kolor czerwony oznacza anodę, "+").
- b. Wybierz \blacklozenge , by otworzyć interfejs testu diod.
- c. Podłącz czerwoną sondę do anody, a czarną do katody testowanej diody.
- d. Podłącz czerwoną sondę do katody, a czarną do anody testowanej diody.

e. Gdy napięcie przewodzenia testowanej diody będzie niższe niż 30 mV, rozlegnie się dźwięk. Można wtedy zakończyć test bez patrzenia na ekran.

H. Pomiar pojemności

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć porażenia prądem, upewnij się, że wszystkie kondensatory zostały w pełni rozładowane, zanim rozpoczniesz pomiary ich pojemności.

- a. Podłącz czarną sondę pomiarową do wejścia "COM", a czerwoną do wejścia "V/Ω.
- b. Wybierz 茾, aby otworzyć interfejs pomiaru pojemności.
- c. Tester jest domyślnie ustawiony na tryb automatycznego zakresu. Można przełączyć się na tryb zakresu ręcznego za pomocą przycisków góra / dół oraz wrócić do zakresu automatycznego za pomocą przycisku "NEAR".

Zakres ręczny: 0,000 nF → 6,600 nF 00,00 nF → 66,00 nF 000,0 nF → 66,00 nF 0,000 uF → 6,600 μ F 00,00 uF → 6,600 μ F 000,0 uF → 660,0 μ F 0,000 mF → 6,600 mF 0,000 mF → 6,600 mF



 d. Zanim podłączysz sondy do wyprowadzeń testowanego kondensatora, upewnij się, że kondensator został w pełni rozładowany.





- a. Pojemność kondensatora powinna być testowana po wyjęciu go z obwodu.
- Aby uniknąć porażenia prądem, upewnij się, że wszystkie kondensatory zostały w pełni rozładowane, zanim rozpoczniesz pomiary ich pojemności.
- c. Podczas sprawdzania pojemności kondensatora μF, czas maks. wynosi 6,6 sekundy. Jeśli kondensator jest nieszczelny lub uszkodzony, odczyt może się nie pojawić. Tester wróci do normalnego stanu po odłączeniu kondensatora.

Zakres ręczny i zakres automatyczny

Podczas testowania kliknij przycisk "Range select", aby zmienić wartość zakresu, lub "Auto range", aby rozpocząć pomiar automatyczy.

DMM					1 🕫 🗋 1	4:46:46 🔀
DC Voltage Auto-Range Range : 0~6.	600 V	0.0	00 \	V		
0~6.600 V						
0~66.00 V	Α	Ã	Ω	ッ	*	÷
0~660.0 V						
0~660.0mV						
Range	Hold data		Difference		Auto-Range	

Zamrożenie odczytu

Kliknij przycisk "Hold data", aby zamrozić aktualny odczyt. Będzie on wyświetlany na zielono. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć zamrożenie.

Pomiar względny

Kliknij przycisk "Relative", aby rozpocząć. Tester automatycznie zapisze dane. Zostanie wyświetlony nowy pomiar. Wartość względna będzie pokazana na czerwono. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyjść. Funkcje zamrożenia odczytu i pomiaru względnego można łączyć. Wyświetlona wartość będzie wtedy miała kolor żółty.

Funkcje ochronne testera

· Ochrona nadnapięciowa

Nie podłączaj napięcia zmiennego wyższego niż 660 V. Urządzenie może być w stanie pokazać wyższa wartość napiecia, jednak może uszkodzić to obwody testera.

· Ochrona PTC przy pomiarze rezystancji, ciągłości i diod

Nieprawidłowe napięcie wejściowe spowoduje automatyczne przejście urządzenia w tryb ochronny – jego działanie jest jednak ograniczone do sporadycznych sytuacji. Napięcie wejściowe wyższe niż 600 V uszkodzi tester.

• Zakres bezpiecznika do pomiaru prądu w zakresie mA: 250 V 1 A

W przypadku wystąpienia prądu o natężeniu przekraczającym dozwolony zakres bezpiecznik stopi się, chroniąc tester. Należy stosować odpowiedni zamiennik bezpiecznika. Aby wymienić bezpiecznik, otwórz pokrywę baterii.

Uwaga: W razie przekroczenia zakresu natężenia prądu użyj wejścia 10 A bez bezpiecznika.

Nieprawidłowe użycie wejścia 10 A (do pomiaru napięcia) uszkodzi tester

3.3.27 Miernik mocy optycznej

Kliknij ikonę **S**, aby otworzyć stosowny interfejs. Widoczne będzie pięć długości fali: 1625 nm, 1550 nm, 1490 nm, 1310 nm, 1300 nm i 850 nm oraz liniowy i nieliniowy wskaźnik mocy optycznej, używany podczas testowania mocy optycznej i względnych strat w światłowodzie. To niezbędne narzędzie do montażu i konserwacji połączeń światłowodowych, telewizji kablowej oraz systemów monitoringu.

Uwaga: Utrzymuj złącze światłowodowe oraz osłonę chroniącą przed kurzem w czystości. Złącze należy czyścić specjalnym alkoholem.

Zamrożenie odczytu

Podczas testowania wciśnij przycisk "Hold", aby zamrozić odczyt. Ułatwi to zapoznanie się z nim. Dotknij ikony ponownie, aby wyjść z tego trybu.



Pomiar mocy względnej (strat w światłowodzie)

Ustaw odpowiednią długość fali. Kliknij przycisk "relative" (różnica), aby rozpocząć test. Tester automatycznie zapisze obecną wartość mocy sygnału w światłowodzie jako wartość referencyjną. Podłącz kolejny światłowód do przetestowania. Zostanie przeprowadzony nowy pomiar, a wartość względna będzie pokazana na czerwono. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyjść.



Funkcje zamrożenia odczytu i pomiaru względnego można łączyć. Wyświetlona wartość będzie wtedy miała kolor żółty.

opm opm		C	0.0	0	dBn	1		P 🖲 9	28 AM 👔
850	130	0	1310		1490	15	50		1625
Hold Dat	a	D	ifference		mV	1		dB	m

3.3.28 Wizualny lokalizator usterek

Wizualny lokalizator usterek ma cztery ustawienia: "Steady mode", "Evasive 1Hz", "Evasive 2Hz" oraz "Time off". Kliknij przycisk "Steady mode", aby włączyć tryb pracy ciągłej, kliknij przycisk "Evasive 1Hz" lub "Evasive 2Hz", aby włączyć tryb impulsowy. Przycisk "Time off" służy do wyłączania wizualnego lokalizatora usterek. Można ustawić automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie pewnego czasu (5 min, 10 min, 30 min, 60 min lub 120 min).
✤ VFL		🖻 9:28 AM 🔀
WARNING		
Visible laser light source, damage to the eyes, to avoid eye contact.		
沐 :650nm		4
Steady mode Evasive 1Hz	Evasive 2Hz	

Kliknij przycisk "Steady mode" – w tym trybie źródło czerwonego lasera emituje ciągłą wiązkę. Kliknij ponownie, aby wyłączyć tryb.

* VFL		🚝 🐼 🖻 9:29 AM 🔀
WARNING		
Visible laser light source, damage to the eyes, to avoid eye contact.		
木 :650nm		
Steady mode Evasive 1Hz	Evasive 2Hz	null Time off

Kliknij ikonę "Evasive 1Hz" lub "Evasive 2Hz", aby włączyć tryb impulsowy, w którym źródło czerwonego lasera emituje wiązkę z ustaloną częstotliwością. Kliknij ponownie, aby wyłączyć tryb.

3.3.29 Nagrywanie dźwięku





3.3.30 Monitor danych

Kliknij ikonę

aby otworzyć stosowny interfejs.



Kliknij przycisk "Setting", aby wybrać prędkość transmisji RS485. Musi być taka sama, jak prędkość transmisji urządzenia DVR lub klawiatury. Urządzenie DVR oraz klawiatura wysyłają kod do testera. Jeśli udało się go przeczytać, protokół zostanie wyświetlony w prawym górnym rogu, np. Pelco D. Jeśli nie udało się odczytać, będzie wyświetlony w taki sposób: P:—

Gdy tester otrzyma kod, naciśnij przycisk RETURN, aby usunąć wartość.

Użytkownik może sprawdzić stan transmisji RS485, odczytując kod pokazany na wyświetlaczu.

(Ustawione prędkości łączności RS485 muszą być takie same).

Zastosowanie: Sprawdzanie poprawności stanu komunikacji RS485 optycznego nadajnika obrazu.

Użytkownik może przeanalizować protokół i sprawdzić dane na podstawie wyświetlanego kodu.

3.3.31 Odtwarzacz audio

Kliknij ikonę, aby otworzyć stosowny interfejs. Odtwarzacz audio obsługuje wyłącznie pliki w formacie MP3.



3.3.32 Odtwarzacz mutimediów

Kliknij ikone

aby otworzyć stosowny interfejs.



Odtwarzacz multimediów może służyć jako przeglądarka plików wideo i obrazów. Obsługuje następujące formaty wideo: MP4, H.264, MPEG4 i MKV. Pliki z nagraniami z testera można odtwarzać bezpośrednio za pomocą odtwarzacza multimediów. Odtwarzacz multimediów automatycznie pokaże pliki wideo zapisane na testerze. Kliknij plik, aby go odtworzyć. Kliknij przycisk "RETURN", aby wyjść.

Aby zmienić nazwę pliku lub usunąć go, kliknij i przytrzymaj nazwę pliku przez kilka sekund, aż pojawi się przedstawiony poniżej ekran. Możesz wybrać odpowiednią opcję, aby zmienić nazwę pliku lub usunąć go.

🕑 Vid	eo player	🔚 💌 💈 9:34 AM 🔀
\bigotimes		
\bigcirc	nternal_sd/zhong2.h264	
	Rename Delete	

3.3.33 Odtwarzacz RTSP

Odtwarzacz RTSP pozwala na oglądanie strumienia wideo RTSP z kamery IP. Jeśli nie możesz zobaczyć obrazu z kamery przez aplikacje ONVIF lub Test, możliwe że kamera ta przesyła obraz strumieniem RTSP i będzie można zobaczyć go tą metodą.

Z poziomu głównego menu wybierz folder "APP Tool", a następnie "RTSP Player", aby otworzyć aplikację. Jeśli kamera używa formatu MJPEG, wybierz ikonę "RTSP". Jeśli kamera używa formatu H.264, wybierz ikonę "RTSP HD".

💽 RtspPlayer				8 ×	9:09:18 🔀
Local IP :					
IPC User Name:		adn	nin		
IPC Password:	© Plaese	enter IP : 192.168.0.19d	Cancel		
RTSP Add:	Please e	nter the car	nera RTSP a	iddress	
Enter	Reset		Restore		Record

Local IP: Adres IP zintegrowanego testera instalacji.

RTSP Add: Możesz tutaj ręcznie wprowadzić adres RTSP kamery IP lub kliknąć opcję "Search", aby wyszukać w sieci kamery wysyłające strumień RTSP.

IPC Username: Wprowadź nazwę użytkownika kamery IP.

IPC Password: Wprowadź hasło kamery IP.

Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji wybierz opcję "Enter" w lewym dolnym rogu, aby zobaczyć strumień.

💽 RtspPlayer			🗑 🐙 📄 9:09:33 🔀
Local IP :			
IPC User Name:	i) Please select s	tream :	
IPC Password:	Main stream(1920x1080 Secondary stream1(704)	v JPEG) (©) x480 H264) (©)	
RTSP Add:	OK Please enter th	Cancel le camera RTSP ad	
Enter	Reset	Restore	Record

Uwaga: Jeśli zintegrowany tester instalacji nie wykryje automatycznie strumienia RTSP, zapytaj producenta kamery o jej adres url strumienia RTSP. Możesz również znaleźć tę informację w internecie, szukając modelu kamery oraz dopisując wyraz "rtsp".

3.3.34 Aplikacja testująca Hik

Aplikacja testująca Hik, zaprojektowana z myślą o aktywacji i usuwaniu problemów z kamerami Hikvision, potrafi automatycznie wykryć nieaktywną kamerę Hikvision, a także wyświetlać pochodzący z niej obraz.

Dotknij ikony

, aby otworzyć stosowny interfejs.

 Aktywacja kamery Hikvision: Po podłączeniu nieaktywowanej kamery Hikvision do testera zostanie ona automatycznie zidentyfikowana i wyświetlona jako "Unactivate", w trybie bezpieczeństwa. Wybierz kamerę, którą chcesz aktywować, i kliknij przycisk "Enable". Pojawi się okienko z pytaniem, czy chcesz teraz aktywować tę kamerę.

HIK HIK					🖀 🐖 🚊 2:04 PM 🔀
Online	Detection :			Detail :	
Number					
1	DS-2CD3T45-I3	192.168.1.64		Subnet Mask :	255.255.255.0
					S-2CD3T45-I3201
	The ca	amera have not beer	n activated, activ	vated now ?	admin
		Cancel	Cancel OK		
				Factory Reset	
		A		1 3	

2. Wprowadzenie hasła: Wprowadź nowe hasło i dotknij opcji "OK".

HIK HIK		A CARLES			🚆 🐖 📋 2:05 PM 🚺
Online D					
Number					
	DS-2CD3T45-I3				205 PM 205 PM
	Pleas	se enter the activ			S-2CD3T45-I3201
	Please	enter no less thar	18 digits pass	word	
		Cancel			
					Factory Reset
				1 1	

3. Potwierdzanie aktywacji

Po aktywacji kamery IP program automatycznie skonfiguruje jej adres IP. Możliwość aktywacji wielu kamer w obrębie sieci LAN oraz dostępność wyskakującego menu zmiany adresu IP podnosi wydajność pracy.

HIK HIK			Sec. Sec.	all the second second	📲 🛹 🗋 2:05 PM 🚦
Online De	tection :	0	Refresh	Detail :	
Number	Туре	IP address	Safe mode	IP address :	the star is sold
				Subnet Mask :	
				Gateway :	
				S/N :	
				User name :	admin
				Password :	····· show
				Login	Play
				Modify network	Modify user
		and a	activate success	Enable	Factory Reset
		A	- 103 8	1 4	VICE 1

Play: Wyświetla obraz z kamery.

Modify network information: Zmień adres IP kamery, maskę podsieci, bramę itp.

HIK HIK					2:0	05 PM 🔀
Online De			Refresh			
Number			Safe mode		192,168.1	
1 D	S-2CD3T45-I3		Activated	Subnet Mask :		
	Pleas	se enter need ch	ange informa	tion :	192.168.	
	IP add	ress :	192.168.1.6	4	S-2CD3T45	
	Subne	t Mask :	255.255.255.0		admin	
	Gatew	ay :	192.168.1.	1	admin123	
	Cancel			OK For have login	Play	
			-			Reset
			- 000 P	4.000		

Modify user information: Zmień nazwę i hasło użytkownika kamery.

WW HIK					🚆 🐖 📋 2:05 PM 🔀
Online I	Detection :		Refresh		
			Safe mode		
	DS-2CD3T45-I3		Activated		
					192.168.1.1
	Pleas	se enter user nar	me and passy	vord :	S-2CD3T45-I3201
	User n	ame: a	dmin		admin
	Passw	rord :			admin123 Hide
		Cancel		ОК	
					Factory Reset
			- 000	1 1	

Factory Reset: Reset kamery do ustawień fabrycznych.

HIK HIK					2 💭 🚰 🖀	::05 PM 🔁
	Detection :		Refresh			
			Safe mode			
			Activated			
	Facto	ny Reset OK2			S-2CD3T4	
	- Actor	ny neset,orti			admi	
		Cancel		ок	admin123	
						Reset
			- 128 F	1		

3.3.35 Aplikacja testująca Dahua

Aplikacja testująca Dahua, zaprojektowana z myślą o aktywacji i usuwaniu problemów z kamerami Dahua, potrafi wyświetlać obraz, zmieniać adresy IP, nazwę użytkownika i hasło itp. Dzięki tej aplikacji testowanie kamer Dahua jest wygodniejsze i szybsze.

Kliknij ikonę , aby otworzyć interfejs aplikacji testującej Dahua.

DH				🖉 🥏 🗋 1	2:28 PM
Online Detec	tion :	Refresh	Detail :		
Number	Туре	IP address	IP address :	192.168.0	.188
1	PC-HF3100	192.168.0.188	Subnet Mask :	255.255.255.0	
			Gateway :	192.168.	.0.1
				PZC4AV078V	W00212
			User name :	admir	ı
			Password :		show
			Login	Pla	
			Modify networ	k Modify	user
		Fac	tory Reset		

Wybierz kamerę z menu wykrywania urządzeń w sieci. Jeśli kamera posiada funkcje logowania bez weryfikacji, możesz od razu kliknąć przycisk "Play" i wyświetlić obraz z kamery.

DH DH				- 🗇 🖉 🗋 1	12:28 PM 🔀
Online De	etection :	Refresh	Detail :		
Number	Туре	IP address	IP address :	192.168.0).188
	IPC-HF3100	192.168.0.188	Subnet Mask :	255.255.2	255.0
			Gateway :	192.168	.0.1
			S/N :	PZC4AV078	W00212
			User name :	admir	
			Password :		show
			Login	Pla	
			Modify networ	k Modify	user
		Fac	tory Reset		

Pojawi się menu strumienia. Wybierz strumień główny lub pomocniczy i rozpocznij test.

DH DH				📲 🐖 📋 12:28 PM 🔀
				192.168.0.1
	O Plea	se select stream :		4AV078W00212
	Mainstrea	m(1280x720 H264)	٠	admin
	Substream	1(704x576 H264)		show
		Cancel	OK	
			You have login	Play

Jeśli kamera nie posiada funkcji logowania bez weryfikacji, wybierz opcję "Camera" z menu wykrywania urządzeń w sieci, wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk "Log in". Po udanym logowaniu możesz rozpocząć test.

Play: Wybierz strumień główny lub pomocniczy i oglądaj obraz na żywo z kamery IP.

			📲 💷 📋 12:28 PM 🔀
			192.168.0.1
0	Please select stream :		4AV078W00212
Ma	instream(1280x720 H264)		admin
Sul	bstream1(704x576 H264)		show
	Cancel	ок	
		You have login	Play

Modify network information: Zmień adres IP kamery, maskę podsieci, bramę itp.

DH						📲 🐖 📋 12:29 PM 🔀	
		Please ent	er need o	change info	rmation :	192.168.0.1	
		IP address :		192.168	3.0.188	4AV078W00212	
		Subnet Mask	sk : 255.255.2 192.168.0		5.255.0	admin	
		Gateway :			58.0.1	show	
		1	Cancel	ок		Play	

Modify user information: Zmień nazwę użytkownika i hasło, konfiguruj onvif, aplikację testującą

Dahua, nazwę użytkownika i hasło testera (ale nie nazwę i hasło użytkownika sieciowego).

DH DH				📲 🐖 📋 12:29 PM 🔀
Online Detect				
Number				
	PC-HF3100	192.168.0.188	Subnet Mask :	255.255.255.0
	Please en	ter user name and p	assword :	192.168.0.1
	Only modify	the device login passwo	ord.	4AV078W00212
	Lloor nome	, odmin		admin
	Password :	. aunin		show
		Cancel	ок	Play

Factory reset setting: Kamera zostanie zresetowana. Nazwa użytkownika i hasło urządzenia oraz ustawienia sieciowe zostaną zachowane. Wszystkie pozostałe ustawienia zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

DH DH				📲 🥏 📋 12:29 PM 🔀
				192.168.0.1
		Factory Reset,OK?		4AV078W00212
	The device	software will be reset: us	admin	
	factory set	ettings will be retained, the ttings, the device is restart	other settings to restore tr ed.	show
		Cancel	ОК	
	1		You have login	Play

3.3.36 Aktualizacje

Skopiuj pobrany plik instalatora aktualizacji do folderu "update" na karcie SD. Jeśli nie ma takiego folderu,

utwórz go teraz. Kliknij ikonę ¹⁰, aby otworzyć menu aktualizacji. Wybierz opcję "Local Update", aby zaktualizować z pliku na karcie SD, lub wybierz opcję "Online Update", aby wyszukać aktualizacje w internecie. Jeśli któreś aplikacje wymagają aktualizacji, zostaną wyświetlone na ekranie.



Jeśli istnieją dostępne aktualizacje, odpowiednie aplikacje zostaną podane na liście interfejsu. Klikając aplikacje, możesz aktualizować je do najnowszych wersji.

Aktualizacje online: Zanim będziesz mógł skorzystać z aktualizacji online, musisz wprowadzić ustawienia użytkownika, aby móc się zarejestrować.

3.3.37 Office

 Quickoffice
 Image: Constant New File

 OPEN FILE
 Image: Constant New File

 Open
 Occument

 Spreadsheet
 Presentation

Aplikacja Quickoffice (obsługa formatów excel, word i ppt).

3.3.38 Lampka LED

Zapewnia wygodę podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych w ciemnościach lub po zmroku. Kliknij



Będąc w aplikacji lampki, kliknij czerwony przycisk, aby włączyć lampkę LED. Naciśnij przycisk ponownie, aby ją wyłączyć. Jeśli nie naciśniesz czerwonego przycisku 🔯, aby wyłączyć lampkę, i naciśniesz przycisk wyjścia z aplikacji, lampka pozostanie włączona. Kliknij przycisk Time Setting, aby ustawić czas, po którym lampka zostanie wyłączona.

3.3.39 Przeglądarka

Kliknij ikonę 22, aby otworzyć stosowny interfejs.

Wpisz adres IP kamery i naciśnij "Go", aby przejść do interfejsu kamery IP.

UWAGA: Nie ma możliwości wyświetlania wideo na żywo w przeglądarce internetowej. Aby

wyświetlić wideo, użyj aplikacji testera do podglądu w czasie rzeczywistym.



Kamera IP i tester muszą być w tym samym segmencie sieci, aby można było nawiązać połączenie

z kamerą przez przeglądarkę. Jeśli nie są w tym samym segmencie, kliknij przycisk "RETURN", aby wyjść. Otwórz aplikację "Settings" w menu głównym, aby zmienić ustawienia sieciowe testera w celu dopasowania ich do ustawień kamery IP.

3.3.40 Notatnik

Notatnika można używać do zapisywania ważnych wyników testów. Kliknij przycisk "Save", aby zapisać zawartość. Notatnik może także odnotowywać datę i godzinę zapisu.



Kliknij kom, aby wyświetlić notatnik z zapisanymi treściami. Kliknij dany rekord, aby wyświetlić szczegóły. Naciśnij i przytrzymaj rekord przez kilka sekund, aby wyświetlić pytanie o usunięcie go.

	Save	Close	📒 😻 💈 9:35 AM 🔀
1			
iiuy			
2016/09/01,09:35			
Cancel New			
Text			

3.3.41 Ustawienia systemowe

Kliknij ikonę

, aby otworzyć stosowny interfejs.

Settings			🚆 💷 📋 2:24 PM 🔀
Ad Language & input	Ime		
🗒 Date/Time		简体中文	
IP Settings		繁體中文	
🛞 WLAN Net		English	
Brightness		Polish	
Volume		Italiano	
		한국어	
SD card		Русский	
FTP server		España	
Version Information		日本語	
C Screen Rotation		French	
OPTZ address scanning			

Język: Wybierz preferowany język: angielski, chiński, koreański, rosyjski, włoski, polski, hiszpański, francuski lub japoński.

Układ klawiatury: Możesz wybrać istniejący lub zainstalować nowy układ klawiatury:

Settings			🖀 🖷 📋 2:24 PM 🔀
Aa Language & input	Ime		
📆 Date/Time		简体中文	
IP Settings		繁體中文	
WLAN Net		English	
Brightness		Polish	
Volume		Italiano	
		한국어	
SD card		Русский	
FTP server		España	
Version Information		日本語	
C Screen Rotation		French	
O PTZ address scanning			

Date/Time: Ustaw datę i godzinę testera.

IP setting: Ustaw ręcznie adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i adres serwera DNS lub wybierz "Dynamic allocation", aby skorzystać z DHCP. Aby przetestować wiele segmentów sieci, kliknij przycisk "Advanced", a następnie "Add" i wprowadź kolejny adres IP dla testera.

Settings	🗂 🛷 📋 2:25 PM 🔀	Settings	📄 🕫 📋 2:25 PM 🔀
🜆 Language & input		🙆 Language & input	
📆 Date/Time	IP Settings	B Settings	
Il Settings	Start NIC Dynamic allocation	(1) 2 168,1,20	allocation
🛞 WLAN Net		🛞 WLAN Net	
O Brightness	IP Address: 192.168.5.253	😳 Brightness	
🚺 Volume	Subnet Mask: 255.255.255.0	Volume	
🗂 SD card	Gateway: 192.168.5.1	C SD card	
FTP server	DNS address: 202 102 102 59	ETP server	
Version Information	DIN3 8001655, 202,102,192.08	Version Information Add Edit Delete	
😰 Screen Rotation	OK Advanced	Screen Rotation OK Advan	
PTZ address scanning		PTZ address scanning	

Po wprowadzeniu ustawień zaawansowanych adresu IP (patrz obrazki powyżej) urządzenie może przetestować dwa segmenty sieci (192.168.5.0 oraz 192.168.1.0).

WLAN Net: Włącz lub wyłącz Wi-Fi, naciskając przycisk "WIFI ON/OFF". Po włączeniu Wi-Fi urządzenie rozpocznie wyszukiwanie sieci bezprzewodowych w okolicy.

Settings			🥶 📄 2:26 PM 🔀	Settings			🕈 🗎 8:49 AM 💽
🔕 Language & input		1		🙆 Language & Input			
📆 Date/Time	-yumi-	2		Date/Time			
IP Settings	Not Definect 208			() IP Settings		IndexW	
R WLAN DES	Not Donnect			🙀 marata	Stat	e pacted	
O Brightness	Not Connect	6		Erightvess	The	connection speed	
Volume	Not Connect	9 #		Viture .	150	Mbps	
BD card	ChinaNet-7D28 Not Dennect	3		(i) st) cord	192	168.1.136	
FTP server	diaosikamafaihi Not Connect	9		ETP server		Forget Cancel	
Version Information	509 Not Danset	6		Version Information		FEI-PO_Network_3456	
Screen Rotation	HiWiFi_hadyn Net Generat	3		C Screet Relation			
PTZ address scanning	JT506	9		(C) PT7 address scarning			

 Settings

 8 50 AM
 8 50 AM

 Inguage & hput
 WFF hotspot
 WFF hotspot

 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 WFF hotspot
 Socard
 WFF hotspot
 WFF hotspot

Naciśnij i przytrzymaj "WIFI" przez kilka sekund, aby ustawić statyczny adres IP.

Hotspot Wi-Fi: wprowadź nazwę "SSID" i hasło "password", a następnie kliknij OK, aby utworzyć hotspot Wi-Fi.

Settings			🦉 🛷 📋 8:50 AM 🔀
(Ag) Language & input			
🐻 Date/Time			
IP Settings			
WEAR Net	122	ר.	
Brightness			
🕥 Volume	Pas	sword :	
D card		OK Cancel	
FTP server			
Version Information			
C Screen Rotation			
PTZ address scanning			

Brightness: Ustaw wybraną jasność testera i dostosuj czas przechodzenia w tryb uśpienia.

Volume: Ustaw poziom głośności.

SD Card: Wyświetla pojemność karty SD. Możesz też sformatować kartę SD lub usunąć ją z systemu przed fizycznym wyjęciem z urządzenia.

FTP server: Po połączeniu się testera z siecią można odczytywać pliki z karty SD z poziomu komputera przez FTP.

Settings	🗐 🛷 📋 8:51 AM 🔀	Settings	🗐 🛷 📋 8:51 AM 🔀
🙆 Language & input		Canguage & input	
📆 Date/Time	Anonymous login	📆 Date/Time	Anonymous login
IP Settings	I need to use FTP client	IP Settings	I need to use FTP client
🛞 WLAN Net		🛞 WLAN Net	
O Brightness		O Brightness	
🚺 Volume		🚺 Volume	
🖰 SD card		C SD card	
C FTP server		C PTP Server	Please enter in My Computer address bar :
Version Information		Version Information	ftp://192.168.5.253:2121
C Screen Rotation		Screen Rotation	
PTZ address scanning	start service	PTZ address scanning	stop service

Uruchom serwer FTP, wprowadź adres FTP testera w pasku adresu na komputerze. Dzięki temu za pomocą komputera będzie można odczytywać, kopiować i edytować pliki z karty SD bez konieczności korzystania z czytnika kart SD.

1477 HARL STOP	U IAU MUS				g •
🙀 case	android_secure	Jurder backup)	1. Alams	Android
El GR	baidu	BaidsNerdisk 2010	clockworkmod	DCM SHR	Download 2753
	aspandapdate 2.6.R	L DC MADE	LOST DIR	Moins 288	1. Made 2018
2 28 2 5078	Notifications) ortest	DNVIFToeiPhoto	OM/Floe/videotape)), Ouire
	PEDOWINGOAD) plets	Pictures	Podcasts Ritim	privatephoto
2. 3 地田会 (C) (二) 3 地田会 (C)	L primeridee	ADDENTE STOR	L Regiones) System Volume Information जनस) system, update 2010
 二 平地経営(1) 日本) apr	L taudata) ThurderDownload	Lolup 288) opdate 2018
	ideo ZRR	witen 2HR	N RHR	1080p.jpg	2080ja regel
	2000-01-02-07-26-42.mp3	2000-01-02-07-42-54.mp3	2000-01-02-07-46-18.mp3	2000-01-02-07-49-02.mp3	Ampl
	all going Sta	anjog	asassa mp3	Be My Git.mp3.mp3	berberunp3
	er.h204	chi, sim traineddata	desistop.cfg	eog traireddata	framaroot v1.8.1cn.apk
	PEaple	mild failu #7 millS77 recovery 20121205.img	Mankaurchapk	milestert,1020,text3/264	mini_ate_signalp
	mend ba	mmva.mky	an network.cfg	a) pearly	assa fort

Version information: Informacje o wersji aplikacji. Naciśnij ikonę dowolnej aplikacji i przytrzymaj przez kilka sekund w celu przeprowadzenia dezinstalacji.

Screen display rotation: Kliknij "Screen Rotation", aby obrócić wyświetlany obraz o 180 stopni. Ta funkcja jest bardzo wygodna, gdy użytkownik podłącza kabel LAN do portu na dole urządzenia. Nie ma wówczas konieczności obracania samego urządzenia.

PTZ address scan: Można włączyć lub wyłączyć skanowanie adresów PTZ z poziomu aplikacji PTZ controller. Aby korzystać z funkcji skanowania PTZ aplikacji PTZ, ta funkcja musi być włączona.

Online Registration: Aktualizacje online wymagają wcześniejszej rejestracji – po podłączeniu testera do sieci wypełnij dane rejestracyjne w celu rejestracji.

User Feedback: Jeśli masz jakieś komentarze lub sugestie dotyczące testera, podłącz go do sieci i wpisz swoją opinię.

Blokada ekranu: Domyślnie tester nie jest blokowany. Można wybrać blokadę ekranu na hasło, na wzór lub wyłączyć, wybierając "NO".

Blokada ekranu na hasło: Ustaw hasło zawierające cyfry, litery lub znaki specjalne, a następnie wprowadź je ponownie, aby potwierdzić. Włączając tester lub wybudzając go z trybu gotowości, należy wpisać hasło.

Blokada ekranu na wzór: Narysuj wzór odblokowujący. Włączając tester lub wybudzając go z trybu gotowości, należy narysować ustawiony wzór. Aby zmienić hasło blokady, musisz ponownie wprowadzić hasło. Wybierz blokadę ekranu na hasło lub blokadę ekranu na wzór, aby zresetować hasło. Po zresetowaniu wzoru blokady ekranu musisz narysować

nowy wzór odblokowujący.

Przywracanie ustawień fabrycznych: Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie pliki użytkownika oraz aplikacje zostaną usunięte.

3.3.42 Eksplorator plików

Kliknij "File" na pasku narzędzi, aby móc obejrzeć pliki zapisane na testerze. Kliknij ikonę "…" w prawym górnym rogu, aby wyświetlić menu, a następnie wybrać działanie lub zamknąć.

BROWSE	FILE	FTP	1
/mnt			
asec (0) 11 2:20 PM		
extern 1/1/19	nal_sd (6) 70 12:00 AM		
intern 1/1/19	al_sd (34) 70 12:00 AM		
obb (0 1/3/20) 11 2:20 PM		
sdcar 1/1/19	d (34) 70 12:00 AM		

Przeglądanie

Można przeglądać muzykę, filmy, zdjęcia, dokumenty, pliki zip itp. Jest to wygodny sposób na wyświetlanie plików i zarządzanie nimi.

BROWSE FILE FTP			D SD card:4.0 GB Space available:3.8 GB
Music	Videos	Pics	■ Music0 B ■ Video:0 B ■ Pics:111 MB ■ Themes:0 B ■ Docs:180 KB ■ Zpps:531 KB ■ ZPps:531 KB ■ APKs:74.7 MB ■ Misc:46.1 MB
Docs	Zips	Favorites	

Serwer FTP

Możesz wybrać wewnętrzną lub zewnętrzną kartę SD. Aby poznać pozostałe szczegóły, sprawdź ustawienia serwera FTP.

BROWSE FILE FTP		
	Anonymous login	external SD internal SD
	I need to use FTP client	
	start service	

3.3.43 Motyw

Kliknij ikonę Theme, aby przejść do ustawień.

Desktop style : możliwość wyboru trybu uproszczonego lub standardowego.

Theme: Możesz wybrać interesujące Cię kolory, naciskając dany prostokąt przez kilka sekund. Podobnie możesz go usunąć. Można wybrać stałą lub zmienną kolejność kolorów, a następnie kliknąć "Set", aby zapisać.



Color: Ustawiając kolor tła, można skorzystać z palety kolorów lub wprowadzić wartość RGB, aby ustawić kolor.



Po ustawieniu kolorów kliknij przycisk "Set", aby ustawić dany kolor jako tło pulpitu lub aplikacji.

Desktop style		. <u> </u>	" 📋 8:52 AM 🔀
Theme	Set as der backgro Set applic backgro Simultaneou Cance	sktop und A: 255 ation und B: 50 usly set B: 100 el	
	Color	Picture	

Set as desktop background: Ustawia kolor jako tło pulpitu.

Set as application background: Ustawia kolor jako tło aplikacji.

Simultaneously set: Jednocześnie ustawia kolor jako tło pulpitu oraz tło aplikacji.

Cancel: Anuluje bieżące ustawienia.

Picture: Kliknij Picture, aby wybrać zdjęcie i tymczasowo ustawić je jako tło celem sprawdzenia efektów zastosowania ustawienia. Kliknij "More", aby wybrać obrazy z plików lokalnych, a następnie kliknij "Set", aby ustawić obraz jako tło.



Sliding effect: Dostępne efekty składanie w lewo i w prawo, efekt obracania oraz zanikanie. Wybierz jeden z efektów, aby zobaczyć jego wygląd w kwadratowym polu, a następnie kliknij "Set", aby zapisać.



3.4 Test audio

Możesz przetestować sygnał wejściowy audio z urządzeń odbierających dźwięki, podłączając je do testera za pomocą dołączonego kabla audio.



3. 5 Wyjście HDMI

Za pomocą wbudowanego wyjścia HDMI można wyświetlać obraz wideo w czasie rzeczywistym z kamery analogowej lub IP, nagrane pliki, multimedia i obrazy na monitorach HDTV. Podłącz tester za pomocą kabla HDMI do monitora HDTV. Obsługiwana jest rozdzielczość do 1080P.

3.6 Wyjście zasilania PoE

Tester jest w stanie dostarczać zasilanie PoE (Power over Ethernet) do kamery IP za pośrednictwem portu LAN. Technologia ta pozwala na jednoczesny przesył danych i napięcia zasilającego 48 V (na przewodach 1, 2, 3 i 6). Jeśli kamera IP obsługuje PoE, można podłączyć tester bezpośrednio do niej, bez korzystania z zewnętrznego zasilacza.



upewnij się, że kabel podłączony do portu LAN testera jest kablem prostym i nie ma zwarć.
 W przeciwnym razie tester ulegnie uszkodzeniu.

b. Przed skorzystaniem z wyjścia PoE upewnij się, że kamera IP może być zasilana w ten sposób.
 W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia kamery.



 Maksymalna obsługiwana moc urządzeń PoE to 24 W. W przypadku podłączenia urządzenia o większym zapotrzebowaniu na energię włączy się zabezpieczenie testera.

3.7 Wyjście zasilania 12 V DC 2 A

Gdy tester IPC jest włączony, wyjście zasilania 12 V DC jest domyślnie włączone. Mniejszy koniec dołączonego kabla konwertera należy podłączyć do wyjścia zasilania 12 V DC 2 A w testerze, a drugi koniec do wejścia zasilania kamery.



Zastosowanie:

Funkcja wyjścia zasilania jest wykorzystywana głównie przy demonstracji działania i testowaniu kamer w terenie. Jednakże w przypadku niektórych lokalizacji montażowych, gdzie nie występują gniazdka zasilające do podłączenia zasilacza, tester może zapewniać tymczasowe zasilanie kamery. Nie zalecamy jednak zasilania kamery z testera przez dłuższy czas.



- a. Nie wolno doprowadzać zewnętrznego napięcia do portu "DC12/2A OUTPUT" testera.
- b. Uszkodzenia spowodowane przez człowieka nie są objęte gwarancją firmy.
- c. Wydajność prądowa testera to 2 A. Jeśli kamera wymaga zasilania mocniejszego niż 2 A, automatycznie włącza się zabezpieczenie testera.
- d. Odłącz wszystkie kable od testera i uruchom go ponownie, aby móc dalej go używać. Maksymalny prąd wyjściowy testera wynosi w przybliżeniu 2 A. W sytuacji, gdy kamera IP próbuje pobrać większy prąd, automatycznie włącza się zabezpieczenie testera. Należy wówczas odłączyć wszystkie kable od testera, a następnie uruchomić go ponownie, zasilając go z zasilacza.
- Upewnij się, że tester jest dostatecznie naładowany. W przeciwnym razie nie będzie dostarczał wystarczającego prądu wyjściowego.

3.8 Wyjście zasilania USB 5 V 2 A

Wraz z włączeniem testera następuje automatyczne włączenie wyjść napięciowych 12 V DC i 5 V DC. Nawet po wyłączeniu testera wyjścia USB 5 V DC można nadal używać do zasilania zewnętrznych urządzeń USB. UWAGA: Ten port USB służy tylko do zasilania urządzeń i nie pozwala na transmisję danych.



4. Dane techniczne

4.1 Specyfikacja ogólna

Model	DH-PFM906
Wyświetlacz	Nowy 7-calowy ekran dotykowy Retina o rozdzielczości 1920*1200
Port sieciowy	Automatycznie dopasowujący się port RJ45 10/100M
Wi-Fi	Wbudowany moduł Wi-Fi 150 Mb/s pozwala łączyć się z siecią bezprzewodową i wyświetlać obraz z kamer IP
Test strumienia glównego 4K	Nowy dekoder sprzętowy, możliwość testowania strumienia głównego z kamer 4K, H.264
Wykrywanie adresów IP	Automatyczne skanowanie całego segmentu sieci IP
Szybka obsługa ONVIF	Szybkie wyszukiwanie kamery, logowanie się do niej i wyświetlanie obrazu. Szybka aktywacja kamery Hikvision
Aplikacja testująca Hik	Aktywacja kamery Hikvision, wyświetlanie pochodzącego z niej obrazu, zmiana adresu IP nazwy użytkownika i hasła itp.

Aplikacja testująca DH	Test kamery Dahua, zmiana adresu IP, nazwy użytkownika i hasła itp.
Typ kamery IP	ONVIF, ONVIF PTZ
Test sygnału wideo SDI/EX-SDI	1 wejście SDI (interfejs BNC), obsługiwana rozdzielczość: 720p 60 kl./s

Test sygnału	1080p 60 kl./s / 1080i 60 kl./s
Test sygnału wideo CVI	1 wejście CVI (interfejs BNC), obsługiwana rozdzielczość: 720p przy 25, 30, 50, 60 kl./s / 1080p przy 25, 30 kl./s / 2560x1440p przy 15, 30 kl./s
Test sygnału wideo TVI	1 wejście TVI (interfejs BNC), obsługiwana rozdzielczość: 720p przy 25, 30, 50, 60 kl./s / 1080p przy 25, 30 kl./s / 2048x1536 przy 18 kl./s
Test sygnału wideo AHD	1 wejście AHD (interfejs BNC), obsługiwana rozdzielczość: 720p przy 25, 30 kl./s / 1080p przy 25, 30 kl./s / 2560x1440p przy 15, 25, 30 kl./s
Test analogowego sygnału wideo	1 wejście BNC i 1 wyjście BNC, NTSC/PAL (ustawiane automatycznie)
Miernik poziomu sygnału wideo	Badanie maksymalnej mocy sygnału wideo, siły sygnału SYNC, sygnału chrominancji oraz pomiar poziomu sygnału dla kamery CVBS
Zoom	Obshuga zoomu i PTZ dla kamer analogouwah i IP
2.00111	oosiuga zooniu i r i z dia kainei analogowyen i ir
Zrzuty ekranu, nagrywanie i odtwarzanie nagrań	Rejestracja wyświetlanych obrazów i nagrywanie wideo w czasie rzeczywistym do plików. Odtwarzacz multimediów wyświetla zdjęcia i odtwarza nagrania
Zrzuty ekranu, nagrywanie i odtwarzanie nagrań Wejście HDMI	Rejestracja wyświetlanych obrazów i nagrywanie wideo w czasie rzeczywistym do plików. Odtwarzacz multimediów wyświetla zdjęcia i odtwarza nagrania Wejście HDMI, obsługa rozdzielczości 720x480p / 720x576p / 1280x720p / 1920x1080p
Zrzuty ekranu, nagrywanie i odtwarzanie nagrań Wejście HDMI Wyjście HDMI	Rejestracja wyświetlanych obrazów i nagrywanie wideo w czasie rzeczywistym do plików. Odtwarzacz multimediów wyświetla zdjęcia i odtwarza nagrania Wejście HDMI, obsługa rozdzielczości 720x480p / 720x576p / 1280x720p / 1920x1080p 1 kanał wyjściowy HDMI, obsługa rozdzielczości do 1080p
Zrzuty ekranu, nagrywanie i odtwarzanie nagrań Wejście HDMI Wyjście HDMI Test TDR kabla RJ45	Rejestracja wyświetlanych obrazów i nagrywanie wideo w czasie rzeczywistym do plików. Odtwarzacz multimediów wyświetla zdjęcia i odtwarza nagrania Wejście HDMI, obsługa rozdzielczości 720x480p / 720x576p / 1280x720p / 1920x1080p 1 kanał wyjściowy HDMI, obsługa rozdzielczości do 1080p Test TDR kabla RJ45 oraz test jakości kabla pozwalają zbadać stan poszczególnych par, a także długość, tłumienność i impedancję kabla oraz zbadać występujące w nim odbicia, opóźnienia i inne parametry

Wyjście zasilania USB 5 V	Wyjście zasilania USB 5 V 2 A, bez transmisji danych
Wyjście zasilania PoE	Wyjście zasilania PoE 48 V DC, moc maks. 24 W
Zarządzanie ekranem	Dostępny tryb uproszczony i standardowy. W trybie standardowym można zmieniać kolejność ikon oraz samemu określać liczbę ikon na każdej stronie
Motywy	Zmiana ikon, tła pulpitu i interfejsu aplikacji, efektu przesuwania
Menu rozwijane	Przełącznik zasilania PoE, konfiguracja IP, przełącznik WLAN, wejście HDMI IN itp.

Test audio	1 kanał wejścia i 1 kanał wyjścia sygnału audio do podłączenia słuchawek
Sterowanie PTZ	Obsługa sterowania przez port RS-485, prędkość od 600 do 115 200 b/s, zgodność z ponad 30 protokołami, m.in. PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan itp.
Generator sygnalu kontrolnego	1 kanał wyjścia PAL lub NTSC generatora sygnału kontrolnego do testowania monitora lub kabla wideo (czerwony, zielony, niebieski, biały i czarny)
Tester kabli UTP	Test stanu połączenia kabla UTP i wyświetlanie wyników na ekranie. Odczyt numeru na ekranie
Monitor danych	Rejestruje i analizuje polecenia z urządzenia sterującego, może przesyłać dane w postaci szesnastkowej
Test sieci	Skanowanie adresów IP, skanowanie łączy i pingowanie. Szybkie wyszukiwanie adresu IP kamery IP w sieci
Lokalizator kabli	Odnajdywanie kabla pośród wielu innych z wykorzystaniem sygnału audio
Test napięcia PoE/PSE	Pomiar napięcia switcha PoE i wyświetlanie konfiguracji pinów
Multimetr cyfrowy	Napięcie AC/DC, prąd AC/DC, rezystancja, pojemność, zamrożenie odczytu, pomiar względny, badanie ciągłości. Prędkość badania: 3 pomiary na sekundę, Zakres danych -6600 ~ +6600

Miernik mocy optycznej	Skalibrowana długość fali (nm): 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm Zakres mocy (dBm): -70 ~ +10dBm
Wizualny lokalizator usterek	Pozwala wykrywać zagięcia i pęknięcia światłowodów (jednomodowych i wielomodowych)
Test kabli TDRTest obwodu otwartego (przerwy) i zwarcia (kabel BNC, kabel telefoniczny)	
Zasilanie	
Zasilacz zewnętrzny	DC 12V 2A
Akumulator	Wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy 7,4 V, 5000 mAh
Ładowanie	Po ładowaniu przez 5-6 godzin normalny czas działania to 10 godzin
Parametr	
Ustawienia ogólne	Pojemnościowy ekran dotykowy, menu OSD, wybór języka
Automatyczne wyłączanie	1-30 (min)
Ogólne	
Temperatura robocza	Od -10°C do +55°C
Wilgotność robocza	30%-60%
Wymiary/waga	255 x 160 x 4 6mm / 0,95 kg

4.2 Specyfikacja multimetru

Wskazania: -6600 \sim +6600

Prędkość próbkowania: 3 razy na sekundę

Tryby prądowe dla miernika cęgowego z funkcją zerowania

Izolacja: złącze multimetru musi być odizolowane od pozostałych złączy

Napięcie DC

Zakres	Dokładność	Rozdzielczość
660 mV (zakres ręczny)		0,1 mV
6,600 V		1 mV
	± (0,3%+4)	
66,00 V		10 mV
660,0 V		10 0mV

Napięcie AC

Zakres	Dokładność	Rozdzielczość
660,0 mV (zakres ręczny)	± (1,5%+6)	0,1 mV
6,600 V	± (0,8%+6)	1 mV
66,0 0V		10 mV
660,0 V		100 mV

Prąd DC

Zakres	Dokładność	Rozdzielczość
6,600 mA		1 uA
66,00 mA	± (0,5%+3)	10 uA
660,0 mA		100 uA
10,00 A	± (1%+5)	10 mA

Prąd AC

Zakres	Dokładność	Rozdzielczość
6,600 mA		1 uA
66,00 mA	± (0,5%+3)	10 uA
660,0 mA		100 uA
10,00 A	± (1%+5)	10 mA

Rezystancja

Zakres	Dokładność	Rozdzielczość
660,0 Ω	± (0,8%+5)	0,1 Ω

6,600 kΩ		1 Ω
66,00 kΩ		10 Ω
	± (0,8%+2)	
660,0 kΩ		100 Ω
6,600 ΜΩ		1 kΩ
66 MΩ	± (1,2%+5)	10 kΩ

») Ciągłość

Zakres	Rozdzielczość	Funkcja
660,0 Ω	0,1 Ω	W przypadku wartości pomiaru poniżej 30 $\Omega \pm 3 \Omega$, tester wyda dźwięk

Dioda

Zakres	Rozdzielczość	Funkcja
2,0 V	1 mV	Dioda Schottky'ego: 0,15 ~ 0,25 V Dioda prostownicza: 0,6 ~ 1,0 V Złącze PN triody: 0,5 ~ 0,8 V

Pojemność

Zakres	Dokładność	Rozdzielczość
6,600 nF	± (0,5%+20)	1 pF
		10. 7
66,00 nF		10 pF
660.0 nE	-	100 pE
000,0 IIF		100 pr
	-	
	± (3,5%+8)	
6,600 μF		1 nF
66,00 μF	-	10 nF
•		
660,0 μF		100 nF
	_	
6,600 mF	± (5%+8)	1 μF
66.00 mE	-	10F
00,00 IIIF		10 µr

4.3 Specyfikacja miernika mocy optycznej

	-70 ~ +10 dBm
Zakres pomiaru (dBm)	
Długość fali (nm)	850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm
Detektor	InGaAs
	<±3%dB (-10 dBm,22°C)
Niepewność pomiarowa	<±5%dB (pełny zakres,22°C)
Rozdzielczość wskazań	Liniowa: 0,1%, nieliniowa: 0,01 dBm
Temperatura pracy (°C)	Od -10 do +55
Temperatura przechowywania (°C)	Od -20 do +70
Typ złącza	FC/PC

4.4 Specyfikacja wizualnego lokalizatora usterek

Typ lasera	Dioda laserowa
Kalibracja długości fali	650 nm
Мос	5 mW
Tryb modulacji	CW/1Hz/2Hz
Zakres pomiaru	5 km
Złącze	FC/PC
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +70°C

Powyższe dane podane są wyłącznie w celach referencyjnych, a o ich zmianach firma nie będzie powiadamiać z wyprzedzeniem. Bardziej szczegółowe zapytania należy zgłaszać, dzwoniąc do Działu Technicznego naszej firmy.