Instrukcja obsługi lokalizatorów GPS



Dziękujemy za zakup naszego urządzenia.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby poprawnie skonfigurować i obsłużyć urządzenie.

Spis treści

1	KONTAKT W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH	3
2.	Urządzenie zakupione razem z kartą SIM abonamentową na 12 miesięcy	4
3.	Urządzenie zakupione z kartą SIM na doładowania	5
4	Urządzenie zakupione bez karty SIM	6
5.	PRZED PODŁĄCZENIEM	7
	Lokalizator MK02	7
	Lokalizator MK67	7
	Lokalizator MK20A/B/C	8
	Lokalizator MK07A	9
	Lokalizator MK08	9
	Lokalizator MK23	10
	Lokalizator MK76	.10
	Lokalizator MK50	.11
	Lokalizator MK01	.11
	Lokalizator dla zwierzaka MK032	.12
6	KONFIGURACJA – komendy SMS APN	13
7.	KONFIGURACJA – dodatkowe funkcje oraz komendy SMS	.15
8	APLIKACJA	16
	FUNKCJE APLIKACJI	.17
	HISTORIA TRASY	.18
	GEOSTREFA	.19
	KOMENDY	20
	INFORMACJE O URZĄDZENIU	21
	RAPORTY O PRZEBIEGU I PARKINGACH	.22
	ALARMY	23
	FUNKCJA ZNAJDŹ ZWIERZAKA (dostępna tylko dla urządzeń model MK032)	.24
	UTWORZENIE KONTA – obsługa wielu urządzeń	25
9.	STRONA INTERNETOWA	.28
F١	JNKCJE STRONY INTERNETOWEJ	29
	STATYSTYKI	.30
	INFORMACJE O URZĄDZENIU	.30
	HISTORIA TRASY	.31
	GEOSTREFA	.32
	GEOSTREFA WIELOKĄT	.33
1(). LISTA KOMEND SMS	.34

1. KONTAKT W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

Dziękujemy za zakup lokalizatora GPS. Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi i zastosowanie się do zaleceń odnośnie korzystania z naszych urządzeń.

Jeżeli zawarte poniżej informacje są niejasne, a obsługa urządzenia lub aplikacji sprawia problemy, prosimy o kontakt mailowy biuro@mking.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku (9:00-15:00)

Staramy się odpisywać na wszystkie wiadomości tego samego dnia.

Jeżeli zakupione urządzenie nie spełnia Państwa oczekiwań, lub po prostu nie tego się Państwo spodziewali, prosimy o nie wystawianie negatywnej oceny na portalach aukcyjnych, tylko zgłoszenie zaistniałej sytuacji mailowo lub telefonicznie.

Możliwa jest również skorzystanie z pomocy zdalnej lub odesłanie urządzenia w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

Zdajemy sobie sprawę że może ona sprawiać osobom początkującym lub starszym problemy w obsłudze, dlatego jesteśmy do waszej dyspozycji.

Lista najczęściej występujących pytań, problemów i odpowiedzi dostępna na stronie:

www.faqgps.mking.pl

2. Urządzenie zakupione razem z kartą SIM abonamentową na 12 miesięcy



Jeżeli lokalizator zakupiony 12 miesięcy, został razem karta Ζ na użytkownik otrzymuje urządzenie skonfigurowane i gotowe do działania.

Wystarczy uruchomić urządzenie (GPS Z BATERIĄ) lub podłączyć do zasilania (GPS BEZ BATERII PODŁĄCZANY DO AKUMUALTORA SAMOCHODOWEGO LUB INNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA)

Karta jest zarejestrowana na firmę MKING, natomiast Państwo są użytkownikami <mark>karty</mark>, więc nie ma potrzeby wyciągania jej z urządzenia celem rejestracji.

Wskazana karta działa na terenie całej Unii Europejskiej, a po roku użytkowania nowy właściciel otrzyma od nas wiadomość sms z informacją o możliwości przedłużenia działania karty na kolejne 12 miesięcy.

Jeżeli wyrażą Państwo chęć przedłużenia karty, wyślemy w wiadomości zwrotnej dane do przelewu (lub w przypadku firm fakturę na adres mailowy).

Jeżeli nie wyrażają Państwo chęci na przedłużenie działania karty, zostanie ona wyłączona (nie ma potrzeby zwracania jej do nas – wyrobiony zostanie na jej miejsce duplikat). Oczywiście lokalizator GPS oraz aplikacja dalej będą działać, ale informacje z lokalizatora nie będą przesyłane na serwer. Innymi słowy, bez karty SIM i aktywnego pakietu Internetu, lokalizator nie będzie pokazywał swojej pozycji na aplikacji mimo poprawnego uruchomienia i konfiguracji.

W celu skorzystania z własnej karty, prosimy kierować się do PUNKTU 4 INSTRUKCJI

3. Urządzenie zakupione z kartą SIM na doładowania



Jeżeli lokalizator został zakupiony doładowania. razem Ζ karta na użytkownik otrzymuje urządzenie skonfigurowane i gotowe do działania. Wystarczy uruchomić urządzenie (GPS Z BATERIA) lub podłączyć do zasilania (GPS BEZ BATERII PODŁĄCZANY DO AKUMUALTORA SAMOCHODOWEGO LUB INNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA)

<mark>Karta jest zarejestrowana na firmę MKING, natomiast Państwo są użytkownikami</mark> <mark>karty</mark>, więc nie ma potrzeby wyciągania jej z urządzenia celem rejestracji.

Można wyciągnąć kartę jedynie w celu dodania jej do **aplikacji PLAY24**, natomiast proszę mieć na uwadze że lokalizatory posiadają wbudowaną elektronikę która podczas nieprawidłowego wyciągania karty może ulec uszkodzeniu(SLOT KARTY SIM)! Dokładna instrukcja w jaki sposób wyciągać kartę z każdego modelu GPS została przedstawiona poniżej i prosimy zapoznać się z przedstawioną metodą przed wyciągnięciem karty (**PUNKT 5**).

12:33 💼 📼 🚥	Ver 🖘 🛯 🗎	12:36 🛡 🗳 🏥 …	Volt 🙃 , II 🗎
÷	Q :	Abonament 530 994 ৩৩ 🗸	3 D ©
Play24: zarza swoim konte P4 sp. z o.o. operate Play	ądzaj em ^{or sieci}	Masz nową fakturę Przejdź do płatności	×
Odinstaluj Ot	wórz	Twoje środki Sza	czegóły taryfy
Nowości •	\rightarrow	🛜 Internet	29,99 GB nej prędkości
Jeszcze więcej w jednym miejscu! światłowodowy i telewizja od teraz	Internet w Play24.	Limit GB w roamingu UE	7,08 GB
Miej wszystko pod kontrolą i zarzą Oceń tę aplikację Podziel się swoją opinią	dzaj usług	Minuty do wszystkich	Bez limitu
	τ ☆	Pokaż więcej środków	
Napisz opinię		Płatności	
Kontakt z deweloperem	~		
O tei anlikacii	\rightarrow	Pulpit Dla Ciebie Płatności Aktyw	↑ ⑦ vność Pomoc
	<	III O	<

Przeprowadzimy Państwa przez konfiguracje.

Kartę na doładowania należy zasilać co miesiąc na kwotę 5zł.

Można doładować kartę "z góry" za kilka miesięcy. Np: 12 miesięcy x 5zł = 60zł

Kwota 5zł jest to cena miesięcznego odnowienia pakietu 1GB Internetu z którego korzysta lokalizator do wysyłania pozycji na serwer.

W przypadku gdy użytkownik wykorzystuje dodatkowe funkcje, jak wysyłanie pozycji za pomocą komendy SMS, nagrywanie dźwięku lub podsłuch na żywo, kwota jaką

należy zasilać kartę może się zwiększyć, dlatego zalecamy obserwowanie na bieżąco środków na aplikacji PLAY24.

Doładowania można wykonać na stronie: https://www.doladowania.payu.pl

4. Urządzenie zakupione bez karty SIM

W przypadku gdy lokalizator zostanie zakupiony razem z kartą od nas w komplecie prosimy pominąć ten punkt!

Aby cała operacja skonfigurowania urządzenia powiodła się, należy zakupić kartę SIM. Bardzo ważne jest aby zakupiona karta działała na sieci 2G, w innym przypadku lokalizator nie będzie odpisywał na wiadomości SMS, lub nie pokaże swojej pozycji na aplikacji.

Polecamy skorzystanie z karty:

- PLAY TARYFA ODNOWA (+ 1GB INTERNETU + 100 SMS)
- ORANGE FREE (+ ELASTYCZNY PAKIET INTERNETU 1GB + ROK WAŻNOŚCI KONTA)
- VIRGIN MOBILE (+ PAKIET MINI 3)

GPS prawidłową pozycję Abv lokalizator pokazywał aplikacji, na konieczna jest konfiguracja tzw. parametru "APN". Wykonuje się to za pomocą komendy SMS którą wysyła się na numer telefonu karty SIM która jest w urządzeniu.

Gdy posiadają już Państwo odpowiednią kartę z wykupionymi pakietami Internetu, prosimy umieścić ją w odpowiedni sposób w lokalizatorze GPS a następnie go uruchomić, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

5. PRZED PODŁĄCZENIEM

UWAGA!

Przed umieszczeniem w docelowej pozycji warto podłączyć urządzenie do zasilania i wystawić na otwarte niebo, tak, aby moduł GPS uzyskał sygnał z satelity i wskazał pierwszą pozycję na aplikacji, dopiero wtedy można przystąpić do docelowego montażu. Warto mieć na uwadze że lokalizator nie może być schowany za głęboko pod deską rozdzielczą, wygłuszeniem drzwi bocznych, w metalowych obudowach, czy też w bagażniku, ponieważ będzie tam słaby zasięg i pozycja zostanie przekłamana lub nie będzie aktualizować się w ogóle.

Jeżeli lokalizator ma zostać umieszczony pod pojazdem zalecamy dodatkowe zabezpieczenie urządzenia woreczkiem strunowym lub folią oraz opaską mechaniczną.

Proszę pamiętać że w sytuacji montażu zewnętrznego urządzenie jest narażone na warunki atmosferyczne, a klasa wodoodporności IP65 nie gwarantuje 100% szczelności, dlatego prosimy dodatkowo zabezpieczać lokalizatory!

Lokalizator MK02



Umieszczoną w slocie kartę należy wcisnąć do urządzenia do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Następnie lokalizator można podłączyć do zasilania.

Schemat poniżej:



Lokalizator MK67

Po umieszczeniu karty w lokalizatorze należy podłączyć go do zasilania zgodnie z poniższym schematem:





Lokalizator MK20A/B/C

przed włożeniem karty naładuj urządzenie



Umieszczoną w slocie kartę należy wcisnąć do urządzenia do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Po umieszczeniu karty w lokalizatorze należy go uruchomić naciskając przycisk zasilania On/Off, diody zaczną migać lub świecić.

Lokalizator MK07A

- przed włożeniem karty naładuj urządzenie



Umieszczoną w slocie kartę należy wcisnąć do urządzenia do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Po umieszczeniu karty w lokalizatorze diody zaczną migać lub świecić.

Lokalizator MK08



Umieszczoną w slocie kartę należy wcisnąć do urządzenia do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Następnie proszę podłączyć lokalizator do OBD.

Jak zainstalować: To urządzenie typu "plug and play", podłącz go do złącza OBD i gotowe.



Jak znaleźć złącze OBD w samochodzie: Jest 6 miejsc, gdzie możesz znaleźć złącze (w większości samochodów to 1 miejsce):



Lokalizator MK23



Umieszczoną w slocie kartę należy wcisnąć do urządzenia do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Następnie lokalizator można podłączyć do zasilania. Schemat poniżej:



Lokalizator MK76

- przed włożeniem karty naładuj urządzenie



Umieszczoną w slocie kartę należy wcisnąć do urządzenia do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Po umieszczeniu karty w lokalizatorze należy go uruchomić przesuwając włącznik On/Off, diody zaczną migać lub świecić.

Lokalizator MK50

- przed włożeniem karty naładuj urządzenie



Umieszczoną w slocie kartę należy wcisnąć do urządzenia do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Po umieszczeniu karty w lokalizatorze diody zaczną migać lub świecić.

Lokalizator MK01



Umieszczoną w slocie kartę należy wcisnąć do urządzenia do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Po umieszczeniu karty w lokalizatorze należy go uruchomić przesuwając włącznik On/Off, diody zaczną migać lub świecić, następnie lokalizator można podłączyć do zasilania.

Lokalizator dla zwierzaka MK032

- przed włożeniem karty naładuj urządzenie



Aby włożyć kartę należy odkręcić śrubkę mocującą zaślepkę od slotu karty SIM.

Następnie blaszkę trzymającą kartę należy przesunąć w lewo i ją odchylić. Po umieszczeniu karty tak jak na przedstawionym zdjęciu blaszkę trzeba ponownie zablokować.

Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk



Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk do zaświecenia się diód LED.

6. KONFIGURACJA – komendy SMS APN.

W przypadku gdy lokalizator zostanie zakupiony razem z kartą od nas w komplecie prosimy pominąć ten punkt!

Gdy karta działająca na sieci 2G została już włożona do odpowiedniego slotu, lokalizator został podłączony do zasilania, lub uruchomiony (urządzenia z baterią), można przystąpić do konfiguracji SMS. W tym celu wybieramy numer telefonu karty SIM która jest zamontowana w lokalizatorze GPS i wysyłamy komendę smsem o treści: **CXZT**

SMS-ujesz/MMS-ujesz z: Numer Karty Sim					
		Cxzt			
C032_M0 _202211 IP: <u>A.GPS</u> <u>APN:inte</u> HEART:0 8	C25_XM_808_V_1_(23 ID: <u>19175108842</u> 385.COM 7700 BAT 9rnet MODE:N UP: 9 GPS:0-0,GSM:16-6	2 2 100% 30-180 ICCID:			
09:44					
+ 6	Wiadomość tek.	😧 🌵			

Lokalizator GPS po około minucie powinien odpisać na wysłaną komendę SMS.

W wiadomości otrzymanej od lokalizatora możemy sprawdzić jaki jest aktualny parametr APN urządzenia, w tym przypadku jest to internet.

Dla kart SIM: PLAY, T-MOBILE, VIRGIN-MOBILE parametr APN to "internet", czyli taki jaki jest ustawiony domyślnie w lokalizatorze, więc nie trzeba wysyłać komend konfiguracyjnych SMS.

Dla kart SIM: ORANGE parametr APN to "internet-internet-internet", więc konieczne będzie wysłanie dodatkowych konfiguracyjnych komend sms:

🔶 N Numer Karty 🗅 🗞 ᠄
APN,123456,INTERNET
SET APN OK
APNUSER,123456,INTERNET
SET APNUSER OK
APNPASSWD,123456,INTERNET
SET APNPASS OK
СХΖТ
C032_MC25_XM_808_V_1_0 _20221123 ID: <u>19175108842</u> IP: <u>A.GPS85.COM</u> 7700 BAT:100% <u>APN:INTERNET-INTERNET-INTERNET</u> MODE:N UP:30-180 HEART:0 GPS:1-5,
🕀 🗗 Wiadomość tekst 😳 🌵

Dla kart SIM: PLUS, PLUSH parametr APN to "plus", więc konieczne będzie wysłanie dodatkowych konfiguracyjnych komend sms:

← N Numer Karty 🗅 🗞 ᠄
10:11
SMS-ujesz/MMS-ujesz z: Numer Karty Sim
APN, <u>123456</u> ,PLUS
SET APN OK
СХХТ
C032_MC25_XM_808_V_1_0_202211 23 ID: <u>19175108842</u> IP:A.GPS85.COM 7700 BAT:99% APN:PLUS- MODE:N UP:30-180 HEART:0 GPS:1-7,GSM: 24-6 ICCID: <u>894806</u>
10500689101078,GPSPYMIL:40 SUODIAN:1
🕂 🕞 Wiadomość tekst 🙂 🌷

funkcje oraz kome	ndy SMS	ADMIN,123456,530994
		SET OK
		12
Jak dodać numer telefonu właście junkcje podsłuchu na żywo?	ciela oraz uruchomić	SET OK
dostępne tylko dla lokalizatorów	<mark>z mikrofonem)</mark>	
Aby uruchomić podsłuch na ż ustawienie numeru telefonu właścic oędzie możliwy podsłuch.	zywo, konieczne będzie iela, i tylko z tego numeru	SET OK ALARM http://maps.google.com/maps?q= +50.58333+21.68333 T:2023/06/27
N tym celu należy wysłać komendę	sms:	<u>10:49</u> ID: <u>19175108842</u> STATE:SHAKE Fix:V Speed:0KM/H Bat:100%
ADMIN,123456,XXXXXXXXX		
w miejsce X wpisać numer właścici	ela).	
Gdy urządzenie odpisze, będzie mo elefonu karty SIM. która iest w lokal	ożna zadzwonić na numer lizatorze.	50°34'60.0"N 21°40'60.0"E maps.google.com
		10:49
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne bedzie	w postaci powiadomienia s	SMS lub połączenia?
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms:	w postaci powiadomienia S ← Numer Karty □ % :	SMS lub połączenia?
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXXX	w postaci powiadomienia S ← N Numer Karty □	E Lączenia? Lączenie Numer Karty Sin
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXXX (w miejsce X wpisać numer właściciela).	← Numer Karty □	EMS lub połączenia? Lączenie Numer Karty Sin Polska
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXX (w miejsce X wpisać numer właściciela). Kolejną komendą będzie	W postaci powiadomienia S	EMS lub połączenia? Łączenie Numer Karty Sin Polska
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXX (w miejsce X wpisać numer właściciela). Kolejną komendą będzie 125#	← Numer Karty □ &	EMS lub połączenia? Łączenie Numer Karty Sin Polska
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXX (w miejsce X wpisać numer właściciela). Kolejną komendą będzie 125# (alarm SMS)	K postaci powiadomienia s	SMS lub połączenia? Lączenie Numer Karty Sin Polska
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXX (w miejsce X wpisać numer właściciela). Kolejną komendą będzie 125# (alarm SMS)	K postaci powiadomienia s	EMS lub połączenia? Lączenie Numer Karty Sin Polska Polska Lączenie (Construction) Polska Polska Polska Lączenie (Construction) Polska
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXX (w miejsce X wpisać numer właściciela). Kolejną komendą będzie 125# (alarm SMS) lub	K postaci powiadomienia s K Numer Karty D S	SMS lub połączenia? Lączenie Numer Karty Sin Polska Upołączenie Pol. wideo Jabra Evol
Analogicznie jak w przypadku oodsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXX (w miejsce X wpisać numer właściciela). Kolejną komendą będzie 125# (alarm SMS) ub 122# (połączenie)	Kr postaci powiadomienia s Kr powiadomie	SMS lub połączenia? Lączenie Numer Karty Sin Polska Polska Dodaj połączenie Pol. wideo Jabra Evol Odaji połączenie Wył. mikrofon
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXX (w miejsce X wpisać numer właściciela). Kolejną komendą będzie 125# (alarm SMS) lub 122# (połączenie) Ostatnia komenda to	★ POSTACI POWIADOMIENIA S ← N Numer Karty □	SMS lub połączenia? Lączenie Numer Karty Sin Polska Polska Lączenie Polska Polska Lączenie Lączenie Polska Lączenie Lączenie Polska Lączenie Lączenie Polska Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie Lączenie
Analogicznie jak w przypadku podsłuchu konieczne będzie dodanie numeru telefonu właściciela komendą sms: ADMIN,123456,XXXXXXXXX (w miejsce X wpisać numer właściciela). Kolejną komendą będzie 125# (alarm SMS) lub 122# (połączenie) Ostatnia komenda to SF	★ DOSTACI DOWIADOMIENIA S ← N Numer Karty □	SMS lub połączenia? Lączenie Numer Karty Sin Polska U Dodaj połączenie Poł. wideo Jabra Evol Odaj połączenie Wył. mikrofon Kławiat

_

8. APLIKACJA

Aplikację do śledzenia naszych lokalizatorów GPS można znaleźć i pobrać w sklepie pod nazwą: "**GPS.MKING**"

LINK DO APLIKACJI ANDROID:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fw.gps.MKING



LINK DO APLIKACJI IOS: https://apps.apple.com/pl/app/gps-mking/id6449456084





Logujemy się do lokalizatora GPS za pomocą zakładki "ID urządzenia" wpisując numer ID urządzenia, który został naklejony na opakowaniu oraz urządzeniu.

Hasło dla każdego urządzenia jest domyślne: 123456

Utwórz konto Konto Demo

FUNKCJE APLIKACJI



Lp.	Opis
1	Tryb widoku map Google ogólny / satelitarny
2	Link z lokalizacją do map Google
3	Udostępnianie lokalizacji
4	Odświeżenie aplikacji
5	Lokalizacja pojazdu
6	Lokalizacja telefonu (jeżeli jest włączony GPS w telefonie)
7	Lokalizacja pojazdu oraz telefonu względem siebie

HISTORIA TRASY

Aby sprawdzić historię trasy należy wejść w zakładkę "**Historia**", w aplikacji, wybrać zakres dat (1), i nacisnąć "**PLAY**" (2).



GEOSTREFA

Aby ustawić strefę o której przekroczeniu lokalizator będzie nas informował, należy wejść w zakładkę "**Geo-strefa**" w aplikacji, wybrać rodzaj strefy (okrąg lub wielokąt), następnie można zmienić położenie okręgu i jego promień, lub w przypadku wielokątu ustawić wierzchołki strefy naciskając poszczególne punkty na mapie.



KOMENDY

Aby wydać lokalizatorowi instrukcje w jaki sposób ma działać lub jakie polecenia ma wykonać, należy wejść w zakładkę "**Komendy**".

<	Komendy	(↓)	<	Komendy	[√
•	Uzbrój działanie alarmów	>	C	tryb oszczędzania energii	>
•	Rozbrój działanie alarmów	>		Czułość wibracji	>
	Wprowadź numer administratora	>	SOS	Alarm SOS	>
D	Ustaw numer SOS	>		tryb monitorowania	>
1	Ustaw częstotliwość odświeżania	>	••••	Restart urządzenia	>
C	Wybudzenie po wykryciu ruchu	>	CZ	Ustaw strefę czasową	>
CZ	tryb oszczędzania energii	>	0	Ustaw podsłuch	>
	Czułość wibracji	>	0	Ustaw tryb lokalizowania	>
SOS	Alarm SOS	>	١	Przywróć ustawienia fabryczne	>
	tryb monitorowania	>	P	Zmień hasło	>

INFORMACJE O URZĄDZENIU

Informacje o urządzeniu możemy zmienić w zakładce "Więcej" > "Szczegóły".

Szczegóły				
\bigtriangledown	Ikona urządzenia	8	>	
	Nazwa urządzenia	AD09-98337	>	
	Model urządzenia	AD09		
	ID urządzenia	52498337		
	ICCID	610500699086947		
	Numer karty SIM		> (
¢	Ostatnia pozycja	2023-06-30 11:08	>	
	Data aktywacji	2023-05-25 17:03		
Ħ	Data wygaśnięcia	2024-05-24		
<u>:</u> /	Nr tablicy rejestracyjnej		>	
*	Nazwa kierowcy		>	
S	Numer kontaktowy		>	

RAPORTY O PRZEBIEGU I PARKINGACH

Raporty o przebiegu i parkingach możemy uzyskać w zakładce "Więcej" > "Raporty".

K Raport o p	barkowaniu	<	Raport o pr	zebiegu	
🖻 Urządzenie	AD09-98337 >	U	rządzenie	AD09-98337 >	
Czas rozpoczęcia 2023/06/28 >		Czas rozpoczęcia		2023/06/28 >	
Czas zakończenia 2023/06/28 >		Czas zakończenia 2023/06/28		2023/06/28 >	
Szukaj			Szuka	aj	
 2023-06-28 00:54 2023-06-28 01:09 	Czas trwania: 15minuta	¥	2023-06-28 00:54 Sandomierz County, Swietokrzyskie		
Długość geograficzna geograficzna:50.5292	:21.588484 Szerokość 92	1	2023-06-28 01:09	Przebieg: 13,84km Czas poruszania: 15minu ta	
 2023-06-28 01:12 2023-06-28 06:53 	Czas trwania: 5Godzina42m inuta		6 Aleja Warszawska, Tarnobrzeg, Podkarpackie Voivodeship, Poland	Lu Lu	
Długość geograficzna geograficzna:50.5899	:21.694812 Szerokość 39	▼ 2023-06-28 01:09			
 2023-06-28 07:09 2023-06-28 08:58 	Czas trwania: 1Godzina49m inuta		6 Aleja Warszawska, Tarnobrzeg, Podkarpackie Voivodeship, Poland	Przebieg: 6,26km Czas poruszania: 1Godzi	
Długość geograficzna geograficzna:50.5899	:21.694812 Szerokość 39	2023-06-28 03:06 1/5 Aleja Niepodległości	na57mi nuta		
2023-06-28 15:212023-06-29 01:10	Czas trwania: 9Godzina49m inuta		Podkarpackie Voivodeship, Poland		

ALARMY

Alarmy i ich historię możemy sprawdzić w zakładce "Więcej" > "Alarmy".

<	Alarmy	Ð
AD09-98337 Wyjazd ze strefy(44	ł)	2023/06/30 07:08
AD09-98337 Przemieszczenie		2023/06/30 07:08
AD09-98337 Alarm wibracyjny		2023/06/30 07:07
AD09-98337 Wjazd do strefy(44))	2023/06/29 16:38
AD09-98337 Przemieszczenie		2023/06/29 16:27
AD09-98337 Alarm wibracyjny		2023/06/29 16:27

Jeżeli aplikacja nie wysyła alarmów konieczne będzie sprawdzenie ustawień w zakładce "**Więcej**" > "**Profil**" > "**Ustawienia Alertów**". oraz w ustawieniach systemu telefonu, czy aplikacja posiada uprawnienia do wysyłania powiadomień.

<	Ustawienia alertów	
Ustawie	enia alertów	
Zezw	ól na powiadomienia	
Powia	adomienie z dźwiękiem	
Powia	adomienie z wibracjami	

FUNKCJA ZNAJDŹ ZWIERZAKA (dostępna tylko dla urządzeń model MK032)

Gdy zwierzak jest trudny do zlokalizowania, można uruchomić sygnał świetlny oraz dźwiękowy, aby ułatwić jego szybsze odnalezienie. Aby tego dokonać, należy przejść do zakładki "Więcej" > "Znajdź zwierzaka" i tam włączyć odpowiednią funkcję: "Światła LED" lub/i "Ustawienia dźwięku".



UTWORZENIE KONTA – obsługa wielu urządzeń

Za pomocą aplikacji "**MKING GPS**" możemy utworzyć konto do zarządzania z poziomu 1 konta wieloma zakupionymi u nas urządzeniami.

Usługa utworzenia konta jest <mark>płatna jednorazowo 99 zł brutto</mark>. Po zakupie możemy dodać nieskończoną ilość urządzeń działających na aplikacji **MKING.GPS**

Aby założyć konto do obsługi większej ilości lokalizatorów, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- W aplikacji MKING.GPS naciśnij przycisk "Utwórz konto", a następnie podaj swój adres email, którym w późniejszym czasie będziesz się logował na swoje konto,
- Naciśnij "Pobierz kod weryfikacyjny" otrzymasz kod weryfikacyjny na podany adres e-mail,
- 3) Wpisz kod oraz hasło i naciśnij "Prześlij",

	< Utwórz konto 🖓	
GPS.MKING	 jabap34571@avidapro.com 946467 Pobierz kod weryfikacyjny 	
ID urządzenia Nazwa użytkownika	>	
Nazwa użytkownika	> 	
Hasło >rr	Prześlij	
Zaloguj się	Usługa utworzenia konta jest płatna. Koszt utworzenia konta to 99 zł brutto. Po wykupieniu tej usługi otrzymujesz możliwość utworzenia konta, dodawania zakupionych u nas urządzeń, monitorowania ich i zarządzania nimi za pomocą jednego konta.	
Zapamiętaj dane logowania Zapomniałem hasła V1.0.6		
Utwórz konto Konto Demo		

4) Opłać zakup usługi utworzenia konta (podaj adres e-mail celem otrzymania potwierdzenia płatności),

Płatności można dokonać za pomocą kodu BLIK lub Karty płatniczej.

MKING.PL	MKING.PL		
Opłata za założenie konta na platformie gps.mking.pl 99,00 zł	Opłata za założenie konta na platformie gps.mking.pl 99,00 zł		
E-mail	E-mail		
jabap34571@avidapro.com	jabap34571@avidapro.com		
Metoda płatności	Metoda płatności		
BLIK Ta	BLIK		
Kod BLIK ③	Informacje o karcie		
123 456	4242 4242 4242 4242 VISA		
	12 / 26 000 💷		
Zapłać 🔒	lmię i nazwisko na karcie		

5) Po dokonaniu opłaty, wybierz zakładkę "**Nazwa użytkownika**" wpisz te same dane, co podczas tworzenia konta tj. **adres mailowy** oraz **hasło** i dodaj pierwszy lokalizator,

	<	Dodaj urządzenie	
GPS.MKING	Pojazd 1		
	191751088	ID LOKALIZATORA	8
ID urządzenia Nazwa użytkownika	123456	HASŁO (DOMYŚLNE 123456)	
jabap34571@avidapro.com		Dodaj	
Zaloguj się			
Zapamiętaj dane logowania Zapomniałem hasła			
Zaloguj się Zapamiętaj dane logowania Zapomniałem hasła V1.0.6			

6) Kolejne lokalizatory można dodać wchodząc w zakładkę "Lista" i naciskając "+" w lewym górnym rogu.





9. STRONA INTERNETOWA

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ:

gps.mking.pl



Logujemy się do lokalizatora GPS za pomocą zakładka "**ID urządzenia"**, wpisując **numer ID** który został naklejony na opakowaniu oraz urządzeniu.

Hasło dla każdego urządzenia jest domyślne: 123456



FUNKCJE STRONY INTERNETOWEJ

	2 Monitorowanie Statystyki	G	Witaj AD09-08842 2 [Zmień hasło Wyjście
Obecne miejsce ->Monitorowanie		<u>_</u>	
Wszystko (1) Włączony (1) Wyłączony (0)	AD09-08842:6 Aleja Warszawska, Tarnobrzeg, Podkarpackie Voivodeship, Poland	Google Ma	ap 🗸 🗌 Zablokuj 🗹 Nazwa urzadzenia
AD09-08842 Potioj Att. Pozycja Odtwarzanie więcej v 1	Visioner procession in the second sec	Advise Virgini Lippia Klainegad K	tine denar denar de la denar d

Lp.	Opis
1	Panel obsługi lokalizatorów
2	Monitorowanie położenia lokalizatora w czasie rzeczywistym
3	Statystyki lokalizatora
4	Wybór mapy (Google/Baidu/OpenStreetMap)
5	Widok ogólny / satelitarny
6	Zmiana hasła
7	Parametry lokalizatora w czasie rzeczywistym
8	Szczegóły lokalizatorów
9	Przegląd alarmów

STATYSTYKI

Centrum statystyk zapewnia raporty z urządzenia w czasie rzeczywistym, wystarczy wybrać odpowiednią statystykę (1), wyznaczyć zakres dat (2), i nacisnąć szukaj (3).

🔮 GPS.MI	KING	Monitorowanie Statystyki	
Obecne miejsce ->\$	Statystyki		
Statystyki urząc	lzeń	Szczegóły przemieszczeń	
Przemieszczenia	Dystans	Od : 2023-06-27 00:00 🛗 Do : 2023-06-28 00:00 🛗 Szukaj	ksportuj do
Szczegóły parkingów	Przekroczenia prędkości	Numer A Nazwa	Dystans
Raporty wyłączeń		1 AD09-08842	1.84
Raport temperatury	Raport wilgotności		
Statystyki alarmów		Θ	
Alarmy	Statystyki alarmów		
Szczegóły alarmu	Geo strefa		

INFORMACJE O URZĄDZENIU

Aby sprawdzić lub zmienić informacje o lokalizatorze należy w zakładce monitorowanie, w panelu obsługi lokalizatorów, lub parametrach lokalizatora w czasie rzeczywistym wybrać funkcję "**Informacje**".



HISTORIA TRASY

Aby sprawdzić historię trasy należy w zakładce monitorowanie, w panelu obsługi lokalizatorów, lub parametrach lokalizatora w czasie rzeczywistym wybrać funkcję "**Odtwarzanie**".



Nastąpi przeniesienie do nowej zakładki w której należy wybrać zakres dat (1), i nacisnąć "**Odtwórz**" (2). Dodatkowo można pobrać trasę w formacie **.xls** naciskając w prawym górnym rogu "**Pobierz**" (3).



GEOSTREFA

Aby ustalić geostrefę należy w zakładce monitorowanie, w panelu obsługi lokalizatorów wybrać opcję "**więcej**" a następnie "**Geo-strefa**".



Nastąpi przeniesienie do nowej zakładki w której należy wybrać funkcję "**dodaj**", a następnie ustawić strefę w odpowiedniej pozycji (1), zmienić jego promień (2), dodać nazwę (3) i zapisać (4).



GEOSTREFA WIELOKĄT

Aby ustalić geostrefę należy w zakładce monitorowanie, w panelu obsługi lokalizatorów wybrać opcję "**więcej**" a następnie "**Geo-strefa wielokąt**".



Nastąpi przeniesienie do nowej zakładki w której należy wybrać funkcję "**dodaj**", a następnie ustawić strefę w odpowiedniej pozycji pojedynczymi kliknięciami kursora na mapie.



10. LISTA KOMEND SMS

KOWENDA	ODPOWIEDZ	INFORMACJA O POLECENIU
password,123456,666888	password ok	Zmiana hasła do wysyłania komend SMS 123456 > 666888
125#	ок	Uruchomienie alarmu SMS w momencie wykrycia wstrząsu przez lokalizator GPS
126#	ок	Wyłączenie alarmu SMS w momencie wykrycia wstrząsu przez lokalizator GPS
122#	ок	Uruchomienie alarmu dzwonienia w momencie wykrycia wstrząsu przez lokalizator GPS
121#	ок	Wyłączenie alarmu dzwonienia w momencie wykrycia wstrząsu przez lokalizator GPS
vibtime,123456,n	ОК	Ustawianie czasu ile ma trwać wstrząs aby urządzenie go uznało jako alarm. Tzw. Czułość wstrząsu. 1-15 sekund, N (0 ~15), 0 oznacza wyłączenie alarmu standardowy czas 3 sekundy, alarm wstrząsowy trwa przez 3 sekundy.
261#	ОК	Uruchomienie alarmu SMS o niskim stanie baterii
260#	ОК	Wyłączenie alarmu SMS o niskim stanie baterii
251#	ОК	Uruchomienie alarmu połączenia o niskim stanie baterii
250#	ОК	Wyłączenie alarmu połączenia o niskim stanie baterii
G1234		Współrzędne lokalizacji z linkiem do Google Maps
SF	SF OK	Uzbrojenie alarmów – włączenie ich w stan czuwania
CF	CF OK	Rozbrojenie alarmów - wyłączenie ich w stan czuwania
CQGPS	GPS reset OK!	Restart modułu GPS
CQ	system reset OK!	Restart urządzenia
FORMAT	OK	Przywrócenie ustawień fabrycznych
apn,123456,internet	apn ok	Ustawienie APN:internet

apnuser,123456,internet	apnuser ok	Ustawienie APN użytkownika:internet
apnpasswd,123456,internet	apnpasswd ok	Ustawienie APN hasła:internet
IP a.gps85.com 7700	set IP OK	Zmiana IP oraz PORTU
CXZT		Informacje o urządzeniu
FREQ,123456,30	ок	Ustawienie czasu wysyłania pozycji gdy urządzenie jest w ruchu
STATIC,123456,60	ок	Ustawienie czasu wysyłania pozycji gdy urządzenie jest w postoju
sleep,123456,10	ок	Tryb uśpienia, 10 oznacza minuty, po 10 minutach postoju, urządzenie nie wysyła żadnych danych, 0 wyłącza tryb uśpienia. Tryb uśpienia jest wzbudzany w momencie wstrząsu/ruchu/sms/dzwonienia
zone,123456,e02	ОК	Zmiana strefy czasowej lokalizatora
109#	ок	Zmiana języka oprogramowania na Angielski
soudswitch,123456,1	OK	Włącz alarm dźwiękowy
soudswitch,123456,0	OK	Wyłącz alarm dźwiękowy
DY	CUT OIL OK	SMS odcina przekaźnik - paliwo Uwaga: W celu zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, komenda działa w momencie, gdy pojazd stoi lub gdy prędkość pojazdu jest mniejsza niż 20 km / h, gdy pojazd jest w ruchu.
КҮ	RESUME OIL OK	SMS wznawia działanie przekaźnika – paliwa
ACCLOCK,123456,1	ок	Uruchomienie automatycznego uzbrajania lokalizatora w momencie wyłączenia stacyjki
ACCLOCK,123456,1	ОК	Wyłączenie automatycznego uzbrajania lokalizatora w momencie wyłączenia stacyjki
ACCLT,123456,3	ОК	Ustalenie po jakim czasie lokalizator automatycznie się uzbroi po wyłączeniu stacyjki (domyślnie 3 minuty)