Instrukcja obsługi

Kamera IP

IMILAB CMSXJ17A



Spis treści

Wstęp	3
Specyfikacja urządzenia	3
Najważniejsze funkcje	3
Dane techniczne	4
Budowa urządzenia	5
Rozpoczęcie pracy	6
Opcje połączenia z kamerą	6
Wymagania	6
Podłączenie kamery	6
Obsługa aplikacji mobilnej	7
Instalacja aplikacji mobilnej	7
Pierwsze uruchomienie aplikacji	7
Rejestracja i logowanie	8
Dodawanie kamery do konta	11
Główny widok aplikacji	12
Nagrywanie wideo	13
Odtwarzanie wideo	14
Oś czasu	14
Menedżer plików	14
Detekcja ruchu	15
Dziennik zdarzeń	16
Funkcje głosowe	16
Szybkie przechwytywanie	16
Dostęp zdalny	17
Resetowanie kamery	
Gwarancja/reklamacje	
Serwis	19
Postanowienia gwarancyjne	20

Wstęp

Dziękujemy za zakup zaawansowanej technologicznie kamery IP IMILAB CMSXJ17A. Kamera przeznaczona jest do monitoringu wewnętrznego, oferując funkcję nagrywania na kartę pamięci, funkcję detekcji ruchu wraz z powiadamianiem użytkownika o alarmie, dwustronną komunikację głosową oraz zdalny podgląd na żywo i dostęp do nagranych plików.

Kamera wymaga połączenia z ruterem Wi-Fi. Urządzenie umożliwia udostępnianie strumienia wideo przez internet, co pozwala na zdalny podgląd na żywo.

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery zapoznaj się z instrukcją!

Specyfikacja urządzenia

Najważniejsze funkcje

- Rozdzielczość wideo 1080p,
- Dedykowana aplikacja mobilna,
- Funkcja wykrywania ruchu oraz alarmowania,
- Podświetlanie diodami podczerwieni,
- Dwustronna komunikacja głosowa,

- Nagrywanie na kartę microSD: ciągłe, po detekcji ruchu lub czasowe,
- Nagrywanie w pętli,
- Obsługa kart pamięci do 128 GB.

Dane techniczne

Maksymalna rozdzielczość	1920×1080p
Ogniskowa	3.9mm
Kąt widzenia	100.4°
Moc maksymalna	15dBm
Zakres częstotliwości	2412-2472 MHz
Kodowanie wideo	H.265
Obsługa kart pamięci	microSD, maks. 64 GB
Zakres temperatur pracy	-10°C do 40°C
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Zasilanie	DC 5V 2A
Wymagania systemowe	Android 4.4, iOS 8.0
Wymiary	101×62×62 mm
Waga	64.8g

Budowa urządzenia



1	Dioda LED statusu	4	Port l
2	Diody IR	5	Gniaz
3	Obiektyw	6	Przyc

- JSB
- do karty SD
- Przycisk RESET 6

Rozpoczęcie pracy

Opcje połączenia z kamerą

Kamerę obsługiwać (uzyskać podgląd, dostęp do ustawień) można za pomocą aplikacji mobilnej Xiaomi Home.

Wymagania

Do prawidłowego korzystania z kamery wymagany jest ruter Wi-Fi 2.4 GHz oraz urządzenie mobilne (smartfon/tablet) z systemem Android lub iOS.

Podłączenie kamery

Pracę z kamerą należy rozpocząć od:

- 1. Podłączenia zasilania do kamery (należy użyć zestawowego zasilacza),
- 2. Instalacji aplikacji

W późniejszych krokach będzie możliwe ustanowienie połączenia bezprzewodowego (Wi-Fi) z ruterem.

Aby kamera mogła nagrywać materiał wideo, należy umieścić w gnieździe kartę pamięci microSD.

Obsługa aplikacji mobilnej

Instalacja aplikacji mobilnej

Nazwa aplikacji mobilnej to Xiaomi Home.

Aby zainstalować aplikację, znajdź ją w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub w App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Istnieje możliwość szybkiego przejścia do pobierania aplikacji skanując odpowiedni kod QR:



Pierwsze uruchomienie aplikacji

Aplikacja po pierwszym uruchomieniu zapyta o konieczne zezwolenia. Należy zaakceptować prośby o zezwolenia aplikacji w celu jej poprawnego działania.

Rejestracja i logowanie

Do korzystania z aplikacji wymagane jest utworzenie konta. W tym celu, dotknij link *Zarejestruj się*, bądź użyj swojego konta Facebook i dotknij przycisk *Continue with Facebook* (pomiń wtedy dalsze kroki rejestracji).

Uwaga: użytkownicy telefonów Xiaomi z aktywnym kontem Mi zostaną zalogowani na konto automatycznie i również mogą pominąć procedurę rejestracji.



8

Następnie, w kolejnym ekranie wybierz region oraz wprowadź adres e-mail. Jeśli została wyświetlona chińska wersja strony, wybierz wersję angielską (*English* u dołu ekranu). Zaznacz wymaganą zgodę, a następnie kliknij przycisk *Create Mi Account*.



Następnie należy ustawić hasło dla konta. Wpisz je dwukrotnie w celu potwierdzenia, a następnie przepisz kod z obrazka i potwierdź przez Submit.

\checkmark	Mi Account - Sign up			
	Create Mi Account			
Using the register I	e email wwwluxurygoodspl@gmail.com to Vi Account			
Enter p	bassword			
Re-ent	ter password			
Passwor both num Enter o	d must be 8-16 characters and include hbers and letters code			
	Submit			
	Back			
Engli	ish FAQ Privacy Policy			

Po zatwierdzeniu, na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający. Sprawdź skrzynkę (również folder SPAM) i kliknij w link potwierdzający. Dopiero wtedy będzie można zalogować się na utworzone konto.

Dodawanie kamery do konta

Uruchom aplikację i zaloguj się na stworzone konto.

Aby dodać kamerę do konta:

- 1. Podłącz kamerę do zasilania i uruchom aplikację Xiaomi Home, następnie zaloguj się na konto.
- 2. Dotknij przycisk Dodaj urządzenie.
- 3. Jako urządzenie wybierz IMI 1080p Home Security Camera
- Upewnij się, że kamera odtwarza komunikat głosowy Waiting for connection (oczekiwanie na połączenie) oraz żółta dioda szybko miga. Jeśli komunikat nie jest odtwarzany, zresetuj kamerę przyciskiem RESET.
- 5. Zaznacz pole Poczekaj, aż usłyszysz komunikat głosowy i dotknij Następny.
- Upewnij się, że smartfon podłączony jest do sieci Wi-Fi, z którą ma łączyć się kamera. Jeśli nie, dotknij *Połącz z innym ruterem* i wybierz sieć. Dotknij nazwę sieci i wprowadź hasło, następnie zatwierdź.
- 7. Na ekranie pojawi się kod QR. Zwiększ jasność ekranu w telefonie i zbliż kod QR na około 15cm od obiektywu kamery (kamera musi zeskanować kod QR).
- Kamera zeskanuje kod, odtworzy komunikat głosowy, dioda LED zacznie migać, a następnie zaświeci się na niebiesko. Kamera została pomyślnie dodana do aplikacji.

Główny widok aplikacji

Po dodaniu kamery, zostanie wyświetlony podgląd na żywo:





Objaśnienie ikon:

1	Odtwarzaj/zatrzymaj podgląd	7	Widok osi czasu
2	Odtwarzaj dźwięk z kamery	8	Ustawienia alarmu
3	Wyświetl miniaturę	9	Wykonaj zdjęcie w pamięci lok.
4	Wybór jakości	10	Nadawanie dźwięku do kamery
5	Widok pełnoekranowy	11	Nagrywanie w pamięci lokalnej
6	Więcej opcji	12	Przeglądarka plików



Uwaga:

Nagrania oraz zdjęcia wykonane kontrolkami podczas ekranu podglądu nie zapisują się na karcie pamięci kamery, lecz w pamięci telefonu i dostępne są w zakładce *Gallery* (12).

Nagrywanie wideo

Po umieszczeniu w gnieździe karty pamięci, kamera będzie mieć możliwość nagrywania na kartę pamięci.

Istnieją 3 opcje nagrywania:

- zapis ciągły kamera nagrywa non-stop, po zapełnieniu karty zaczyna nadpisywać najstarsze nagrania,
- zapis po detekcji ruchu kamera nagrywa materiał po wykryciu ruchu (wymaga włączenia funkcji detekcji ruchu – patrz dział Detekcja ruchu),
- zapis wyłączony.

Aby uruchomić odpowiedni tryb nagrywania przejdź do ustawień nagrywania (ikona trzech kropek w prawym górnym rogu → *Storage settings*), a następnie zaznacz opcję *24-hour auto recording*, by włączyć zapis ciągły lub odznacz tę opcję, by włączyć zapis jedynie po detekcji ruchu,

Odtwarzanie wideo

Oś czasu

W celu szybkiego odtworzenia nagranego materiału, podgląd kamery został wyposażony w funkcję osi czasu:

07/04 Cz	zas rzeczywisty			
<)	7:00	 7:30	8:00	>

Obszar zaznaczony na pomarańczowo oznacza przedział czasu, w którym kamera nagrywała. Przesuń kursor w wybrane miejsce, aby odtworzyć materiał.

Menedżer plików

W widoku podglądu kamery, dotknij ikony *Gallery* (12), aby przejść do menedżera plików.

Wybierz miejsce zapisu plików: *SD Card* – pliki zapisane na karcie pamięci lub *Gallery* – pliki zapisane lokalnie za pomocą kontrolek przy ekranie podglądu.

Istnieje możliwość usunięcia, bądź zapisania materiału. W tym celu zaznacz wybrany plik (długo przytrzymaj palcem) i wybierz odpowiednią opcję.

Funkcja zapisania pliku zabezpieczy go na karcie pamięci (będzie chronić przed nadpisaniem).

Detekcja ruchu

Kamera posiada funkcję alarmowania o wykryciu ruchu. Urządzenie może wysyłać powiadomienia push na telefon oraz zapisywać krótkie nagrania w chmurze po wykryciu ruchu.

Aby włączyć detekcję, dotknij opcję Detect (8), dotknij ikonę koła zębatego i



Uwaga:

Wykrywanie ruchu polega na analizie zmiany w przechwytywanym obrazie. Obrót głowicą kamery będzie również wykrywany jako ruch. włącz opcję *Motion activated recording*.

Dostępne opcje to:

Full day detection	Wykrywanie ruchu non-stop	
Timing detection	Harmonogram wykrywania ruchu.	

Aby uzyskać dostęp do większej liczby ustawień, dotknij ikony (6) na ekranie podglądu i wybierz opcję *Detection settings.*

Alarm interval	Minimalny odstęp pomiędzy dwoma alarmami.
Home guard sensitivity	Czułość alarmu: <i>High</i> – wysoka, <i>Low</i> – niska.

Dziennik zdarzeń

Po wykryciu ruchu, kamera zapisze krótkie nagranie w chmurze. Zdarzenia wykrycia ruchu będą widoczne w formie dziennika w zakładce *Detect*



Dotknij miniatury, aby wyświetlić podgląd nagrania.

Dotknij przycisku *History detection*, aby wyświetlić historię nagrań. Karta ta umożliwia usuwanie nagrań.

Funkcje głosowe

Kamera, dzięki wbudowanemu głośnikowi oraz mikrofonowi, umożliwia dwustronną komunikację głosową.

Aby odbierać dźwięk rejestrowany przez mikrofon kamery (lub wyłączyć odbieranie), dotknij ikonę głośnika (2) na ekranie podglądu na żywo.

Aby nadawać dźwięk do kamery, dotknij ikonę słuchawki telefonu (10) na ekranie podglądu i wypowiedz kwestię do mikrofonu urządzenia mobilnego.

Szybkie przechwytywanie

Tryb podglądu na żywo umożliwia szybkie nagranie fragmentu strumienia wideo, bądź wykonanie zrzutu ekranu (zdjęcia) i zapisanie ich w pamięci lokalnej urządzenia mobilnego. Aby wykonać nagranie, dotknij ikonę kamery (11) by rozpocząć nagrywanie, oraz dotknij ponownie, by je zakończyć.

Aby wykonać zdjęcie, dotknij ikony aparatu (9).

Wykonane w ten sposób materiały zostaną zapisane w pamięci lokalnej, dostęp do nich możliwy jest po przejściu do zakładki *Gallery*.



Uwaga:

Funkcja szybkiego przechwytywania podczas podglądu jest oddzielną funkcją od nagrywania wideo na karcie pamięci kamery.

Funkcja szybkiego przechwytywania nie zapisuje materiału na karcie pamięci, lecz w pamięci urządzenia mobilnego.

Dostęp zdalny

Do kamery można uzyskać dostęp zdalnie. Jeśli kamera jest podłączona do rutera z dostępem do internetu oraz została przypisana do konta, zalogowanie się na konto w dowolnym miejscu pozwala na dostęp do kamery. Nie jest konieczna żadna dodatkowa konfiguracja.

<u>Przykładowo</u>: użytkownik podłączył kamerę w domu do rutera i dodał ją do konta w aplikacji. Następnie użytkownik będąc w pracy (i posiadając dostęp do internetu) uruchamia aplikację i loguje się na swoje konto. Kamera ma status online, a użytkownik ma możliwość podglądu obrazu oraz konfiguracji ustawień.

Resetowanie kamery

Jeśli kamera zachowuje się w nieprzewidziany sposób, zawiesiła się bądź nastąpi konieczność przywrócenia ustawień fabrycznych, należy ją zresetować.

W tym celu użyj ostrego narzędzia (spinacza, agrafki itp.) i naciśnij oraz przytrzymaj przycisk RESET przez ok. 15 sekund. Kamera uruchomi się ponownie z domyślnymi ustawieniami.

Gwarancja/reklamacje

Serwis

Data naprawy/pieczątka serwisowa	Opis usterki

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



∕⊷ €€

Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora: sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Dane sprzedawcy/pieczątka firmowa:

Model urządzenia: IMILAB CMSXJ17A

Data sprzedaży:

Nr seryjny urządzenia: