


Z kamer z serii PnP (Plug and Play czyli tzw. „podłącz i używaj”) możemy uzyskać podgląd z całego świata bez wymogu posiadania zewnętrznego (publicznego) adresu IP. Podgląd realizowany jest poprzez serwer pośredniczący.

W Sklepie Play wyszukujemy aplikację *PnPCam*.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=object.pnpcam2.client>




Uruchamiamy program.

Na spodzie kamery oraz opakowaniu znajdziemy kod UID, który umożliwi nam podłączenie się do kamery. Wygląda on tak



Uruchamiamy program

Klikamy *Please tap here to add new camera*



Jeżeli jesteśmy telefonem podłączeni do tego samego punktu dostępu (czyli kamera i telefon są podłączone do jednej sieci) to najlepiej skorzystać z przycisku *Search*. Program odnajdzie kamerę pracującą w sieci lokalnej.

Jeżeli mamy aparat w urządzeniu to możemy z niego skorzystać i odczytać numer – zeskanować kod QR

Add Camera

Name

UID

Password


Add Camera Description

Program automatycznie odczyta kod. Musimy mieć w telefonie zainstalowany jakiś czytnik kodów QR, np. Barcode Scanner (dostępny w Sklepie Play).



- 1 – nazwa kamery
- 2 – kod UID urządzenia
- 3 – skanowanie kodu urządzenia z naklejki
- 4 – automatyczne wyszukiwanie kamery w sieci lokalnej
- 5 – hasło dostępu do kamery
- 6 – zamyka okno i zapisuje zmiany

Jeżeli nie posiadamy programu do odczytu kodu z naklejki musimy przepisać kod.



Jeżeli wszystko jest w porządku powinniśmy uzyskać status: *on line* jak wyżej. Żeby zobaczyć obraz z kamery po prostu ją klikamy.