

Link RTSP: rtsp://<username>:<password>@<address>:<port>/Streaming/Channels/<id>/

<id> to identyfikator strumienia:

XXYY, gdzie XX to nr kanału, a YY nr strumienia (np. Id = 401 oznacza 4-ty kanał rejestratora, strumień nr 1 – główny, 302 oznacza 3 kanał i strumień nr 2 – podstrumień, itd.)

Ważna informacja urządzenie powinno być odpięte od aplikacji Hik-Connect