



Archiwizacja materiału na pendrive

Podłączamy pendrive do wolnego portu USB rejestratora


Logujemy się i wchodzimy do menu



Kolejno *Nagrywanie*




Następnie *Archiwizacja*



Zaznaczamy dysk na który chcemy dokonać kopii i klikamy *backup*





- 1 – typ nagrań do archiwizacji
- 2 – wybór kanału z którego robimy backup
- 3 – początek i koniec czasu nagrania
- 4 – po ustawieniu czasu należy kliknąć *dodaj* i dodać nagranie do listy, przyciskiem *usun* usuwamy
- 5 – bieżąca lista do zarchwizowania
- 6 – wybór formy exportu – format H264 lub bezpośrednio do AVI (najpopularniejszy format)
- 7 – przycisk rozpoczęcia archiwizacji

Czekamy na zakończenie i już możemy obejrzeć nagranie

The screenshot shows a software window titled "backup" with a close button in the top right corner. The window contains the following elements:

- Typ:** A dropdown menu set to "Wszystkie".
- Odcz.:** A dropdown menu.
- Kanał:** A dropdown menu set to "1".
- Początek:** A date and time selector set to "2015 - 04 - 17 09:00:00" with a "Usun" button to its right.
- Koniec:** A date and time selector set to "2015 - 04 - 17 11:17:31" with a "Dodaj" button to its right.
- Table:** A table with 7 columns: "1", "Kanał", "Data", "Początek", "Koniec", "Typ", and "Długość". It contains one row of data.
- Progress Bar:** A progress bar with a white fill and a red border, followed by the text "Pozostały czas: 00:00:05".
- Format:** A label "Kopia zapasowa formacie" followed by a dropdown menu set to "AVI".
- Buttons:** "Zatrzymaj" and "Anuluj" buttons.

1	Kanał	Data	Początek	Koniec	Typ	Długość
1	<input checked="" type="checkbox"/> 01	2015-04-17	09:00:00	09:10:00	R	28.03 MB