

W celu zresetowania kamery do ustawień fabrycznych, proszę użyć poniższego programu:  
<ftp://ftp.eltrox.pl/FIRMWARE/KAMERY%20IP/KENIK/reset/resetconfig.zip>

Należy wpisać adres IP kamery i kliknąć **Reset**. Po chwili kamera zrestartuje się i będzie miała domyślny adres IP: **192.168.1.10** oraz domyślne hasło: (puste).