



**REDLEAF**  
**RD1000**  
**TRAIL CAMERA**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



DIODY LED IR

MIKROFON

OBIEKTYW

ZAMKNIĘCIE

CZUJNIKI RUCHU



EKRAN LCD

ZAPIĘCIE

POKRYWA BATERII

PRZYCISKI FUNKCYJNE

GŁOŚNIKI



GNIAZDO KARTY SD

PORT MINI USB

PRZEŁĄCZNIK TRYBÓW

GNIAZDO ZASILACZA 6V

GWINT 1/4"

## **SPECYFIKACJA:**

- obiektyw HD
- matrycę 5MPx
- wbudowany ekran LCD o przekątnej 2,4"
- mikrofon
- 42szt. diod IR
- 3 czujniki ruchu o kącie pokrycia 120 stopni i zasięgu 20m
- termometr
- złączą dla dodatkowego zasilania zewnętrznego oraz wyjścia sygnału AV
- odporną obudowę z uchwytami i gwintem statywowym

## **W ZESTAWIE:**

- kamera Redleaf RD1000
- kabel USB
- kabel AV
- mocowanie do ściany
- pasek do mocowania do drzewa

## **ROZPOCZYNIANIE PRACY:**

1. Umieść w kamerze 4 lub 8 sztuk baterii AA (dwa komplety wydłużają pracę) - opcjonalnie podłącz 6V zasilacz
2. W porcie karty pamięci umieść kartę pamięci SD (maks. 32GB, klasa 10)
3. Przesuń przełącznik trybów na pozycję TEST
4. Wciśnij przycisk MENU i ustaw parametry pracy (opisane dalej)
5. Przesuń przełącznik trybów na pozycję ON (kamera rozpocznie czuwanie)

## **OBSŁUGA MENU:**

1. Aby wejść do menu wciśnij przycisk MENU
2. Poruszanie po menu odbywa się za pomocą strzałek góra dół
3. Aby zmienić opcję należy wcisnąć przycisk OK, strzałkami wybrać opcję i zatwierdzić przyciskiem OK.
4. Wyjście z menu następuje po wciśnięciu przycisku MENU

1. MODE - tryb
  - Camera - zdjęcia
  - Video - film
  - Camera+Video - zdjęcia + film
2. Photo size - rozdzielczość zdjęć
  - 12Mpx
  - 8Mpx
  - 5Mpx
3. Video size - rozdzielczość wideo
  - 1080P - 1920x1080px
  - 720P - 1280x720px
  - WVGA - 960x480px
  - VGA - 640x480px
4. PICTURE NO. - ilość zdjęć
  - 01Photo - 1 zdjęcie
  - 03Photo - 3 zdjęcia (tylko w rozdzielczości 5Mpx)
5. VIDEO LENGHT - długość wideo w trybie wykrywania ruchu
  - 1-60 sek.
  - 3min.
  - 5min.
  - 10min.
6. INTERVAL - interwał, określanie przerwy pomiędzy kolejnymi ujęciami
  - 5-59sek.
  - 1-60min.
7. TIME STAMP - nanoszenie daty
  - OFF - wyłączone
  - ON - włączone
8. TIME SWITCH - ustawianie godzin pracy kamery
  - OFF - wyłączone
  - ON - włączone
9. PASSWORD SET - zabezpieczenie hasłem
  - OFF – wyłączone
10. SERIAL NO. SET - ustawianie nazwy kamery nanoszonej na zdjęcie
  - OFF - wyłączone

- ON - włączone
- 11. PERODIC SHOT - zdjęcia poklatkowe, czujnik ruchu nie działa
- OFF - wyłączone
- ON - włączone
- 12. SIDE PIR - boczne czujniki ruchu
- OFF - wyłączone
- ON - włączone
- 13. POWER SAVING MODE - oszczędzanie energii
- OFF - wyłączone
- ON - włączone
- 14. LANGUAGE - język menu, brak polskiego
- 15. FORMAT - czyszczenie karty pamięci
- NO - anuluj
- YES - potwierdź
- 16. SET CLOCK - ustawianie daty i godziny
- 17. DEFAULT SET - przywracanie ustawień fabrycznych
- NO - anuluj
- YES - potwierdź
- 18. AUTO POWER OFF - automatyczne wyłączenie w trybie TEST
- 3min, 5min, 10min, OFF(wyłączone)
- 19. VOLUME REC - głośność nagrywania
- 0-10
- 20. VOLUME PLAY - głośność odtwarzania
- 0-10
- 21. SYSTEM -sprawdzanie wersji oprogramowania kamer