

Instrukcja obsługi

Włącznik światła Wi-Fi

NAS-SC01W-2



Spis treści

Funkcje urządzenia	3
Wymagania	3
Dane techniczne	4
Schemat podłączenia	5
Pobieranie aplikacji.....	6
Rejestracja/logowanie	7
Dodawanie urządzenia.....	10
Obsługa włącznika	13
Dioda LED	14
Obsługa manualna	14
Postanowienia gwarancyjne.....	15
Ostrzeżenie	16

Funkcje urządzenia

- 2 przyciski dotykowe,
- Zdalna obsługa dzięki aplikacji.


Wymagania

- Ruter bezprzewodowy (Wi-Fi 2.4 GHz).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	AC 85-230V \pm 10%, 50/60Hz
Maksymalny prąd	Liczba wyjść x 5A
Pasma sieci bezprzewodowej	2.4 GHz
Protokół	IEEE 802.11b/g/n
Zasięg bezprzewodowy	40m
Temperatura pracy	0°C – 40°C
Wilgotność pracy	20% – 85%
Temperatura przechowywania	0°C – 60°C
Wilgotność przechowywania	0% – 90%
Wymiary	86mm × 86mm × 34mm

Schemat podłączenia



L – przewód fazowy

N – przewód neutralny

L1 – przewód fazowy (lampa 1)

L2 – przewód fazowy (lampa 2)

Pobieranie aplikacji

Wyszukaj, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację o nazwie **TuyaSmart** w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Kody QR:




Rejestracja/logowanie

Jeśli posiadasz konto w aplikacji, wybierz opcję *Log in with existing account* i zaloguj się, w innym wypadku należy najpierw utworzyć konto.

W tym celu:

1. Uruchom aplikację.
2. Aby utworzyć konto, dotknij *Create new account*:



3. Wpisz nr telefonu/adres e-mail, który będzie przypisany do konta:

← **Create new account**

Country/Region	Poland +48 >
Phone Number / Email	

Next

Registry is approve... [User Agreement and Privacy Ter...](#)

Zaznacz pole akceptujące regulamin i dotknij *Next*.

4. Jeśli wybrano adres e-mail, należy ustalić hasło dla konta, następnie potwierdzić przyciskiem *Confirm*. Hasło musi składać się z 6 znaków, w tym przynajmniej 1 cyfry:

← **Set password**

Password

Confirm

5. Jeśli został wybrany nr telefonu, aplikacja poprosi o przepisanie kodu, który zostanie przysłany SMS-em. Przepisz kod w polu *Verification code*, następnie ustal hasło:



Set password

Verification code is sent to your phone:



Verification Code	49s
Password	


Confirm

Potwierdź przyciskiem *Confirm*, zostanie wyświetlony interfejs użytkownika.

Dodawanie urządzenia

Aby dodać urządzenie do konta:

1. Podłącz urządzenie i upewnij się, że dioda szybko miga. Jeśli dioda nie miga, przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.
2. Dotknij przycisk Add device w aplikacji:




3. Jako typ wybierz *Other products*.



Other products



4. Upewnij się, że dioda szybko miga i dotknij przycisk *Confirm indicator rapidly blink*.




**Power on the device and confirm
that indicator light rapidly blinks**

[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink

5. Wprowadź hasło do domowej sieci Wi-Fi i dotknij *Confirm*. Sieć można zmienić dotykając *Change network*.




6. Po kilkunastu sekundach urządzenie zostanie dodane do aplikacji, można zmienić nazwę:

Adding device
succeeded.

Urządzenie można dodać też za pomocą generowanej przez nie sieci Wi-Fi. W tym celu, w kroku 4. wybierz *AP Mode*, przytrzymaj przycisk przez 5 sekund do momentu wolnego migania diod, a następnie połącz się z siecią urządzenia i kontynuuj procedurę dodawania.

Obsługa włącznika

Po dodaniu lub wybraniu urządzenia z listy wyświetlony zostanie interfejs obsługi urządzenia.



ON
All open

⌚
Timer

OFF
All close

Dostępne są opcje:

- wyłączenia/wyłączania włączników (*Switch*),
- włączenie wszystkich włączników (*All open*),
- wyłączenie wszystkich włączników (*All close*),
- harmonogram czasowy (*Timer*).

Dioda LED

Miga szybko	Tryb parowania
Miga wolno	Tryb parowania AP (generowanie sieci)
Świeci	Światło włączone
Nie świeci	Światło wyłączone

Obsługa manualna

Aby włączyć światło – dotknij dany przycisk. Dioda wokół przycisku zaświeci.

Aby wyłączyć światło – ponownie dotknij dany przycisk. Dioda wokół przycisku zgaśnie.

Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:

sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ostrzeżenie

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



Luxury-goods.pl – autoryzowany dystrybutor włączników
Wi-Fi NAS-SC01W-2