



Instrukcja obsługi

Mini dyktafon cyfrowy UR-09

Budowa urządzenia



-
- 1** Suwak wtyczki USB
 - 2** Przycisk RESET
 - 3** Suwak ON/OFF
 - 4** Dioda LED
 - 5** Mikrofon

Nagrywanie

Dyktafon posiada automatyczną funkcję detekcji dźwięku – cisza nie będzie nagrywana.

1. Przesuń suwak na ON.
2. Dyktafon włączy się (czerwona dioda zaświeci się), po czym rozpocznie nagrywanie automatycznie (zacznie świecić niebieska dioda).
3. Aby zatrzymać nagrywanie, przesuń suwak na OFF. Dioda zgaśnie.

Odtwarzanie

Po podłączeniu dyktafonu do komputera, zostanie on wykryty jako dysk przenośny.

1. Wysuń wtyczkę USB suwakiem.
2. Podłącz dyktafon do komputera.
3. Nagrania znajdują się w folderze /RECORD/.

Ładowanie

.....

Gdy dioda LED nie sygnalizuje pracy dyktafonu lub podczas nagrywania miga czerwona dioda, najprawdopodobniej rozładowaniu uległa bateria.

.....

Urządzenie można ładować, podłączając je do portu USB komputera lub innego urządzenia.

Podczas ładowania, czerwona dioda LED będzie migać, jeśli bateria się naładowała, będzie świecić na stałe.

Nagrywanie podczas ładowania




Aby nagrywać podczas zasilania, podłącz dyktafon do komputera bądź ładowarki i przesunij suwak na ON.

Dyktafon przestanie być wykrywany jako dysk przenośny.




Ustawianie czasu

Aby ustawić aktualną datę i czas urządzenia:

1. Podłącz dyktafon do komputera.
2. Urządzenie zostanie wykryte jako dysk przenośny. Otwórz folder dysku dyktafonu, a następnie otwórz folder `SetUDiskTime`:

 RECORD			Folder p
 SetUDiskTime		14.06.2017 15:32	Folder p

3. Uruchom plik `SetUDiskTime (9X)`:

 Hardware.dll		13.12.2010 09:48	Rozsze
 SetUDiskTime(9X)		11.08.2011 09:12	Aplika

4. Czas zostanie zaktualizowany. Kliknij „OK”, by zamknąć okno.

Dane techniczne

Wymiary	64mm×22mm×10mm
Waga	14g
Zasilanie	Wbudowany akumulator DC 5V USB
Format nagrań	WAV
Bitrate	192 kbps
Wbudowana pamięć	8 GB
Maksymalna długość nagrań	140 godzin

Gwarancja

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały zużywalne, takie jak np. akumulator.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:

sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



Luxury-goods.pl – autoryzowany dystrybutor
dyktafonów UR-09



www.luxury-goods.pl