wyszukanie i zapis nagrania do archiwizacji na pendrive:



wkładamy pendrive do złącza USB w rejestratorze

1. klikamy na ikonę: INF. O WYDARZENIU



2.wybieramy KANAŁ (rozwijamy listy i zaznaczamy wybrane numery kamer lub WSZYSTKO)

1		
	INF. O WYDARZENIU	
-		
	MEDION	
		U

3. wybieramy dzień na kalendarzu

(numery dni w który został dokonany zapis mają wytłuszczony i podkreślony druk) 4. wybieramy miesiąc/rok

(przesuwamy kursor myszy na nazwę miesiąca -*scrollem myszy* (przez kręcenie) zmieniamy miesiąc identycznie w przypadku zmiany roku przesuwamy kursor myszy na numer roku. 5. wybieramy czas godzinę/minutę

(przesuwamy kursor myszy na godzinę -*scrollem myszy* (przez kręcenie) zmieniamy identycznie w przypadku zmiany minut.



6. wybór czasu na linii czasu

przesuwamy kursor myszy **pomarańczowy pasek linii czasu** i klikamy w wybranym odcinku lini zegar ustawi się automatycznie na wskazanej pozycji (patrz punk 5)

~									
		I	NF. O WYDA	RZENIU					
YBRIESZUK. YBR. ZDARZ	KANAŁ								
Foolide		2013				STY			
	INIE	PON	WTO	ŜRO		PIA SOB			
				<u>14</u>		17			
	<u>18</u> 25	<u>19</u> 26	<u>20</u> 27						
								1	
	00	06	1 1 1	12		18			
				08:53		WYKONAJ			
WYJŚCIE									
St m									
					in and a				
			MEDI	ON			46	-	

- potwierdzamy wybór klikamy WYKONAJ
 rejestrator automatycznie odtwarzać materiał z wybranych przez nas kamer.
 klikamy na przycisk ARCHIWIZACJA (przycisk znajduje się na odtwarzaczu ikona skierowanej w dół strzałki)



10. Wybieramy:

TYP ARCHIWIZACJI -> DANE

DATA POCZĄTKOWA -> wybieramy dokładną datę początku nagrania POCZĄTEK -> wybieramy dokładny czas początku nagrania DATA KOŃCOWA -> wybieramy dokładną datę zakończenia nagrania KONIEC -> wybieramy dokładny zakończania nagrania KANAŁ -> wybieramy kanał (wskazujemy konkretne kamery) ARCHIWIZOWANIE DANYCH (DVD) -> wybieramy URZĄDZENIE USB FORMAT PLIKU WYJŚCIOWEGO -> wybieramy AVI

11. klikamy na przycisk WYKONAJ

12. wyświetli się nam: DODANIE DO KOPII HARMONOGRAMU

13. na górnej części ekranu pojawi się nowa ikona symbolizująca postęp zapisu na USB

